



# ZONE WIRELESSレシーバー

詳細セットアップガイド



## 製品について


USB-Aレシーバー



ライトインジケータ


## パッケージ内容

USB-Aレシーバー




## レシーバーをヘッドセットに接続する



- レシーバーをパソコンのUSB-Aポートに挿入します。
  - レシーバーをUSB-Cアダプターに挿入します。それから、アダプターをパソコンのUSB-Cポートに挿入します。




- Logi Tuneデスクトップをインストールして開きます。(www.logicool.co.jp/logituneからダウンロード)




- Logi Tuneデスクトップは、新しいレシーバーが検出されたことを確認します。電源ボタンを3秒間押して、ヘッドセット上でペアリングモードに入ります。[続行]をクリックします。



4. ペアリングモードに入ると、レシーバーとヘッドセット上のライトインジケーターが白で点滅します。



5. この画面が表示されたら、レシーバーとヘッドセットのペアリングが完了しています。レシーバーとヘッドセット上のライトインジケーターが白の点灯に変わります。



## 寸法

レシーバー：

高さ × 幅 × 奥行き：21.5mm × 13.6mm × 6mm

[www.logicool.co.jp/support/zone-wireless-receiver](http://www.logicool.co.jp/support/zone-wireless-receiver)