



ZONE WIRELESS PLUSレシーバー

詳細セットアップガイド




製品について




パッケージ内容

USB-A Unifying + オーディオレシーバー




レシーバーをヘッドセットに接続する


1. レシーバーをパソコンのUSB-Aポートに挿入します。





2. Logi Tuneデスクトップをインストールして開きます。(www.logicool.co.jp/logituneからダウンロード)





3. Logi Tuneデスクトップは、新しいレシーバーが検出されたことを確認します。**[完了]**をクリックして、ヘッドセットへの接続を開始します。





4. 電源ボタンを3秒間押して、ヘッドセット上でペアリングモードに入ります。【続行】をクリックします。



5. ペアリングモードに入ると、レシーバーとヘッドセット上のライトインジケータが白で点滅します。




6. この画面が表示されたら、レシーバーとヘッドセットのペアリングが完了しています。レシーバーとヘッドセット上のライトインジケータが白の点灯に変わります。



7. Zone Wireless Plusレシーバーを使って、6台以上のロジクールUnifying周辺機器をペアリングすることができます。

- a. Logi Tuneデスクトップで[設定]にアクセスして、**[マウスまたはキーボードを追加]**をクリックします。
- b. Unifyingソフトウェアがパソコンに既にインストールされている場合、それが開くはずですが、開かない場合、ソフトウェアが自動的にダウンロードされ、インストールされます。
- c. Unifyingソフトウェアのプロンプトに従って、マウスとキーボードの追加を完了します。
- d. その他のデバイスを追加するには、ステップ2と3に従い、Unifyingソフトウェアのステップに従います。



寸法

レシーバー：

高さ × 幅 × 奥行き：35.5mm × 16.2mm × 5.3mm

www.logicool.co.jp/support/zone-wireless-plus-receiver