


ZONE WIRED USB-C TO A ADAPTER ZONE WIRED USB-C 转 USB-A适配器

Complete Setup Guide
设置指南



English3


简体中文5

繁體中文7

한국어9

Indonesia 11

KNOW YOUR PRODUCT




WHAT'S IN THE BOX

USB-C to A adapter




INSTRUCTIONS

- 1 Plug the USB-C connector into the USB-A adapter.



- 2 Plug the USB-A connector into your computer USB-A port.




DIMENSIONS

ADAPTER:

Height x Width x Depth: 21.5 mm x 15.4 mm x 7.9 mm


www.logitech.com/support/zone-wired-adapter

了解您的产品




包装内容

USB-C 转 USB-A 适配器




说明

1 将 USB-C 接头插入 USB-A 适配器。



2 将 USB-A 接头插入电脑的 USB-A 端口。




尺寸

适配器

高 x 宽 x 深: 约 21.5 毫米 x 约 15.4 毫米 x 约 7.9 毫米


www.logitech.com/support/zone-wired-adapter

瞭解您的產品




包裝內容

USB-C 轉 USB-A 轉接器




指示

1 將 USB-C 接頭插入 USB-A 轉接器。



2 將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。




尺寸

轉接器：

高 x 寬 x 深：21.5 公釐 x 15.4 公釐 x 7.9 公釐


www.logitech.com/support/zone-wired-adapter

제품 설명




박스 내용물

USB-C to A 어댑터




지침

1 USB-C 커넥터를 USB-A 어댑터에 연결합니다.



2 USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.




규격

어댑터:

높이 x 너비 x 높이: 21.5mm x 15.4mm x 7.9mm


www.logitech.com/support/zone-wired-adapter

MENGENAL PRODUK




ISI KEMASAN

Adaptor USB-C ke A




INSTRUKSI

1 Colokkan konektor USB-C ke adaptor USB-A.



2 Colokkan konektor USB-A ke port USB-A di komputer Anda.



DIMENSI

ADAPTOR:

Tinggi x Lebar x Tebal: 21,5 mm x 15,4 mm x 7,9 mm

www.logitech.com/support/zone-wired-adapter