


C505 HD WEBCAM

C505 高清网络摄像头

Complete Setup Guide
完整设置指南



logitech®

CONTENTS

English3


简体中文6

繁體中文9

한국어 12


Indonesia 15

KNOW YOUR PRODUCT




WHAT'S IN THE BOX

- 1 Webcam with 7 ft (2 m) attached USB-A cable
- 2 User documentation




SETTING UP THE WEBCAM


- 1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.



- 2 Adjust the webcam to make sure the end on the universal mounting clip is flush with the back of your device.




- 3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.




CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.



SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.



DIMENSIONS

INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:


Height x Width x Depth:

1.26in (31.91mm) x 2.87in (72.91mm) x 2.62in (66.64mm)

Weight: 2.65oz (75g)


www.logitech.com/support/C505

了解您的产品




包装内容

- 1 个网络摄像头，附约 2 米 USB-A 线缆
- 2 用户文档




设置网络摄像头


- 1 将网络摄像头以所需的位置或角度放置在电脑、笔记本电脑或显示器上。



- 2 调节网络摄像头，确保通用安装夹底端与显示器背面齐平。




- 3 手动将网络摄像头上/下调节至合适的构图位置。




通过 USB-A 连接网络摄像头

将 USB-A 接头插入电脑的 USB-A 端口。



成功连接

当应用程序使用网络摄像头时，LED 活动指示灯将点亮。



规格

包括固定的安装夹:


高 x 宽 x 深:

约31.91 毫米 x 约72.91 毫米 x 约66.64 毫米

重量: 约75 克


www.logitech.com/support/C505

瞭解您的產品




包裝內容

- 1 個含 2 公尺 (7 英尺) USB-A 連接線的網路攝影機
- 2 使用者文件




設定網路攝影機


- 1 將網路攝影機放到電腦、筆記型電腦或顯示器上您要的位置或角度。



- 2 調整網路攝影機，確認通用安裝夾的末端與您的裝置背面齊平。




- 3 手動上/下調整網路攝影機，將其調整到對準您取景的最佳位置。




透過 USB-A 連接網路攝影機

將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。



成功連接

LED 活動指示燈會在應用程式使用網路攝影機時亮起。



尺寸

包含固定安裝夾：


高 x 寬 x 深：

31.91 公釐 (1.26 英吋) x 72.91 公釐 (2.87 英吋) x 66.64 公釐 (2.62 英吋)

重量：75 公克 (2.65 盎司)


www.logitech.com/support/C505

제품 설명




박스 내용물

- 1 2m(7피트) USB-A 케이블이 부착된 웹캠
- 2 사용 설명서




웹캠 설정


- 1 컴퓨터 위, 노트북, 모니터 등 원하는 위치 및 각도에 웹캠을 거치합니다.



- 2 웹캠을 조절하여 거치할 장치의 후면과 범용 장착 클립의 끝이 평행을 이루게 합니다.




- 3 웹캠을 위아래로 조절하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.




USB-A로 웹캠 연결

USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.



연결 성공

애플리케이션에서 웹캠을 사용하면 LED 작동 표시등에 불이 들어옵니다.



규격

고정 장착 클립 포함


높이 x 너비 x 깊이:

1.26in (31.91mm) x 2.87in (72.91mm) x 2.62in (66.64mm)

무게: 2.65oz (75g)


www.logitech.com/support/C505

MENGENAL PRODUK




ISI KEMASAN

- 1 Webcam dengan kabel USB-A 7 kaki (2 m) terpasang
- 2 Dokumentasi pengguna




MEMASANG WEBCAM


- 1 Letakkan webcam Anda di komputer, laptop, atau layar pada posisi atau sudut yang Anda inginkan.



- 2 Sesuaikan webcam untuk memastikan ujung universal mounting clip terpasang erat dengan bagian belakang perangkat Anda.




- 3 Gerakkan webcam ke atas/ke bawah ke posisi terbaik agar bisa menangkap diri Anda.




MENGHUBUNGKAN WEBCAM VIA USB-A

Pasangkan konektor USB-A ke port USB-A di komputer Anda.



KONEKSI BERHASIL

Lampu aktivitas LED akan menyala ketika webcam digunakan oleh sebuah aplikasi.



DIMENSI

TERMASUK FIXED MOUNTING CLIP:

Tinggi x Lebar x Tebal:

1,26 inci (31,91 mm) x 2,87 inci (72,91 mm) x 2,62 inci (66,64 mm)

Berat: 2,65 oz (75 g)

www.logitech.com/support/C505