




BRIO 4Kウェブカメラ


セットアップガイド



製品について




三脚取り付け口*




*三脚は含まれていません

着脱式USB-Aケーブル
(USB 2.0または3.0)
タイプC対応



キャリングケース




パッケージ内容

- 1 ウェブカメラ
- 2 外部プライバシーカバー
- 3 キャリングケース
- 4 取り外し可能なユニバーサル取り付けクリップ
(ウェブカメラ上)
- 5 USB-A - USB-Cケーブル (USB 2.0または3.0)
(2.2m)
- 6 保証規定




プライバシーシャッターの取り付け


- 1 図のように、ウェブカメラのレンズにプライバシーシャッターを取り付けます。



- 2 ウェブカメラ前面の中央に直接取り付けます。




- 3 必要に応じてプライバシーシャッターを手動で調節して、開け閉めを行います。




ウェブカメラのセットアップ

モニターに設置する場合


- 1 ご希望の場所または角度で、パソコン、ノートパソコンまたはモニター上にウェブカメラを設置します。



- 2 ウェブカメラを調節して、汎用取り付けクリップの脚がデバイスの背面とぴったり重なっていることを確認します。




- 3 ウェブカメラの上下を手動で調節し、自分自身がフレームに入る最適な位置にします。




三脚に設置する場合*


- 1 着脱式汎用取り付けクリップをウェブカメラから取り外します。




- 2 ウェブカメラ底面にある1/4インチ三脚取り付け口を見つけます。



- 3 1/4インチの三脚取り付け口にウェブカメラを回して取り付けます。



- 4 三脚付きのウェブカメラを、自分自身を最適にフレーミングできる最適な場所に配置します。



*三脚は含まれていません


USB-A経由でウェブカメラを接続する

USB-C側をウェブカメラに接続し、USB-AコネクタをパソコンのUSB-Aポートに接続します。



正常な接続

ウェブカメラがアプリケーションによって使用されている時は、LEDステータスライトが点灯します。



寸法

ウェブカメラ：

高さ x 幅 x 奥行き：
27mm x 102mm x 27mm

ケーブル長：2.2m

重量：63g

取り付け可能なマウントクリップ：

高さ x 幅 x 奥行き：
19mm x 36mm x 63mm

重量：44g

www.logicool.co.jp/support/brio4kwebcam