


G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD

G413 SE 机械 游戏键盘

Complete Setup Guide

设置指南




logitech G™

CONTENTS


English	3	繁體中文	7
简体中文	5	한국어	9

G413 SE MECHANICAL GAMING KEYBOARD





logitech.com/support/G413SE


SHORTCUT KEYS





LOCKING WINDOWS KEY




LIGHTING PATTERNS



1. Static max brightness
2. Serpent
3. Reactive
4. Random Lights
5. Breathing





G413 SE 机械 游戏键盘





logitech.com/support/G413SE



快捷键




锁定 WINDOWS 键



灯光模式




G413 SE 機械式 遊戲鍵盤





logitech.com/support/G413SE



快捷鍵




鎖定 WINDOWS 鍵



燈光模式




G413 SE 기계식 GAMING 키보드



logitech.com/support/G413SE



바로 가기 키



WINDOWS 키 잠금



조명 패턴



© 2021 Logitech. Logitech, Logitech G 및 그 각각의 로고는 미국과 기타 국가에서 Logitech Europe S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech는 본 설명서에 나타날 수 있는 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.