


G303 SHROUDエディション



セットアップガイド



logicool 



保証書		logitech G		
この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。				
製品名	Logitech® Mouse Carrying Pouch for Logitech G	ご購入日	年	月 日
型番	G303SHPO	販売店名		
保証期間	ご購入日から2年間			
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	電話番号	- -		
				印
620-010845.002				





パッケージ内容

- 1 製品本体
- 2 レシーバー (拡張アダプターに装着済み)
- 3 USB充電/データケーブル



マウスの特徴


- 1 電源LED
- 2 左クリック
- 3 右クリック
- 4 ミドルクリック/スクロール
- 5 ブラウザの進む
- 6 ブラウザの戻る
- 7 DPIサイクル
- 8 USB充電/データポート
- 9 電源オン/オフ
- 10 レシーバー収納カバー



セットアップ


- 1 充電/データケーブルをパソコンに接続してから、拡張アダプターとレシーバーを充電/データケーブルに接続します

1




- 2 マウスをオンにします

2




3 DPIなどのマウス設定を構成するには、logitechG.com/GHUBからG HUBソフトウェアをダウンロードします


3




logitech.co.jp/ghub



最適なワイヤレスパフォーマンスを実現するには、レシーバーの20cm以内、および2.4GHz干渉ソース (wifiルーターなど) から2m以上離れた場所でマウスを使用します。



収納カバーを開けて、USBレシーバーをマウス内部に収納することができます。
これによってレシーバーの紛失を防ぐことができます。





©2021 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001857 002