




C930s FULL HD WEBCAM


セットアップガイド



製品について




*三脚は含まれていません




パッケージ内容

- 1 製品本体（1.5m USB-Aケーブル付き）
- 2 プライバシーシャッター
- 3 保証規定




プライバシーシャッターの取り付け


- 1 ウェブカメラ上のレンズを見つけて、外付けプライバシーシャッターを取り付けます。



- 2 ウェブカメラ前面の中央に直接取り付けます。




- 3 必要に応じてプライバシーシャッターを手動で調節して、開け閉めを行います。




ウェブカメラのセットアップ

モニターに設置する場合


- 1 ご希望の場所または角度で、パソコン、ノートパソコンまたはモニター上にウェブカメラを設置します。



- 2 ウェブカメラを調節して、汎用取り付けクリップの脚がデバイスの背面とぴったり重なっていることを確認します。




- 3 ウェブカメラの上下を手動で調節し、自分自身がフレームに入る最適な位置にします。




三脚に設置する場合*


- 1 ユニバーサル取り付けクリップ底面にある $\frac{1}{4}$ インチの三脚取り付け口を見つけます。



- 2 $\frac{1}{4}$ インチの三脚取り付け口にウェブカメラを回して取り付けます。




- 3 三脚付きのウェブカメラを、自分自身を最適にフレーミングできる最適な場所に配置します。



*三脚は含まれていません


USB-A経由でウェブカメラを接続する

USB-AコネクタをパソコンのUSB-Aポートに接続します。



正常な接続

ウェブカメラがアプリケーションによって使用されている時は、LEDステータスライトが点灯します。



寸法

固定取り付けクリップ（同梱）：

高さ x 幅 x 奥行き：
43.3mm x 94mm x 71mm

ケーブル長：1.5m

重量：162g

www.logicool.co.jp/support/c930s