


G304 SE

LIGHTSPEEDワイヤレスゲーミングマウス

クイックスタートガイド



logicool 




logicool 

重要な安全、コンプライアンスおよび
保証に関する情報

設定方法

- 1 電池カバー上部を推しながら手前にスライドさせてカバーを外します。
- 2 レシーバーを取り外します。
- 3 電池を挿入します。
- 4 電池カバーを閉めます。
- 5 マウス底面のスイッチをON。
- 6 G HUB ソフトウェアをダウンロード。
 - *インターネット接続が必要になります。
 - **G HUB 無しでもマウスは動作しますが、詳細の設定には G HUB が必要となりますのでご注意ください。




www.logicool.co.jp/GHUB
www.logicool.co.jp/support

プログラム可能な6個のボタン

デフォルト時はボタン1~6 は下記の通りの設定です。

- 1 左 (ボタン1)
- 2 右 (ボタン2)
- 3 ホイールクリック (ボタン3)
- 4 進む (ボタン4)
- 5 戻る (ボタン5)
- 6 DPI切り替え (ボタン6)
- 7 オン/オフ スイッチ (マウス底面、プログラム不可)



LEDインジケータ

電池寿命

赤で点滅: 電池残量<15%

DPI

黄色: 第1段階 - 400DPI

白: 第2段階 - 800DPI (デフォルト)

オレンジ: 第3段階 - 1600DPI

マゼンタ: 第4段階 - 3200DPI

青: 第5段階 - 6400DPI (ソフトウェアでON にする必要があります)

備考

シアン: パフォーマンスモード (デフォルト)

緑: 省電力モード (ソフトウェア経由でしかオンにできません)

ヒント:


- 省電力モードをオンにすると、トラッキングパフォーマンスは低下しますが電池消費は遅くなります。

G HUBソフトウェア

オンボードプライファイルの設定は、G HUB でカスタマイズが可能です。ボタンのプログラミング、レポートレート設定、パフォーマンスモード/省電力モードの切り替えなどをG HUB上で設定可能です。本製品では、最大5個のDPI 設定ができます。

本製品は、デフォルト時で以下の設定がされています:

- DPI: 400/800/1600/3200
- レポートレート: 1ms
- パフォーマンスモード





© 2022 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A. および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002182 002