




G713キーボード

有線ゲーミング キーボード

セットアップガイド





保証書



この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。


製品名		Logicool® G713 Gaming Keyboard		ご購入日	年	月	日
型番		G713-LN		販売店名			
保証期間		ご購入日から2年間					
お客様	お名前	様					
	ご住所	〒					
	電話番号	- -					
				印			

620-011131 002

設定方法

- 1 USB-Cケーブルを、キーボード前面にあるポートに差し込みます。

ケーブルをパソコンに接続します。




- 2 製品の詳細設定など、全機能を楽しむにはG HUBをダウンロードして、PC/MACにインストールします (G HUBには機能用のオンボードストレージがあります)。
www.gaming.logicool.co.jp/ghubにアクセス



www.gaming.logicool.co.jp/ghub


メディアコントロール

G713 には専用のメディアコントロールキーが搭載されています：前の曲、再生/一時停止、次の曲、ミュートボタン、ボリュームコントロールローラー。




ゲームモード

[ゲームモード] ボタンを押すとWindowsとメニューキーが無効化されます。G HUBソフトウェアを使って追加のキーが無効化する事ができます。



輝度

[輝度] ボタンを押して、キースイッチの輝度を調節します。



オンボードライト効果

キーボードのオンボードメモリには、8種類のライト効果が保存されています。[輝度] ボタンと以下のキーを押して、これらを選択して、変更することができます：

輝度 + 1 = レインボー > 右方向

輝度 + 2 = レインボー > 左方向

輝度 + 3 = レインボー センターアウト

輝度 + 4 = レインボー ^ 方向

輝度 + 5 = カラーサイクル

輝度 + 6 = キーストローク リップル

輝度 + 7 = シアン色でブリージング

輝度 + 8 = カスタムライト効果

輝度 + 9 = カスタムライト効果

輝度 + 0 = シアン色で点灯

輝度 + - = アニメーション（低速）

輝度 + = = アニメーション（高速）

G HUB でライト効果の設定をする場合、G HUB上でのライト効果が優先されます。

トッププレートの交換

トッププレートとは取り外し可能。別売のトッププレートと交換できます。

