



BRIO 500

セットアップガイド




製品について

BRIO 500前面図（機能インジケータ付き）




マウント設計の概要



ステップ1：パッケージ内容


1. 製品本体（USB-Cケーブル付属）
2. マウントクリップ（着脱式マウントアダプター付き）
3. 保証書、保証規定




ステップ2：取り付け位置を決定する

片手でカメラ調整ができる配置（マイクロサクションパッド使用）


1. 続行する前に、ウェブカメラの最適な位置を決定します。
2. モニターの背面を拭き、埃や汚れを取り除きます。



3. マイクロサクションパッドから保護フィルムをはがします。



4. マウントを完全に開いて、モニターの上に置きます。前面クリップのパッドがモニター前面と接触していることを確認してください。
5. モニター背面に接触するまで、後部フットを下に回転させます。
6. マイクロサクションパッドをモニターの背面に押し付けて、しっかりと固定します。




注：

- マウントアダプターは取り外して（残留物が残りません）、マウント調整に再利用できます。
- マイクロサクションパッドをクリーニングするには、水で洗ってゴミを取り除き、自然乾燥させて強い吸引力を回復させます。


(オプション) マイクロサクションパッドを使用しない配置

着脱式マウントアダプターを下にスライドさせて、ウェブカメラのフィートから取り外します。デバイスの背面とぴったり重なるまで取り付けクリップ上のフィートを調節し、所定の位置にしっかりと押し込みます。




ステップ3：マウントアダプターの取り外しとクリーニング

1. ウェブカメラをマウントから取り外し、アダプターを1つの角からゆっくりはがして取り外します。





2. 濡れた指でパッドをそっとこすり、埃や汚れを取り除きます。マイクロサクションパッドを完全に空気乾燥させてから、再度取り付けます（乾燥させる時は布やティッシュを使用しないでください）。

3. モニター配置セットアップ手順を繰り返して、ウェブカメラを最適に設置します。




ステップ4：カメラをマウントに取り付ける

マウント上部の磁気取り付けポイントにウェブカメラを設置します。ウェブカメラがマウントに適切に固定されると、カチッと音がします。




ステップ5：USB-C経由でウェブカメラを接続して、使用を開始する


1. USB-Cコネクタを、コンピュータ、モニター、ノートパソコン、またはドッキングステーションのUSB-Cポートに差し込みます。



2. ウェブカメラの右側にあるダイヤルを回して、プライバシーシャッターを開閉します。



3. ウェブカメラを左右に回転させたり、上下に傾けて調節し、ビデオ会議に最適なフレーミングを見つけます。



ステップ6：正常な接続

ウェブカメラがビデオアプリケーションによって使用されている時は、LEDステータスライトが点灯します。


LEDステータスライト：

- ビデオオン / オーディオオン：白 
- ビデオオン / オーディオオフ：白 
- ビデオオフ / オーディオオン：黄色 
- ビデオオフ / オーディオオフ：消灯 
- ファームウェア更新：薄紫でブリージング 


ステップ7：表示モード

テレビ電話中にカメラを下に傾けることで、スケッチ、オブジェクト、進行中の作業内容など、物理的なアイテムを簡単に示すことができます。表示モードには2つの使用方法があります。

1. マウントがマイクロサクショパッドで固定されている場合：片手でカメラを下に傾けるとデスクトップが表示され、上に傾けると自分自身が表示されます。



2. マイクロサクショパッドでマウントが固定されていない場合：片手でマウントを保持し、もう一方の手でカメラを上下に傾けます。



ステップ8 : LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ウェブカメラのパフォーマンスを高めることができます。


ウェブカメラを更新することをお勧めします。これを行うには、Logi Tuneをwww.logicool.co.jp/tuneからダウンロードします



www.logicool.co.jp/tune

調整可能なオプション


- 表示モード
- 自動フレーミング
- ズーム調整
- 視野角 (90°/78°/65°)
- 画像調整
- オートフォーカス
- マイクを無効にする
- ビデオとオーディオ用のLEDオン/オフ




ステップ9：（オプション）三脚への取り付け

三脚（別売）への設置


1. 取り付けネジを反時計回りに回転させて、ウェブカメラ底面から取り外します。



2. ユニバーサル取り付けクリップ底面にある 1/4 インチの三脚取り付け口を見つけます。



3. 1/4 インチの三脚取り付け口にウェブカメラを回して取り付けます。
4. モニター配置セットアップ手順を繰り返して、ウェブカメラを最適に設置します。
5. ステップ5と6を参照して、ウェブカメラのセットアップを完了してください。



寸法

ウェブカメラ：

高さ × 幅 × 奥行き：

31.5mm x 110mm x 31.5mm

高さ × 幅 × 奥行き（マウントクリップを含む）：

51.5mm x 110mm x 45mm

重量：121g（マウントクリップとケーブルを含む）

付属ケーブル長：1.5m

取り付けクリップ：

高さ × 幅 × 奥行き：

25mm x 45.8mm x 65.1mm

重量：40g（着脱式マウントアダプターを含む）

www.logicool.co.jp/support/Brio500

© 2022 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社Logicoolは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、LogiおよびLogicoolロゴは、米国および/またはその他の国における、Logitech Europe S.A.およびその関連会社の商標または登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。USB-Cは、USB Implementers Forumの登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002253 002