


G502 X

ゲーミング マウス

クイックスタートガイド



logicool 



保証書




この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。


製品名	Logicool® G502 X ゲーミングマウス		ご購入日	年	月	日
型番	G502X-BK		販売店名			
保証期間	ご購入日から2年間					
お客様	お名前	様				
	ご住所	〒				
	電話番号	- -				
						印

設定方法


- 1 お好みに合わせてDPIシフトを調整するか、またはボタンカバーと交換してグリップ面を広くします。



- 2 USB-AケーブルをPCに接続します。





- 3 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェアをダウンロードして、G502 Xマウスをパーソナライズします。プレイスタイル、ゲームやお好みに合わせた設定変更をしたり 13個のコントロールにコマンドを割り当てたりします。



gaming.logicool.co.jp/ghub

マウスの特徴

- 1 左クリック (G1ボタン)
- 2 右クリック (G2ボタン)
- 3 DPIアップ (G8ボタン)
- 4 スクロール アップ
- 5 左スクロール (ホイール左ティルト)
- 6 右スクロール (ホイール右ティルト)
- 7 ミドルクリック (G3ボタン)
- 8 スクロール ダウン
- 9 DPIシフト (G6ボタン)
- 10 ホイールモード切り替えボタン
(プログラム不可)
- 11 DPIダウン (G7ボタン)
- 12 プロファイルサイクル (G9ボタン)
- 13 進む (G5ボタン)
- 14 戻る (G4ボタン)
- 15 POWERPLAY™開口ドア
ワイヤレスレシーバーストレージ




オンボードプロフィール (デフォルト)

- G HUB を使う事により、最大5個までのオンボードメモリプロフィールに設定を記憶させる事ができます。


設定	メインプロフィール ゲーミング	セカンダリプロフィール生産性	セカンダリプロフィール Gシフト (DPIシフトボタン上のGシフト)
レポート レート	1ms	2ms	変更なし
DPI	800、1200、1600、2400、3200	800、1200、1600、2400、3200	変更なし
DPIステップの色	1白2: オレンジ3: ティール 4: 黄色5: 赤紫	1白2: オレンジ3: ティール 4: 黄色5: 赤紫	
デフォルトDPI	1600	1600	変更なし
G6ボタン	DPIシフト~800	Gシフト (右列を参照)	変更なし

プログラマブルコントロール			
左メインボタン	左クリック - システム/アプリケーション	左クリック - システム/アプリケーション	変更なし
右メインボタン	右クリック - システム/アプリケーション	右クリック - システム/アプリケーション	変更なし
ミドルホイールボタン	ホイール クリック/押す - システム/アプリケーション	ホイール クリック/押す - システム/アプリケーション	Ctrl-T -- ブラウザで新規タブを開く
G4ボタン	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	変更なし
G5ボタン	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	サイドボタン - システム/アプリケーション (通常は逆に使用される)	変更なし
G7ボタン	DPIダウン	DPIダウン	Ctrl-X
G8ボタン	DPIアップ	DPIアップ	Ctrl-Z
G9ボタン	プロフィール サイクル	プロフィール サイクル	Ctrl-0
右スクロール (ホイール右ティルト)	ティルト右- システム/アプリケーション	ティルト右- システム/アプリケーション	Ctrl-Tab
左スクロール (ホイール左ティルト)	ティルト左- システム/アプリケーション	ティルト左- システム/アプリケーション	Ctrl-Xhft-Tab
ホイールスクロールアップ	スクロールアップ - システム/アプリケーション	スクロールアップ - システム/アプリケーション	音量を上げる
ホイールスクロールダウン	スクロールダウン - システム/アプリケーション	スクロールダウン - システム/アプリケーション	音量を下げる


プロフィール、DPI選択およびDPIシフト




DPI 1 / プロファイル1




DPI 2 / プロファイル2



DPI 3 / プロファイル3



DPI 4 / プロファイル4



DPI 5 / プロファイル5

DPIシフトボタンの押下時: マウスには、DPIシフト速度に関連づけられた色が表示され、マウスをリリースすると、このアクションの前に使用されたDPI設定の色が表示されます。

DPIとプロフィール選択は、マウス上部と背面にあるライトを使って示されます。DPI 変更の際にはライトの『点灯』で、プロフィール変更の際はライトの『点滅』で、表示されます。

よくある質問

gaming.logicool.co.jp/support/G502X



©2022 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001935 002