


BRIO 300

セットアップガイド




製品について



パッケージ内容


1. 製品本体 (USB-Cケーブル付属)
2. 保証書、保証規定



USB-C


マウントを開く

取り付けアームを開きます。




モニター上に配置

モニター上にBrio 300を設置し、マウントの前面タブが画面の前面にぴったりフィットしていることを確認します。




圧縮してモニターにフィットさせる

モニターの幅にフィットするように、取り付けアームをスクリーン背面に向かって移動させます。必要に応じて、モニターの形状に合わせて「フットヒンジ」の角度を調節する必要があります。




角度を調整する

Brio 300を傾けて、角度を前後に調整します。




コンピュータに直接接続する

付属のUSB-Cコネクタを、コンピュータの対応するポートに接続します。可能な場合は、USBハブ経由ではなく、Brio 300を直接コンピュータに接続することをお勧めします。



プライバシーシャッターを開く

デバイスの左方向または右方向から静かに押し、プライバシーシャッターを開きます。カバーがカメラ上の「オフ」の位置にはまります。



TUNEのインストール

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ウェブカメラのパフォーマンスを高めることができます。

ウェブカメラを更新して、Brio 300の優れた機能を活用することをお勧めします。

これを行うには、Logi Tuneを www.logicool.co.jp/tune からダウンロードします



寸法

ウェブカメラ :

高さ x 幅 x 奥行き : 65.63mm x 53.1mm x 45mm (マウントクリップを含む)

製品重量 :

74.6g (マウントクリップとケーブルを含む)

付属ケーブル長 :

1.5m

www.logicool.co.jp/support/Brio300

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、LogiおよびLogicoolロゴは、米国および/またはその他の国における、Logitech Europe S.A.およびその関連会社の商標または登録商標です。USB-Cおよびその他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002259 002