


PRO X 2 LIGHTSPEED

SETUP GUIDE | 设置指南



logitech 



ENGLISH	3
简体中文	16
繁體中文	29
한국어	42

GENERAL HEADSET OPERATION

1 Power switch

- When power on LED will light solid green for 5 seconds if battery power $\geq 10\%$. Light will be red for 5 seconds if battery power is $\leq 10\%$. Headset will power down automatically after 30 minutes of no audio to save battery life. To resume use, turn the power off, then back on again. Timeout value can be adjusted in G HUB

2 Volume wheel

- Rotate up to increase OS volume
- Rotate down to decrease OS volume

3 Microphone mute toggle

- Microphone is active when red is not visible
- Microphone is muted when red is visible

4 USB C charging port


- Use provided USB A to USB C charging cable to charge headset by plugging into USB port on PC
- Cable is for charging only – audio will not play over USB

5 Microphone

- For optimal voice pickup, place foam ball approximately two fingers' width from the corner of your mouth
- Blue VO!CE functionality can be enabled using G HUB software


6 Bluetooth / LIGHTSPEED Toggle

- Press to toggle between BT and LIGHTSPEED modes
LED indicator will turn fixed blue for 5 seconds when put into Bluetooth mode, or cyan for 5 seconds when put into LIGHTSPEED mode




PC SETUP INSTRUCTIONS


- 1 Insert the mic boom completely into headset




- 2 Insert LIGHTSPEED wireless adapter into USB port of your PC




- 3 Toggle headset power switch on (green light will appear when first powered on when battery is at or above 10% - LED will turn red if battery below 10%)



- 4 Open Windows sound settings and confirm that the headset is set as default Output and Input device




- 5 (Optional) Download Logitech G HUB software to access advanced features. Download at logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub
logitechG.com/support/pro-x-2

PAIRING HEADSET WITH LIGHTSPEED WIRELESS ADAPTER


- 1 Plug in LIGHTSPEED Wireless Adapter
(if already plugged in, un-plug and re-plug in)




- 2 Remove the left earpad cushion



- 3 Use a paperclip to long press the headset pairing button




- 4 Use a paperclip to press the LIGHTSPEED wireless adapter pairing button




BLUETOOTH PAIRING

1 Turn on headset by sliding power switch




2 Press BT / LIGHTSPEED toggle button.
Power light will turn red to indicate BT mode




3 Press and hold BT / LIGHTSPEED button

- Headset LED will quickly blink blue



4 Follow *Bluetooth* connection steps for your device


- LED will turn solid blue for 5 seconds when pair is complete



SWITCHING BETWEEN *BLUETOOTH* AND LIGHTSPEED

Short press the *Bluetooth* / LIGHTSPEED toggle button


- LED indicator will turn fixed **blue** for 5 seconds when put into *Bluetooth* mode, or **cyan** for 5 seconds when put into LIGHTSPEED mode



USING THE HEADSET IN WIRED MODE

1 Power off headset


- Headset must be powered off to operate in wired mode




2 Plug the included 3.5mm cable into the 3.5mm jack on the headset

NOTE:

- Do not plug 3.5mm cable into the headset microphone jack.




- 3 Plug the other end of the included 3.5mm cable into the 3.5mm jack on the audio source device




HOW TO MUX IN AN AUX SOURCE

- 1 Headset must be setup in LIGHTSPEED mode




- 2 Plug one end of the included 3.5mm cable into the 3.5mm port of the LIGHTSPEED wireless adapter



- 3 Plug the other end of the included 3.5mm cable into the 3.5mm port of the audio source you'd like to MUX into the wireless signal.

The MUXed source will stay at a constant volume, whereas the wireless signal can be volume adjusted with the volume wheel.



通用耳机麦克风操作

1 电源开关

- 如果电池电量 $\geq 10\%$, 电源开启时 LED 将常亮绿色 5 秒。如果电池电量 $\leq 10\%$, LED 将亮起红色 5 秒。停止使用 30 分钟后, 耳机麦克风将自动关闭电源以节省电量。要恢复使用, 请关闭电源, 随后重新打开。自动关闭时间可以在 G HUB 中进行调整

2 音量滚轮

- 向上旋转提高系统音量
- 向下旋转降低系统音量

3 麦克风静音开关

- 红灯熄灭时, 麦克风处于活动状态。红灯亮起时, 麦克风处于静音状态

4 USB C充电端口


- 使用随附的 USB A 转 USB C 充电线缆插入 PC 的 USB 端口为耳机麦克风充电
- 线缆仅可用于充电 - 音频不会通过 USB 播放

5 麦克风

- 为获得更佳拾音效果, 请将话筒泡沫球放在距离嘴角约两指宽的位置
- 使用 G HUB 软件可启用 Blue VO!CE 功能


6 蓝牙/LIGHTSPEED 切换

- 按下即可在蓝牙和 LIGHTSPEED 模式之间切换。进入蓝牙模式后, LED 指示灯将常亮蓝色 5 秒, 进入 LIGHTSPEED 模式后将亮起青色 5 秒。




PC 设置说明


1 将麦克风杆完全插入耳机麦克风




2 将 LIGHTSPEED 无线适配器插入 PC 的 USB 端口




- 3 打开耳机麦克风开关 (当电池电量达到或超过 10% 时, 首次开机将亮起绿灯 - 如果电池电量低于 10%, LED 将亮起红色)



- 4 打开 Windows 声音设置并确认耳机麦克风已设置为默认输出和输入设备




- 5 (可选) 下载罗技 G HUB 软件以使用高级功能。下载请访问 logitechG.com/ghub




logitechG.com/ghub
logitechG.com/support/pro-x-2

将耳机麦克风与 LIGHTSPEED 无线适配器配对


- 1 插入 LIGHTSPEED 无线适配器 (如果已插入, 请拔下并重新插入)




- 2 取下左侧耳垫



3 使用回形针长按耳机麦克风配对按钮




4 使用回形针按下 LIGHTSPEED 无线适配器的配对按钮




蓝牙配对

1 滑动电源开关开启耳机麦克风




2 按下蓝牙/LIGHTSPEED 切换按钮。电源灯会亮起蓝色以表示蓝牙模式




3 按住蓝牙/LIGHTSPEED 按钮

- 耳机麦克风 LED 将快速闪烁蓝色



4 按照蓝牙连接步骤连接设备


- 配对完成后, LED 将变为常亮蓝色 5 秒



切换蓝牙和 LIGHTSPEED

短按蓝牙/LIGHTSPEED 切换按钮


- 进入蓝牙模式后, LED 指示灯将常亮蓝色 5 秒, 进入 LIGHTSPEED 模式后将亮起青色 5 秒



在有线模式下使用耳机麦克风

1 关闭耳机麦克风


- 耳机麦克风必须关机才能在有线模式下使用




2 将随附的 3.5 毫米线缆插入耳机麦克风的 3.5 毫米插孔

注意:

- 请勿将 3.5 毫米线缆插入耳机麦克风的麦克风插孔。




- 3 将随附的 3.5 毫米线缆的另一端插入音源设备的 3.5 毫米插孔。




如何在 AUX 音源中使用 MUX

1 耳机麦克风必须设置为 LIGHTSPEED 模式




2 将随附的 3.5 毫米线缆的一端插入 LIGHTSPEED 无线适配器的 3.5 毫米端口。



- 3 将随附的 3.5 毫米线缆的另一端插入您想要 MUX 到无线信号的音源的 3.5 毫米端口。

MUX 的音源将保持恒定音量, 而无线信号可以使用音量滚轮调节音量。



一般耳機麥克風操作

1 電源開關

一開啓電源時，如果電池電量 $\geq 10\%$ ，LED 指示燈會亮起穩定綠燈 5 秒。如果電池電量 $\leq 10\%$ ，會亮起紅燈 5 秒。經過 30 分鐘沒有音訊後，耳機麥克風會自動關閉電源以節省電池電量。若要恢復使用，請關閉電源，然後再開啓電源。在 G HUB 中可以調整逾時值

2 音量滾輪

一向上旋轉可增加作業系統音量

一向下旋轉可減少作業系統音量

3 切換麥克風靜音

一紅燈沒有亮起時，麥克風處於使用狀態。紅燈亮起時，麥克風處於靜音狀態

4 USB C 充電連接埠

一使用隨附的 USB A 轉 USB C 充電連接線，將其插入 PC 上的 USB 連接埠，可對耳機麥克風充電

一連接線僅供充電使用，無法透過 USB 連線播放音訊


5 麥克風

一若要獲得最佳收音效果，請將麥克風泡沫防風罩放在距嘴角約兩指寬的位置

一Blue VO!CE 可以使用 G HUB 軟體將其啓用


6 切換藍牙 / LIGHTSPEED

一按下可在藍牙與 LIGHTSPEED 兩種模式間切換。處於藍牙模式時，LED 指示燈會亮起穩定藍燈 5 秒，處於 LIGHTSPEED 模式時，會亮起青燈 5 秒。




PC 設定指示


- 1 將麥克風桿完全插入耳機麥克風




- 2 將 LIGHTSPEED 無線轉接器插入到 PC 上的 USB 連接埠




- 3 開啓耳機麥克風電源 (第一次開啓電源且電池電量大於 10% 時, LED 指示燈會亮起綠燈, 如果電池電量小於 10%, LED 指示燈會亮起紅燈)



- 4 開啟 Windows 聲音設定，確認耳機麥克風是設定為預設的輸出與輸入裝置。




- 5 (選用) 下載羅技 G HUB 軟體可使用進階功能。此軟體可從 logitechG.com/ghub 下載




logitechG.com/ghub
logitechG.com/support/pro-x-2

將耳機麥克風與 LIGHTSPEED 無線轉接器配對


- 1 插入 LIGHTSPEED 無線轉接器 (如已插入, 請將其拔出然後再次插入)




- 2 取下左耳墊



3 使用迴紋針長按耳機麥克風配對按鈕




4 使用迴紋針按下 LIGHTSPEED 無線轉接器的配對按鈕




藍牙配對

1 撥動電源開關開啓耳機麥克風電源




2 按下藍牙 / LIGHTSPEED 切換按鈕。電源指示燈會亮起藍燈，指明處於藍牙模式




3 按住藍牙 / LIGHTSPEED 按鈕

— 耳機麥克風 LED 指示燈會快速閃爍藍燈



4 遵循您裝置的藍牙連線步驟


— 配對完成後，LED 指示燈會亮起穩定藍燈 5 秒



在藍牙與 LIGHTSPEED 之間切換

短按藍牙 / LIGHTSPEED 切換按鈕


一處於藍牙模式時，LED 指示燈會亮起穩定藍燈 5 秒，處於 LIGHTSPEED 模式時，會亮起青燈 5 秒



在有線模式中使用耳機麥克風

1 關閉耳機麥克風電源


— 耳機麥克風必須關閉電源才能在有線模式下操作




2 將隨附的 3.5 公釐連接線插入到耳機麥克風上的 3.5 公釐插孔

注意：

— 不要將 3.5 公釐連接線插入到耳機麥克風的麥克風插孔。




- 3 將隨附的 3.5 公釐連接線另一端插入到音訊來源裝置上的 3.5 公釐插孔




如何與 AUX 來源進行 MUX 混音

1 耳機麥克風必須設定為 LIGHTSPEED 模式




2 將隨附的 3.5 公釐連接線插入到 LIGHTSPEED 無線轉接器的 3.5 公釐連接埠



- 3 將隨附的 3.5 公釐連接線另一端，插入到您要將 MUX 混入無線訊號之裝置上的 3.5 公釐連接埠。

MUX 來源會保持固定音量，而無線訊號的音量可使用音量轉鈕調整。



일반 헤드셋 작동

1 전원 스위치

- 배터리 전원이 10% 이상이면 LED 전원에 5초 동안 **초록색**이 켜집니다. 배터리 전원이 10% 미만이면 LED 전원에 5초 동안 **빨간색**이 켜집니다. 배터리 절약을 위해 오디오가 없으면 30분 뒤에 자동으로 헤드셋이 꺼집니다. 사용을 재개하려면 전원을 끈 뒤, 다시 켜세요. G HUB에서 자동 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.

2 볼륨 휠

- OS 볼륨을 높이려면 위로 회전
- OS 볼륨을 낮추려면 아래로 회전

3 마이크 음소거 토글

- 빨간색이 보이지 않으면 마이크가 활성화 상태입니다. **빨간색**이 보이면 마이크가 음소거 상태입니다.

4 USB C 충전 포트


- 제공된 USB A to USB C 충전 케이블을 사용하여 PC의 USB 포트에서 헤드셋을 충전하세요.
- 케이블은 충전 전용입니다. USB로는 오디오가 재생되지 않습니다.

5 마이크

- 최적의 음성 픽업을 위해 입의 끝부분에서 손가락 두 개 너비의 거리에 폼 볼을 배치하세요.
- G HUB 소프트웨어로 Blue VO!CE 기능을 활성화할 수 있습니다.


6 Bluetooth / LIGHTSPEED 토글

- 누르면 Bluetooth 모드와 LIGHTSPEED 모드 사이가 전환됩니다. Bluetooth 모드를 켜면 LED 표시등이 5초 동안 **파란색**, LIGHTSPEED 모드에서는 5초 동안 **청록색**으로 유지됩니다.




PC 설치 지침


1 마이크 붐을 헤드셋에 완전히 삽입하세요.




2 LIGHTSPEED 무선 어댑터를 PC의 USB 포트에 삽입하세요.




- 3 헤드셋 전원 스위치를 움직여 전원을 켭니다(처음 전원을 켤 때 배터리가 10% 이상이면 초록색, 배터리가 10% 미만이면 빨간색 점등).



- 4 Windows 사운드 설정을 열어 헤드셋의 기본 출력 및 입력 장치로 설정되었는지 확인하세요.




- 5 로지텍 G HUB 소프트웨어를 다운로드하여 고급 기능을 이용할 수 있습니다(선택 사항). logitechG.com/ghub에서 다운로드하세요.




logitechG.com/ghub
logitechG.com/support/pro-x-2

헤드셋과 LIGHTSPEED 무선 어댑터 페어링


- 1 LIGHTSPEED 무선 어댑터를 연결합니다(이미 연결된 경우, 분리 후 다시 연결).




- 2 왼쪽 이어패드 쿠션을 제거합니다.



3 클립으로 헤드셋 페어링 버튼을 길게 누릅니다.




4 클립으로 LIGHTSPEED 무선 어댑터 페어링 버튼을 누릅니다.




BLUETOOTH 페어링

1 전원 스위치를 움직여 헤드셋을 켭니다.




2 Bluetooth/LIGHTSPEED 토글 버튼을 누릅니다. 전원이 파란색으로 켜지며 Bluetooth 모드가 표시됩니다.




3 Bluetooth/LIGHTSPEED 버튼을 길게 누릅니다.

- 헤드셋 LED가 **파란색**으로 빠르게 깜박입니다.



4 장치의 *Bluetooth* 연결 단계를 따릅니다.


- 페어링이 완료되면 LED가 5초 동안 **파란색**이 됩니다.



BLUETOOTH 및 LIGHTSPEED 전환


Bluetooth / LIGHTSPEED 토글 버튼을 짧게 누릅니다.

- Bluetooth 모드를 켜면 LED 표시등이 5초 동안 파란색,
LIGHTSPEED 모드에서는 5초 동안 청록색으로 유지됩니다.



유선 모드로 헤드셋 사용


- 1 헤드셋 전원을 끕니다.
 - 헤드셋 전원이 꺼져 있어야 유선 모드가 작동합니다.




- 2 포함된 3.5mm 케이블을 헤드셋 3.5mm 잭에 연결합니다.

참고:

- 3.5mm 케이블을 헤드셋 마이크 잭에 연결하지 마십시오.




- 3 포함된 3.5mm 케이블 반대편을 오디오 소스 장치의 3.5mm 잭에 연결합니다.




AUX 소스에서 MUX 사용

1 헤드셋을 반드시 LIGHTSPEED 모드로 설정합니다.




2 포함된 3.5mm 케이블 한쪽을 LIGHTSPEED 무선 어댑터 3.5mm 포트에 연결합니다.



- 3 포함된 3.5mm 케이블 반대편을 무선 신호에 MUX할 오디오 소스의 3.5mm 포트에 연결합니다.

MUX 소스가 일정한 볼륨으로 유지됩니다. 무선 신호의 볼륨은 볼륨 휠로 조절할 수 있습니다.





©2023 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

版权所有 © 2022 罗技。罗技、罗技 G、Logi、Logitech、Logitech G 及其各自标志为 罗技欧洲公司 和/或其在美国及其他国家/地区附属公司的商标、并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不 承担 任何责任。本手册中包含的信息如有更改,恕不事先通知。

本设置指南内所使用的数据如无特别说明均来自罗技有限公司和/或其关联公司和/或其指定的供应商。图片仅作参考之用,可能与实物有所差别。

WEB-621-002313 004