






# PRO X SUPERLIGHT 2

セットアップガイド



logicool 



### 保証書








この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名	Logitech® PRO X Superlight 2 交換用マウスソール	ご購入日	年 月 日
型番	G-PPD-004WL-MOFT	販売店名	
保証期間	180日間無償保証		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号	- -	
			印



# パッケージ内容

- 1 製品本体
- 2 グリップテープ (オプション)
- 3 レシーバー (拡張アダプターに装着済み)
- 4 USB充電/データケーブル
- 5 表面クリーニングクロス
- 6 PTFEフィート付きPOWERPLAY開口ドア (オプション)




## マウスの特徴

- 1 左クリック
- 2 右クリック
- 3 ミドルクリック/スクロール
- 4 ブラウザの進む
- 5 ブラウザの戻る
- 6 電源LED
- 7 USB充電/データポート
- 8 電源オン/オフ
- 9 POWERPLAY開口ドア




# セットアップ

- 1 充電/データケーブルをパソコンに接続してから、拡張アダプターとレシーバーを充電/データケーブルに接続します




- 2 マウスをオンにします




3 DPIやレポートレートなどのマウス設定を構成するには、[logitechG.com/GHUB](https://logitechG.com/GHUB)からG HUBソフトウェアをダウンロードします


3




[logitechG.com/ghub](https://logitechG.com/ghub)



最適なワイヤレスパフォーマンスを実現するには、レシーバーの20cm以内、および2.4GHz干渉ソース (wifiルーターなど) から2m以上離れた場所でマウスを使用します。




グリップテープ (オプション) を取り付けるには、まず同梱の表面クリーニングクロスを使ってマウス表面を拭き、油分や汚れを落とします。それから、グリップテープをマウス表面に揃えます。



POWERPLAY開口ドアを取り外すことで、USBレシーバーをマウス内に収納することができます。これによって、ロジクールG POWERPLAYワイヤレス充電システムでマウスを使用している時にレシーバーの紛失を防ぐことができます。

このドアを取り外すと、デフォルトの開口ドアの代わりに、同梱のPTFEフィート付きの開口ドア（オプション）を取り付けることもできます。





©2023 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002144 002