




ロジクールG PRO X TKL

LIGHTSPEEDワイヤレスゲーミングキーボード

セットアップガイド





お客様へ

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本保証書は、お買い上げいただいた製品の保証サポートをお受けになる際に必要ですので、大切に保管してください。保証規定については、株式会社ロジクールウェブサイトに掲載されている「ロジクールのハードウェア製品の限定保証」(<http://www.logicool.co.jp/warranty>)又は製品に同梱されている保証規定をご覧ください。

株式会社ロジクール

商品に関するお問い合わせ

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。


<http://www.logicool.co.jp/support>

ユーザー登録について


ユーザー登録は、弊社ホームページ
<http://www.logicool.co.jp>にてオンラインで受け付けております。

セットアップ手順


- 1 キーボード、レシーバー/アダプターアセンブリ、およびUSBケーブルをキャリングケースから取り出します。




- 2 LIGHTSPEEDレシーバーを、エクステンダーとケーブルと共にパソコンのUSBポートに差し込みます。必要に応じて、USBポートに直接挿入することで、レシーバーはエクステンダーとケーブルなしで使用できます。



- 3 電源ボタンをスライドさせてキーボードをオンにします。
[LIGHTSPEED]ボタンが青緑色で点灯します。




- 4 最高のゲーミング体験を享受するには、G HUBをダウンロードして、PC/MACにインストールします（G HUBには機能用のオンボードストレージがあります）。 logitechG.com/ghubにアクセス



logitechG.com/ghub


BLUETOOTH®接続

1 ボタンをスライドさせてキーボードをオンにします。




2 Bluetooth®ボタンを押して、Bluetooth®を選択します。ペアリングされたBluetooth®デバイスがない場合、ライトが素早く点滅します - ペアリング待ちです。

デバイスのBluetooth®接続に従い、キーボードとのペアリングを行います。




キーボードの充電

- 1 USB-Cケーブルを、キーボード前面にあるポートに差し込みます。
- 2 ケーブルをパソコンに接続します。



充電中はバッテリーインジケータライトが緑で点滅し、フル充電されると緑の点灯に変わります。



オンボードライト効果

キーボードのオンボードメモリには、8種類のライト効果が保存されています。[輝度]ボタンと以下のキーを押して効果を選択して、変更することができます：

輝度 + 1 = レインボー > 右

輝度 + 2 = レインボー > 左

輝度 + 3 = レインボー センターアウト

輝度 + 4 = レインボー ^ 上

輝度 + 5 = カラーサイクル

輝度 + 6 = キーストローク リップル

輝度 + 7 = 青緑でブリージング

輝度 + 8 = カスタムライト効果

輝度 + 9 = カスタムライト効果

輝度 + 0 = 青緑で点灯



輝度 + - = アニメーション (低速)

輝度 + = = アニメーション (高速)

G HUBライトコントロールが、これらの設定に優先します。

LIGHTSPEEDワイヤレスとBLUETOOTH® デバイス間の切り替え

接続されたら、LIGHTSPEEDボタンを押してLIGHTSPEED接続を選択するか、またはBluetooth®ボタンを押してBluetooth®接続を選択します（別の接続デバイスでタイピングしたい場合）。





©2023 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。

WEB-621-002318 002