


WAVE KEYS FOR BUSINESS

Setup Guide




CONTENTS

English	3	한국어	17
繁體中文	10		

KNOW YOUR PRODUCT

1. Easy-Switch keys /
Connection key
2. Battery status LED & ON/OFF
switch (side of the keyboard)
3. *Windows* layout
4. *MacOS* layout
5. Batteries + dongle compartment
(keyboard bottom side)



GETTING STARTED

Connect your keyboard and mouse to your device

Choose how you want to pair your keyboard to your device. You have 2 options:

Option 1: Through our Logi Bolt receiver


Option 2: Through direct *Bluetooth*[®]
Low Energy (BLE) connection

To pair through **Logi Bolt receiver:**

STEP 1:

Take the Logi Bolt receiver from the packaging tray that was holding your keyboard.

IMPORTANT: Don't remove the pull-tabs from your keyboard yet.



STEP 2:


Insert the receiver into any available USB port on your desktop or laptop.



STEP 3:

Now you can remove the pull-tabs from the keyboard and it will automatically turn on.

The receiver should be successfully connected to your device when the white LED on the connection key stops blinking.




STEP 4:

Set the right keyboard layout for your computer operating system:

Long press for 3 seconds the following shortcuts to set it up for *Windows*, *macOS* or *ChromeOS*.

- *Windows*: Fn + P
- *macOS*: Fn + O
- *ChromeOS*: Fn + C

IMPORTANT: *Windows* is the default OS layout. If you are using a *Windows* computer you can skip this step. Your keyboard is now ready to use.




To pair through **Bluetooth®**:

STEP 1:


Remove the pull-tab from the keyboard and it will automatically turn on.

The white LED on the keyboard connect key starts blinking.



STEP 2:


Open the *Bluetooth®* settings on your device. Add a new peripheral by selecting your keyboard (Wave Keys) from your list of devices. Your keyboard will be paired once the LED stops blinking.



STEP 3:

Your computer will require you to input a random set of numbers, please type them all and press the "Enter" key on your keyboard.

Your keyboard is now ready to use.




DONGLE COMPARTMENT

If you are not using your Logi Bolt USB receiver, you can safely store it inside your keyboard:


STEP 1:

Remove the battery door from the bottom side of your keyboard.




STEP 2:

The dongle compartment is located next to the batteries.



STEP 3:

Place your Logi Bolt receiver in the compartment and slide it to the bottom side of the compartment to secure it tight.



KEYBOARD FUNCTIONS

You have a full range of useful productive tools on your keyboard that will help you save time and work faster:

F-Rows Keys								
								
Main function	Windows	Escape	Device connect key #1	Device connect key #2	Device connect key #3	Task view	Dictation* ¹	Emoji* ²
	macOS					Mission control		Emoji
Secondary function		Fn lock	F1	F2	F3	F4	F5	F6

								
Main function	Windows	Snip & sketch	Mute mic* ³	Play/Pause	Mute sound	Volume down	Volume up	Delete
	macOS	Screen capture						
Secondary function		F7	F8	F9	F10	F11	F12	Screen lock* ⁴

Hot Keys					
					
Main function	Windows	Home	End	Page up	Page down
	macOS				
Secondary function		Scroll lock	Contextual menu	Insert	

Most of these keys work without the need of installing software (Logi Options+), except for:

- Mute Microphone key: Install Logi Options+ App for it to work on *Windows* and *macOS*; works out of the box on *ChromeOS*
- Close browser tab key, Settings key and Calculator key: Install Logi Options+ App for it to work on *macOS*; works out of the box on *Windows* and *ChromeOS*

^{*1} For *Windows*: Dictation key needs Logi Options+ App installed to work on Korean. For *macOS*: Dictation key needs Logi Options+ installed to work on *Macbook Air M1* and *2022 Macbook Pro (M1 Pro and M1 Max chip)*.

^{*2} For *Windows*: Emoji key needs Logi Options+ App installed for France, Turkey, and Belgium keyboard layouts.

^{*3} Free Logi Options+ App is required to enable the function.


^{*4} For *macOS*: Screen lock key needs Logi Options+ App installed for France keyboard layouts.

MULTI-OS KEYBOARD

Your keyboard is designed to work with multiple operating systems (OS): *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*.


For **Windows** and **macOS** keyboard layout

- If you are a **Windows** user, the special characters and keys will be on the top side of the keys.
- If you are a **macOS** user, the special characters will be on the bottom side of the keys.




For **ChromeOS** keyboard layout

- If you are a **Chrome** user, you will find one dedicated *Chrome* function, **Launcher key**, on top of the start key. Make sure you have selected the *ChromeOS* layout (FN+C) when you connect your keyboard.




BATTERY STATUS NOTIFICATION

- 1a. When the battery level is **between 6% to 100%**, the LED color will stay **green**.



1b. When the battery level is **below 6% (from 5% and below)**, the LED will turn **red**.
You can continue using your device for up to 1 month when the battery is low.


Note: Battery life may vary based on user and computing conditions.



www.logitech.com/prosupport/wave-keys-for-business

瞭解您的產品

1. Easy-Switch 按鍵/連線按鍵
2. 電池狀態 LED 指示燈與開啓/關閉開關 (鍵盤側面)
3. Windows 配置
4. MacOS 配置
5. 電池 + 配接器收納槽 (鍵盤底側)



使用入門

將鍵盤和滑鼠連線到您的裝置

選擇您要如何將鍵盤配對到您的裝置。您有 2 個選擇：

第一種方式：透過我們的 Logi Bolt 接收器

第二種方式：


透過藍牙低耗電 (BLE) 技術直接連線

若要透過 **Logi Bolt 接收器** 配對：

步驟 1：

從裝有鍵盤的包裝盒中拿出 Logi Bolt 接收器。

重要：還不要移除鍵盤的標籤拉條。




步驟 2：

將接收器插入到桌上型電腦或筆記型電腦上任何可用的 USB 連接埠。



步驟 3：

現在您可以取下鍵盤的拉條，鍵盤會自動開啓電源。當位於連線按鍵位置的白色 LED 指示燈停止閃爍時，接收器應已成功連線到您的裝置。




步驟 4：

針對您的電腦系統，設定適當的鍵盤配置：

長按下列快捷鍵 3 秒可針對 Windows、macOS 或 ChromeOS 進行設定。

- Windows：Fn + P
- macOS：Fn + O
- ChromeOS：Fn + C

重要：預設的作業系統配置是 Windows 配置。如果您是使用 Windows 電腦，可跳過此步驟。您的鍵盤現在已準備就緒，可以使用。



fn + C Chrome


fn + P Windows

透過藍牙配對：

步驟 1：


取下鍵盤的拉條，鍵盤會自動開啓電源。

鍵盤連線按鍵上的白色 LED 指示燈會開始閃爍。



步驟 2：


在您的裝置上開啓藍牙設定。在裝置清單中選擇您的鍵盤 (Wave Keys)，以新增週邊設備。LED 指示燈停止閃爍後，即表示您的鍵盤已完成配對。



步驟 3：

您的電腦會要求您輸入一組隨機號碼，請在您的鍵盤上鍵入完整號碼，然後按下「Enter」鍵。

您的鍵盤現在已準備就緒，可以使用。




配接器收納槽

如果不使用 Logi Bolt USB 接收器，可以將其安全地存放在鍵盤內部：


步驟 1：

從鍵盤底部取下電池槽外蓋。




步驟 2：

配接器收納槽位於電池旁。



步驟 3：

將 Logi Bolt 接收器放入收納槽，將其滑入到收納槽底部，直到緊緊固定於定位。



鍵盤功能

您的鍵盤上擁有各種有用的生產力工具，可協助您節省時間並加快工作速度：

F 功能鍵列按鍵								
								
主要功能	Windows	Escape	裝置連線按鍵 #1	裝置連線按鍵 #2	裝置連線按鍵 #3	工作檢視	聽寫*1	表情符號*2
	macOS					指揮中心		表情符號
次要功能		Fn 鎖定	F1	F2	F3	F4	F5	F6

								
主要功能	Windows	截圖和繪圖	靜音麥克風*3	播放/暫停	靜音	調低音量	增加音量	刪除
	macOS	螢幕擷圖						
次要功能		F7	F8	F9	F10	F11	F12	螢幕鎖定*4

快捷鍵					
					
主要功能	Windows	Home	End	上一頁	下一頁
	macOS				
次要功能		Scroll Lock	右鍵功能表	Insert	

這些按鍵大部分都不需要安裝軟體 (Logi Options+) 就能使用，但下列按鍵例外：

- 麥克風靜音鍵：安裝 Logi Options+ 應用程式可在 Windows 和 macOS 上使用此功能；在 ChromeOS 上拆開包裝就能使用此功能
- 關閉瀏覽器標籤鍵、設定鍵與小鍵盤鍵：安裝 Logi Options+ 應用程式後，可在 macOS 上使用此功能；在 Windows 和 ChromeOS 上拆開包裝就能使用此功能

*1 對於 Windows：聽寫按鍵需要安裝 Logi Options+ 應用程式才能在韓語上使用。對於 macOS：聽寫按鍵需要安裝 Logi Options+ 才能在 Macbook Air M1 和 2022 Macbook Pro (M1 Pro 和 M1 Max 晶片) 上使用。

*2 對於 Windows：表情符號鍵需要安裝 Logi Options+ 應用程式才能在法語、土耳其語和比利時語鍵盤配置上使用。

*3 若要啓用此功能，需要安裝免費的 Logi Options+ 應用程式。

*4 對於 macOS：螢幕鎖定按鍵需要安裝 Logi Options+ 應用程式才能在法語鍵盤配置上使用。

適用於多種作業系統的鍵盤

您的鍵盤是設計為可搭配多種作業系統 (OS) 使用：
Windows、macOS、ChromeOS。


對於 **Windows** 和 **macOS** 鍵盤配置

- 如果您是 **Windows** 使用者，特別字元會在按鍵上側。
- 如果您是 **macOS** 使用者，特別字元會在按鍵下側。




對於 **ChromeOS** 鍵盤配置

- 如果您是 **Chrome** 使用者，會在開始按鍵上方找到一個專屬於 Chrome 的功能：啟動器按鍵。在連線到您的鍵盤時，確認您已選擇 ChromeOS 配置 (FN+C)。




電池狀態通知

- 1a. 當電池電量介於 **6% 到 100%** 之間時，
LED 指示燈顏色會保持為**綠燈**。



1b. 當電池電量低於 6% (5% 和更低) 時，LED 指示燈會轉為紅燈。電池電量偏低時，您可以繼續使用您的裝置最多達一個月時間。


注意：電池壽命視使用者和運算條件會有所不同。



www.logitech.com/prosupport/wave-keys-for-business

제품 설명

1. Easy-Switch 키/연결 키
2. 배터리 상태 표시등 & 켜기/끄기 스위치(키보드 측면)
3. Windows 레이아웃
4. macOS 레이아웃
5. 배터리 + 동글 수납 공간(키보드 하단)



시작하기

장치에 키보드와 마우스 연결

키보드를 장치에 페어링하는 방법을 선택합니다. 2가지 옵션이 있습니다.

옵션 1: Logi Bolt 수신기 사용


옵션 2: Bluetooth® 저에너지(BLE) 직접 연결*

Logi Bolt 수신기 페어링:

1단계:

키보드의 패키지 트레이에서 Logi Bolt 수신기를 꺼냅니다.

중요: 아직 키보드에서 풀탭을 제거하지 마세요.



2단계:


데스크톱 또는 노트북의 USB 포트에 수신기를 삽입합니다.



3단계:

이제 키보드에 있는 풀탭을 제거하면 자동으로 켜집니다.

연결 키의 흰색 LED가 깜박임을 멈추면 수신기가 장치에 성공적으로 연결된 것입니다.



4단계:

컴퓨터 운영 체제에 적합한 키보드 레이아웃 설정:


다음 바로가기 키를 3초간 길게 누르면

Windows, macOS, ChromeOS 레이아웃을 설정할 수 있습니다.

- Windows: Fn + P
- macOS: Fn + O
- ChromeOS: Fn + C

중요: 기본 OS 레이아웃은 Windows입니다.

Windows 컴퓨터를 사용하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 이제 키보드를 사용할 수 있습니다.




Bluetooth® 페어링:

1단계:


키보드에 있는 폴탭을 제거하면 자동으로 켜집니다.

키보드 연결 키의 흰색 LED가 깜박이기 시작합니다.



2단계:

장치에서 Bluetooth® 설정을 엽니다. 장치 목록에서 키보드를 선택(Wave Keys)하여 새 주변 장치를 추가합니다. LED가 깜박임을 멈추면 키보드가 페어링됩니다.




3단계:

컴퓨터에서 임의의 숫자를 입력하라고 요청합니다.

전부 입력한 다음 키보드에서 "Enter" 키를 누릅니다.

이제 키보드를 사용할 수 있습니다.




동글 수납 공간

Logi Bolt USB 수신기를 사용하지 않는 경우 키보드 안에 안전하게 보관할 수 있습니다.


1단계:

키보드 하단에서 배터리 도어를 분리합니다.




2단계:

동글 수납 공간은 배터리 옆에 있습니다.



3단계:

Logi Bolt 수신기를 수납 공간에 넣고 수납 공간의 맨 아래로 밀면 안전하게 보관할 수 있습니다.



키보드 기능

키보드에는 시간을 절약하고 작업 속도를 높이는 데 도움이 되는 모든 종류의 유용한 생산 도구가 있습니다.

F-키 모음								
								
주요 기능	Windows	종료	장치 연결 키 #1	장치 연결 키 #2	장치 연결 키 #3	작업 보기	받아쓰기*1	이모티콘*2
	macOS					Mission control		이모티콘
보조 기능		Fn 잠금	F1	F2	F3	F4	F5	F6

								
주요 기능	Windows	자르기 및 스케치	마이크 음소거*3	재생/일시 중지	음소거	볼륨 줄이기	볼륨 높이기	삭제
	macOS	스크린 캡처						
보조 기능		F7	F8	F9	F10	F11	F12	화면 잠금*4

단축 키					
					
주요 기능	Windows	Home	End	Page up	Page down
	macOS				
보조 기능		스크롤 잠금	상황별 메뉴	Insert	

다음은 제외한 대부분의 키는 소프트웨어(Logi Options+)를 설치하지 않아도 작동합니다.

- 마이크 음소거 키: Windows 및 macOS에서 해당 기능을 사용하려면 Logi Options+ 앱을 설치하세요. ChromeOS에서는 구입 즉시 사용 가능합니다.
- 브라우저 탭 키, 설정 키, 계산기 키 닫기: macOS에서 해당 기능을 사용하려면 Logi Options+를 설치하세요. Windows 및 ChromeOS에서는 구입 즉시 사용 가능합니다.

*1 Windows: 한국어로 받아쓰기 키를 사용하려면 Logi Options+ 앱을 설치해야 합니다. macOS: Macbook Air M1 및 2022 Macbook Pro (M1 Pro 및 M1 Max 칩)에서 받아쓰기 키를 사용하려면 Logi Options+를 설치해야 합니다.

*2 Windows: 프랑스어, 튀르키예어, 벨기에어 키보드 레이아웃에서 이모티콘 키를 사용하려면 Logi Options+ 앱을 설치해야 합니다.

*3 이 기능을 활성화하려면 무료 Logi Options+ 앱이 필요합니다.


*4 macOS: 프랑스어 키보드에서 화면 잠금 키를 사용하려면 Logi Options+ 앱을 설치해야 합니다.

멀티 OS 키보드

키보드는 다음과 같은 여러 운영 체제(OS)와 호환되도록 설계되었습니다. *Windows, macOS, ChromeOS.*


Windows 및 macOS 키보드 레이아웃

- **Windows** 사용자인 경우, 키 상단에 특수 문자와 키가 있습니다.
- **macOS** 사용자인 경우, 키 하단에 특수 문자와 키가 있습니다.




ChromeOS 키보드 레이아웃

- **Chrome** 사용자인 경우 시작 키 상단에 Chrome 전용 기능인 **런처 키**가 있습니다. 키보드를 연결할 때 ChromeOS 레이아웃(FN+C)을 선택했는지 확인합니다.




배터리 상태 알림

- 1a. 배터리 잔량이 **6%~100%**인 경우, LED가 **초록색**으로 켜집니다.



1b. 배터리 잔량이 6% 미만(5% 이하)인 경우,
LED가 **빨간색**으로 변합니다. 배터리가
부족해도 최대 1달 동안 장치를 계속 사용할
수 있습니다.

참고: 마우스 배터리 수명은 사용자 및 컴퓨터 작업 환경에 따라
다를 수 있습니다.



www.logitech.com/prosupport/wave-keys-for-business