

# G915 X LIGHTSPEED

Low-Profile Wireless Gaming Keyboard

矮轴无线游戏键盘





SETUP GUIDE | 设置指南



logitech

ENGLISH . . . . .	3
简体中文 . . . . .	11
繁體中文 . . . . .	19
한국어 . . . . .	27


# LIGHTSPEED CONNECTION




[logitechG.com/support/G915XLS](http://logitechG.com/support/G915XLS)

# BLUETOOTH® CONNECTION


1




2




3



4




# CHARGING



## KEYBOARD FEATURES


- 1 G-Keys
- 2 LIGHTSPEED and *Bluetooth*®
- 3 Game Mode
- 4 Brightness
- 5 Battery Light
- 6 Media Controls



# KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 X LS has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:


Shortcut	First press	Subsequent presses
Brightness + key 1	Fixed	Cycle through colors
Brightness + key 2	Breathing	
Brightness + key 3	Ripple	
Brightness + key 4	Color cycle	
Brightness + key 5	Colorwave	Cycle through directions
Brightness + key 6	Signature effect #1	
Brightness + key 7	Signature effect #2	
Brightness + key 8	Custom lighting effect #1	
Brightness + key 9	Custom lighting effect #2	
Brightness + key "-"	Decreases effect speed	
Brightness + key "+"	Increased effect speed	



User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.


## GAME MODE BUTTON

This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.




## KEYBOARD BACK-LIGHTING

Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.






## ENABLE FULL KEY CUSTOMIZATION

Toggle to switch between Default and Customized layout.



## ONBOARD MEMORY


Three onboard profiles can be saved to G915 X LS. The profiles are downloaded into the G915 X LS through G HUB software, and are accessed by using FN+F2, F3, F4 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).



# KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS


G915 X LS has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.

- Volume roller — controls volume of the active audio on your PC.
- Skip back — goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause — starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward — goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute — stops audio output.




## KEYBOARD FEATURES - BATTERY INDICATOR

- Pulses green when charging.
- Shows green momentarily when started when battery is above 15%.
- Shows red when keyboard needs charging.




## KEYBOARD FEATURES - WIRELESS CONTROLS

- LIGHTSPEED button selects LIGHTSPEED wireless connection, which connects to the PC or Mac using the included receiver dongle. It shows Cyan when connected, White when wired connection.



## KEYBOARD FEATURES - BLUETOOTH®

- Bluetooth® button connects to devices via a Bluetooth® connection. It shows blue when connected.



## CARE AND CLEANING





To clean the keyboard, use a soft, lint-free or microfiber cloth. A damp cloth can be used. Do not use harsh cleaning solutions.

Do not immerse the keyboard or expose it to liquids.

## QUESTIONS?

[logitechG.com/support/G915XLS](http://logitechG.com/support/G915XLS)


# LIGHTSPEED 连接




[www.logitech.com/support/G915XLS](http://www.logitech.com/support/G915XLS)

# 蓝牙™ 连接


1




2




3



4




# 充电



## 键盘功能


- 1 G 键
- 2 LIGHTSPEED 和蓝牙™
- 3 游戏模式
- 4 亮度
- 5 电池指示灯
- 6 媒体控制



# 键盘功能 - 灯光功能

除了 G HUB 软件提供的灯光功能外, G915 X LS 还具有板载灯光效果。要选择这些效果, 请按住亮度按钮, 同时按键盘数字键选择效果:


快捷键	第一次按下	后续按下
亮度 + 1 键	固定	
亮度 + 2 键	呼吸灯	循环切换颜色
亮度 + 3 键	波纹	
亮度 + 4 键	色彩循环	
亮度 + 5 键	彩色波浪	循环切换方向
亮度 + 6 键	Signature 预设 效果 #1	
亮度 + 7 键	Signature 预设 效果 #2	
亮度 + 8 键	自定义灯光效果 #1	
亮度 + 9 键	自定义灯光效果 #2	
亮度 + “-”键	降低效果速度	
亮度 + “+”键	提高效果速度	



用户存储的效果由 G HUB 软件保存到键盘。


## 游戏模式按钮

该按钮可禁用标准 Windows 键和菜单键，防止在游戏期间激活 Windows 开始菜单，以免影响游戏体验。在游戏模式期间，游戏模式 LED 亮起。




## 键盘背光

通过循环切换键盘亮度按钮来调节键盘亮度。






## 启用全键自定义

在默认布局和自定义布局之间切换。



## 板载内存


G915 X LS 可保存三个板载配置文件。配置文件通过 G HUB 软件下载到 G915 X LS，当键盘处于板载模式（从 G HUB 软件中选择，或 G HUB 软件关闭或未安装）时，可使用 FN + F2、F3、F4 进行访问。



# 键盘功能 - 媒体控制


G915 X LS 具有媒体控制功能, 位于键盘右上角。

- 音量滚轮 - 控制电脑上活动音频的音量。
- 向后跳转 - 根据不同的应用程序, 跳转到曲目的开头或上一曲目。
- 播放/暂停 - 开始或停止音频或视频源播放。
- 向前跳转 - 根据不同的应用程序, 跳转到曲目的末尾或下一曲目。
- 静音 - 停止音频输出。




## 键盘功能 - 电池电量指示灯

- 充电时为绿色闪烁。
- 当电池电量超过 15% 时，启动时瞬间绿色显示。
- 键盘需要充电时红色显示。




## 键盘功能 - 无线控制

- LIGHTSPEED 按钮选择 LIGHTSPEED 无线连接，使用随附的接收器连接到 PC 或 Mac。连接时青色显示，有线连接时白色显示。



## 键盘功能 - 蓝牙™

- 蓝牙™ 按钮可通过蓝牙™ 连接功能连接到设备。连接时蓝色显示。



## 保养和清洁





清洁键盘时, 请使用柔软的无绒布或超细纤维布。可以使用湿布。请勿使用刺激性清洁剂。

请勿将键盘浸入或接触液体。

## 有疑问?

[logitechG.com/support/G915XLS](http://logitechG.com/support/G915XLS)


# LIGHTSPEED 連線




[www.logitech.com/support/G915XLS](http://www.logitech.com/support/G915XLS)

# 藍牙® 連線


1




2




3



4




充電中



## 鍵盤功能


- 1 G 功能鍵
- 2 LIGHTSPEED 與藍牙®
- 3 遊戲模式
- 4 亮度
- 5 電池燈
- 6 媒體控制鍵



# 鍵盤功能 - 燈光功能

除了透過 G HUB 軟體提供的燈光功能外，G915 X LS 還提供內建燈光效果。若要選擇這些效果，請按住「亮度」按鈕，同時按下鍵盤數字鍵，即可選擇效果：


快捷鍵	按第一下	後續點按
亮度 + 數字鍵 1	固定	
亮度 + 數字鍵 2	呼吸效果	循環切換顏色
亮度 + 數字鍵 3	波紋	
亮度 + 數字鍵 4	顏色循環	
亮度 + 數字鍵 5	色波	循環切換方向
亮度 + 數字鍵 6	標誌性效果 #1	
亮度 + 數字鍵 7	標誌性效果 #2	
亮度 + 數字鍵 8	自訂燈光效果 #1	
亮度 + 數字鍵 9	自訂燈光效果 #2	
亮度 + 「-」鍵	降低效果速度	
亮度 + 「+」鍵	提高效果速度	



G HUB 軟體可將使用者儲存的效果儲存到鍵盤上。


## 遊戲模式按鈕

這個按鈕會停用標準 Windows 鍵和功能表鍵，以免 Windows 開始功能表在遊戲過程中啓動，因而造成遊戲中斷。在遊戲模式時，遊戲模式 LED 燈會亮起。




## 鍵盤背光

透過循環切換鍵盤亮度按鈕來調整鍵盤亮度。






## 啓用全按鍵自訂

切換預設與自訂配置



## 內建記憶體


可將三個內建設定檔儲存到 G915 X LS。設定檔是透過 G HUB 軟體下載到 G915 X LS，在鍵盤處於內建模式時（從 G HUB 軟體選擇，或當 G HUB 軟體關閉或未安裝時），可以使用 FN+F2、F3、F4 存取。



## 鍵盤功能 - 媒體控制鍵


G915 X LS 提供媒體控制鍵，位於鍵盤右上角。

- 音量滾輪 – 控制 PC 上有效音訊的音量。
- 跳回 – 根據應用程式的不同，返回曲目開頭或上一首曲目。
- 播放/暫停 – 開始或停止音訊或影片來源播放。
- 前進 – 根據應用程式的不同，前往曲目末尾或下一首曲目。
- 靜音 – 停止音訊輸出。




## 鍵盤功能 - 電池指示燈

- 充電時亮綠燈。
- 當電池電量高於 15% 啓動時，會短暫顯示綠色。
- 鍵盤需要充電時會顯示紅色。




## 鍵盤功能 - 無線控制鍵

- LIGHTSPEED 按鈕可選擇 LIGHTSPEED 無線連接，此時會使用隨附的接收器配接器連接到 PC 或 Mac。連線時會顯示青色，有線連線時則顯示白色。



## 鍵盤功能 - 藍牙®

- 藍牙® 按鈕會透過藍牙® 連接。連線時會顯示藍色。



## 保養和清潔





請使用柔軟的不掉絮擦拭布或超細纖維擦拭布清潔鍵盤。可以使用濕布。請勿使用刺激性清潔溶液。

請勿將鍵盤浸入水中或使其接觸液體。

## 有問題嗎？

[logitechG.com/support/G915XLS](http://logitechG.com/support/G915XLS)


# LIGHTSPEED 연결




[www.logitech.com/support/G915XLS](http://www.logitech.com/support/G915XLS)

# BLUETOOTH® 연결


1




2




3



4




# 충전



## 키보드 기능


- 1 G 키
- 2 LIGHTSPEED 및 Bluetooth®
- 3 게임 모드
- 4 밝기
- 5 배터리 표시등
- 6 미디어 컨트롤



# 키보드 기능 - 조명 기능

G HUB 소프트웨어를 통해 사용할 수 있는 조명 기능 외에도 G915 X LS에는 온보드 조명 효과가 있습니다. 이러한 효과를 선택하려면 밝기 버튼을 길게 누른 상태에서 키보드 숫자 키를 눌러 원하는 효과를 선택합니다.

바로 가기	첫 번째 누르기	다음 누르기
밝기 + 키 1	고정	
밝기 + 키 2	천천히 점멸	색상 순환
밝기 + 키 3	리플	
밝기 + 키 4	색상 순환	
밝기 + 키 5	컬러 웨이브	방향 순환
밝기 + 키 6	시그니처 효과 #1	
밝기 + 키 7	시그니처 효과 #2	
밝기 + 키 8	커스텀 조명 효과 #1	
밝기 + 키 9	커스텀 조명 효과 #2	
밝기 + 키 "-"	효과 속도 감소	
밝기 + 키 "+"	효과 속도 증가	



사용자가 저장한 효과는 G HUB 소프트웨어를 통해 키보드에 저장됩니다.


## 게임 모드 버튼

이 버튼은 표준 Windows 키와 메뉴 키를 비활성화하여 게임 중에 Windows 시작 메뉴가 활성화되어 플레이를 방해하는 것을 방지합니다. 게임 모드가 활성화되면 게임 모드 LED가 켜집니다.




## 키보드 백라이트

키보드 밝기 버튼을 눌러 키보드 밝기를 조절합니다.






## 전체 키 커스텀 활성화

기본 레이아웃과 사용자 지정 레이아웃 간 전환합니다.



## 온보드 메모리


G915 X LS에는 세 가지 온보드 프로필을 저장할 수 있습니다. 프로필은 G HUB 소프트웨어를 통해 G915 X LS에 다운로드되며, 키보드가 온보드 모드일 때 FN+F2, F3, F4를 사용하여 액세스할 수 있습니다(G HUB 소프트웨어에서 선택하거나, G HUB 소프트웨어가 꺼져 있거나 설치되지 않은 경우).



# 키보드 기능 - 미디어 컨트롤


G915 X LS 키보드 오른쪽 상단에는 미디어 컨트롤이 있습니다.

- 볼륨 롤러 - PC의 활성 오디오 볼륨을 조절합니다.
- 이전 트랙 - 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 이동합니다. (애플리케이션에 따라 다름)
- 재생/일시 정지 - 오디오 또는 비디오 소스 재생을 시작하거나 중지합니다.
- 다음 트랙 - 트랙의 끝 부분 또는 다음 트랙으로 이동합니다. (애플리케이션에 따라 다름)
- 음소거 - 오디오 출력을 중지합니다.




## 키보드 기능 - 배터리 표시등

- 충전 중에는 녹색으로 깜박입니다.
- 배터리 잔량이 15% 이상일 때 시작하면 잠시 녹색으로 표시됩니다.
- 키보드 충전이 필요할 때 빨간색으로 표시됩니다.




## 키보드 기능 - 무선 컨트롤

- LIGHTSPEED 버튼은 포함된 수신기 동글을 사용하여 PC 또는 Mac에 연결되는 LIGHTSPEED 무선 연결을 선택합니다. 연결되면 청록색으로 표시되고 유선 연결 시에는 흰색으로 표시됩니다.



## 키보드 기능 - BLUETOOTH®

- Bluetooth® 버튼은 Bluetooth® 연결을 통해 장치에 연결합니다. 연결되면 파란색으로 표시됩니다.



## 관리 및 청소

키보드를 청소할 때는 보풀이 없는 부드러운 천이나 극세사 천을 사용하세요. 약간 젖은 천을 사용할 수 있습니다. 독한 세정제를 사용하지 마세요.

키보드를 물에 담그거나 액체에 노출시키지 마세요.

## 질문이 있으신가요?

[logitechG.com/support/G915XLS](http://logitechG.com/support/G915XLS)



© 2024 Logitech. Logitech G, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

版权所有 © 2024 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G、Logi 和罗技标志为罗技欧洲公司和/或其美国及其他国家/地区附属公司的商标，并已注册。蓝牙™文字商标和标志是由 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。所有其它商标均是其各自所有者的财产。本说明书内所使用的数据如无特别说明均来自罗技有限公司和/或其关联公司和/或其指定的供应商。图片仅供说明之用，可能与实物有所区别。

WEB-621-002462 003