





G915 X LIGHTSPEED

薄型ワイヤレスゲーミングキーボード

セットアップガイド




LIGHTSPEED接続




www.logicool.co.jp/ja-jp/support/G915XLS

Bluetooth®接続


1




2




3



4




充電



キーボード機能


- 1 Gキー
- 2 LIGHTSPEEDとブルートゥース®
- 3 ゲームモード
- 4 輝度
- 5 バッテリーライト
- 6 メディアコントロール



キーボードの機能 - 照明機能

G915 X LSは、G HUBソフトウェアの照明に加えて、ライティングエフェクトが内蔵されています。ライティングエフェクトを選択するには、「輝度」ボタンを押したまま、キーボードの数字キーを押してエフェクトを選択します：


ショートカット	最初に一度押す	次に数回押す
輝度 + キー1	固定	照明色をサイクル
輝度 + キー2	フェードインとフェードアウト	
輝度 + キー3	リップル	
輝度 + キー4	照明色のサイクル	
輝度 + キー5	カラーウェーブ	サイクル順番
輝度 + キー6	シグネチャーエフェクト 1	
輝度 + キー7	シグネチャーエフェクト 2	
輝度 + キー8	カスタム照明エフェクト 1	
輝度 + キー9	カスタム照明エフェクト 2	
輝度 + キー "-"	エフェクトスピードを下げる	
輝度 + キー "+"	エフェクトスピードを上げる	



ユーザーが保存したエフェクトは、G HUBソフトウェアによってキーボードに保存されています。


ゲームモードボタン

このボタンは、ゲームプレイ中に標準Windowsキーやメニューキーを押しても支障が出ないように、Windowsスタートメニューが起動する標準Windowsキーとメニューキーを無効化します。ゲームモード中は、ゲームモードLEDがオンになります。




キーボードバックライト

キーボードの明るさを調整するには、必要な明るさになるまで、キーボードの輝度ボタンを数回続けて押します。






フルキー カスタマイズを有効化

デフォルトレイアウトとカスタマイズレイアウトを切り替えます。



オンボードメモリ


G915 X LSは、オンボードプロファイルを3つ保存できます。キーボードのプロファイルは、G HUBソフトウェアからG915 X LSにダウンロードされます。このプロファイルにアクセスしたいときは、キーボードがオンボードモード (G HUBソフトウェアから選択、またはG HUBソフトウェアがオフかインストールされていない場合) のとき、FN+F2、F3、F4を押します。



キーボード機能 - メディアコントロール


G915 X LSキーボードの右上には、メディアコントロールがあります。

- ボリュームローラー - パソコンのアクティブオーディオの音量を調節します。
- 戻る - トラックの最初か、前のトラックに戻ります（アプリケーションによって異なる）。
- プレイ/一時停止 - オーディオまたはビデオソースをプレイまたは停止します。
- スキップ - トラックの最後か、次のトラックに進みます（アプリケーションによって異なる）。
- ミュート - 音声出力を停止します。




キーボードの機能 - バッテリーインジケータ

- 充電中は緑色になります。
- バッテリーが15%以上のとき始動すると、一時的にグリーンに点灯します。
- キーボードの充電が必要なときはレッドになります。




キーボード機能 - ワイヤレスコントロール

- LIGHTSPEEDボタンでLIGHTSPEEDワイヤレス接続を選択し、付属の受信ドングルを使用してPCまたはMacに接続します。ワイヤレスで接続中はシアン、有線接続中はホワイトで表示されます。



キーボードの機能 -ブルートゥース®

- ブルートゥース® ボタンは、デバイスにブルートゥース® で接続します。ブルートゥースで接続中は、ブルーで表示されます。



メンテナンス、クリーニング

キーボードのクリーニングには、糸くずの出ない柔らかい布またはマイクロファイバークロスを使用してください。湿らせた布またはマイクロファイバークロスを使用できます。強力洗剤は使用しないでください。

キーボードを水につけたり、液体をかけないでください。

ご質問がある場合：

gaming.logitech.co.jp/ja-jp/support/G915XLS



© 2024 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。ロジクールG、LogiおよびロジクールロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。Bluetooth[®]マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、当該マークの使用はライセンス許諾に基づいています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-002463 002