

# G915 X



薄型有線ゲーミングキーボード

セットアップガイド



logicool


# 有線接続



[www.logicool.co.jp/ja-jp/support/G915X](http://www.logicool.co.jp/ja-jp/support/G915X)

# キーボード機能


- 1 Gキー
- 2 ゲームモード
- 3 輝度
- 4 USBバススルー
- 5 メディアコントロール



# キーボード機能 - 照明機能

G915 Xは、G HUBソフトウェアの照明に加えて、ライティングエフェクトが内蔵されています。ライティングエフェクトを選択するには、「輝度」ボタンを押したまま、キーボードの数字キーを押してエフェクトを選択します：


ショートカット	最初に一度押す	次に数回押す
輝度 + キー1	固定	照明色を循環させる
輝度 + キー2	フェードインとフェードアウト	
輝度 + キー3	リップル	照明色を循環させる
輝度 + キー4	照明色を循環させる	
輝度 + キー5	カラーウェーブ	循環順番
輝度 + キー6	シグネチャーエフェクト1	
輝度 + キー7	シグネチャーエフェクト2	
輝度 + キー8	カスタム照明エフェクト1	
輝度 + キー9	カスタム照明エフェクト2	
輝度 + キー"-"	エフェクツスピードを下げる	
輝度 + キー"+"	エフェクツスピードを上げる	



ユーザーが保存したエフェクトは、G HUBソフトウェアによってキーボードに保存されています。


## ゲームモードボタン

このボタンは、ゲームプレイ中に標準Windowsキーやメニューキーを押しても支障が出ないよう、Windowsスタートメニューが起動する標準Windowsキーとメニューキーを無効化します。ゲームモード中は、ゲームモードLEDがオンになります。




## キーボードバックライト

キーボードの明るさを調整するには、必要な明るさになるまで、キーボードの輝度ボタンを数回続けて押します。






## フルキー カスタマイズを有効化

デフォルトレイアウトとカスタマイズレイアウトを切り替えます。



## オンボードメモリ


オンボードプロファイルは、G915 Xに保存でき、G HUBソフトウェアからG915 Xにダウンロードされます。キーボードがオンボードモード(G HUBソフトウェアから選択、またはG HUBソフトウェアがオフかいnstallされていない場合)のとき、FN+F2、F3、F4を押してアクセスします。



# キーボード機能 - メディアコントロール

G915 Xキーボードの右上には、メディアコントロールがあります。

- ボリュームローラー - パソコンアクティブオーディオの音量を調節します。
- 戻る - トラックのはじめか、前のトラックに戻ります（アプリケーションによって異なる）。
- プレイ/一時停止 - オーディオまたはビデオソースをプレイまたは停止します。
- スキップ - トラックの最後か、次のトラックに進みます（アプリケーションによって異なる）。
- ミュート - 音声出力を停止します。



## 質問がある場合：

[gaming.logicool.co.jp/ja-jp/support/G915X](http://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/support/G915X)



© 2024 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool GおよびそれらのロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-002537 003