



## FICHE TECHNIQUE

# Mobi Fold for Business

Mobi Fold for Business est une souris pliable et ultraportable pour les professionnels en déplacement. Avec son design innovant, la Mobi Fold est faite pour le voyage. Elle se glisse facilement dans votre sac ou votre poche afin que vous puissiez retrouver la productivité et la familiarité d'une souris où que le travail vous mène.

- **Se plie en petit, s'utilise en grand** : Ne pesant que 79 grammes, la Mobi Fold for Business se glisse facilement dans une poche ou un sac, ce qui vous permet de l'emporter partout où le travail vous mène.
- **Pensée pour le voyage** : la Mobi Fold est protégée contre l'usure quotidienne et est conçue pour résister à 50 000 pliages et dépliages<sup>1</sup>.
- **Profitez d'une autonomie qui dure** : une seule charge dure jusqu'à un mois complet ; une charge rapide d'une minute offre jusqu'à 22 heures d'utilisation<sup>2</sup>.
- **Concentration et efficacité au travail** : le défilement tactile adaptatif alterne automatiquement entre le mode ligne par ligne et le mode hyper-rapide ; les clics discrets réduisent les bruits distrayants.
- **Sécurité de qualité professionnelle** : le récepteur USB-C Logi Bolt offre des connexions sans fil sécurisées et fiables.
- **Une vue centralisée** : avec Logitech Sync<sup>3</sup>, les responsables informatiques peuvent surveiller le déploiement de chaque dispositif et s'assurer qu'ils sont toujours prêts à être utilisés.
- **Personnalisez votre expérience** : Logi Tune<sup>4</sup> facilite la personnalisation des boutons de la souris, l'ajustement des paramètres de défilement et la vérification de l'autonomie de la batterie.

<b>Technologie de capteur</b>	Suivi optique (PAW3222)	
<b>Suivi PPP</b>	Plage de valeurs	800 PPP
	Portée	400 - 4000 PPP (réglable par paliers de 100 PPP)
<b>Commandes</b>	Boutons	4 (clic gauche/droit, avant/arrière sous le défilement tactile)
	Boutons programmables	2 (avant/arrière sous défilement tactile)
	Easy-Switch	Basculez la souris d'un dispositif à l'autre (jusqu'à 3) via le bouton Easy-Switch (sous la souris)
<b>Défilement</b>	Défilement tactile adaptatif	
<b>Clics</b>	Clics discrets	
<b>Batterie</b>	Type	Batterie Li-Po rechargeable (100 mAh)
	Autonomie	Jusqu'à 1 mois avec une charge complète <sup>2</sup> Charge rapide USB-C (1 minute = jusqu'à 22 heures d'utilisation)
	Indicateur	Oui
<b>Manualité</b>	Ambidextre	
<b>Dimensions et poids du produit</b>	<b>Déployée</b>	Hauteur : 122 mm Largeur : 57 mm Épaisseur : 33 mm Poids : 79 g
	<b>Pliée</b>	Hauteur : 66 mm Épaisseur : 21 mm
<b>Dimensions et poids de l'emballage</b>	Hauteur : 158 mm Largeur : 93 mm Épaisseur : 49 mm Poids : 155 g	
<b>Connectivité</b>	Logi Bolt USB-C (adaptateur USB-A vendu séparément), Bluetooth®	
<b>Portée sans fil</b>	10 mètres	

Région	Souris	Câble de charge USB-C <sup>a</sup>	Adaptateur USB-A vers USB-C Logi <sup>b</sup>
États-Unis, Canada	910-007600	956-000152 (USB-C vers C) 956-000154 (USB-A vers C)	956-000168
Amérique latine	910-007603		956-000168
Europe	910-007605		956-000169
Marchés émergents (Afrique, Moyen-Orient, Turquie)	910-007605		956-000169
Asie-Pacifique	910-007607		956-000170
Taïwan, Corée du Sud	910-007611		956-000170
Chine	910-007609		956-000171
Japon	910-007613 (MF900B)	956-000151 (USB-C vers C)	956-000172
		956-000153 (USB-A vers C)	

<b>Compatibilité</b>	<b>Récepteur USB-C Logi Bolt</b> Requis : Port USB-C disponible <ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows 10, 11 ou version ultérieure</li> <li>● macOS 12 ou version ultérieure</li> <li>● ChromeOS<sup>5</sup></li> <li>● Linux<sup>6</sup></li> </ul>	
	<b>Bluetooth Low Energy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows 10, 11 ou version ultérieure</li> <li>● macOS 12 ou version ultérieure</li> <li>● ChromeOS<sup>5</sup></li> <li>● Linux<sup>6</sup></li> <li>● iPadOS 15 ou version ultérieure<sup>7</sup></li> <li>● Android 12 ou version ultérieure<sup>5</sup></li> </ul>	
<b>Logiciels</b>	Logitech Sync <sup>3</sup>	Surveillez les dispositifs depuis une vue centralisée avec Sync. Sync simplifie également des tâches telles que les mises à jour de micrologiciel et l'activation de fonctionnalités
	Logi Tune <sup>4</sup>	Personnalisez les boutons et les paramètres, vérifiez l'état du dispositif.
<b>Certification et compatibilité</b>	Certifié pour Fast Pair et Works With Chromebook	
<b>Contenu de la boîte</b>	Souris Mobi Fold for Business Récepteur USB-C Logi Bolt Documentation utilisateur	
<b>Garantie</b>	Garantie limitée de 2 ans sur le matériel	
<b>Unité logistique</b>	Conteneur de 4	
<b>Température de fonctionnement</b>	0 à 40 °C	
<b>Mode d'emploi</b>	Guide de démarrage rapide sur la boîte	
<b>Développement durable</b>	Fabriqué avec des matériaux recyclés	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Composition plastique de la souris : fabriquée avec 36 % de plastique recyclé post-consommation<sup>8</sup></li> <li>● Aimants : 100 % de métaux de terres rares recyclés post-consommation</li> </ul>
	Emballage responsable	Emballage papier certifié FSC™
	Pièces remplaçables <sup>7</sup>	La Mobi Fold for Business est dotée d'une batterie remplaçable offrant une longévité accrue.



<sup>1</sup> Testée pour 50 000 pliages/déplages en conditions contrôlées jusqu'à l'apparition d'usure ou de problèmes fonctionnels.

<sup>2</sup> L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation

<sup>3</sup> Requiert l'installation de Logi Tune sur chaque dispositif

<sup>4</sup> Disponible pour Windows et macOS sur [logi.com/tune](https://logi.com/tune)

<sup>5</sup> Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes d'exploitation autres que Windows et macOS

<sup>6</sup> Hors plastique du circuit imprimé, des câbles, du récepteur et de l'emballage

<sup>7</sup> Les pièces de rechange peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur la disponibilité, rendez-vous sur [logi.com/mobi-fold-business](https://logi.com/mobi-fold-business)

<sup>8</sup> Vendu séparément sur [logi.com](https://logi.com) et via les réseaux agréés

logitech®

[logitech.com/mobi-fold-business](https://logitech.com/mobi-fold-business)

Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l'adresse  
[www.logitech.com/business](https://www.logitech.com/business)

**Logitech Americas**  
3930 North First Street,  
San Jose, CA 95134

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Centre de l'Innovation Daniel Borel  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tél. : 852-2821-5900  
Fax : 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt, Easy-Switch, Logi Tune, le logo Recycled Plastic et toutes les autres marques et logos Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. Ce produit est compatible avec les appareils en mesure d'exécuter la dernière version de ChromeOS et a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité. Android, Chromebook, ChromeOS, iOS, iPadOS, Linux, macOS, USB-C, Windows, et toutes les autres marques tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.