



FICHA TÉCNICA

Carregador USB-C Logitech de 100 W

Fornece energia para dispositivos conectados ao Logitech Extend

Forneça energia para um laptop ou dispositivo móvel conectado ao Logitech Extend, conectando o carregador USB-C de 100 W à caixa lateral da mesa (TX) do Extend. Instale o carregador abaixo da mesa para manter a superfície das mesas limpa e organizada.

Dimensões

100 mm x 63 mm x 25 mm
(3,93 polegadas x 2,48 polegadas x 0,98 polegada)

Requisitos do sistema

Logitech Extend

Interruptor

Entrada: 100-240 V; 50/60 Hz; 1,5 A
Saída máx.: 5,0 A e 100 W
Cabo de corrente alternada: 0,89 m
(35 polegadas)

Conectividade

USB-C para a caixa lateral de mesa
(TX) Logitech Extend

Conteúdo da caixa

1 carregador USB-C com plugues regionais
Documentação do usuário

Garantia

Garantia limitada de dois anos para hardware

Números de peça

NAM 952-000265
AP1 952-000266
AP2 952-000267
EMEA 952-000268
China 952-000269
JP 952-000270



www.logitech.com/extend

Entre em contato com o
revendedor local ou conosco em
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street,
San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2025 LOGITECH, o logotipo LOGITECH e o logotipo Logi são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Publicado em julho de 2025