

# 参考指南

罗技 CC3500e

## 开始视频通话

本设备需连接互联网使用

### 1 连接

将 USB 线缆连接至计算机。摄像头和扬声器麦克风的指示灯会闪烁以示连接成功。


选装：为计算机连接一个外置显示器或投影机。

### 2 启动

启动视频应用程序，在应用程序的选项内选中罗技 CC3500e 作为摄像头、扬声器麦克风和扬声器。

### 3 开始使用

进行视频及音频流时，扬声器麦克风的指示灯为蓝色。



## 活动指示灯

蓝色：通话中

闪烁蓝色：通话呼入

通话时闪烁蓝色：通话在应用程序中被搁置

红色：音频静音

## 蓝牙® 语音通话


按住 *蓝牙* 按钮直至扬声器麦克风上蓝色 LED 开始闪烁。在移动设备上打开设置并完成配对。配对成功后，LCD 上的 *蓝牙* 标志会亮起¹。

## 扬声器麦克风显示通话活动

LCD 将显示通话活动、音量及连接状态。通话者 ID 和通话时长信息显示与否示应用程序支持而定。取更多信息，请访问 [www.logitech.com/](http://www.logitech.com/)。

# 参考指南

罗技 CC3500e




## 控制

### 摄像头预设位

按住该按钮以设置新的摄像头预设位置。按按钮一次，摄像头会回到该位置。重复上述步骤，可随时改变预设位置。遥控器提供两个额外预设位。

### 远端控制

按下该按钮，以远端控制 CC3500e、CC3000e、CC2000e 或 BCC950<sup>2</sup> 进行平移、俯仰和变焦。按下按钮以在远端和本地摄像头控制间切换。



<sup>1</sup> 仅支持移动设备通过蓝牙连接扬声器麦克风，不支持 PC 或 Mac 计算机。

<sup>2</sup> 通过插件支持 Microsoft® Lync™ 2010、2013 和 Skype for Business 进行远端控制（下载插件请访问 [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)）。其他应用程序，如 Vido<sup>®</sup>、Zoom 和 Lifestyle Cloud，均原生支持此功能。