


A20 X

セットアップガイド




logitech




XBOX SERIES X|S


1




2




3




4




PLAYSTATION / NINTENDO




1




2



3




4




Bluetooth®


1



2




3




USB

1



2





© 2025 Logitech. ロジクール All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool GおよびそれらのロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。Xbox および関連するロゴは、Microsoft Corporation の商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。Nintendo Switchは、Nintendo of America, Inc.の商標です。PlayStationは、Sony Interactive Entertainment Inc.の商標です。USB-C および USB ロゴは、USB Implementers Forum の商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-002679 002