


SIGNATURE COMFORT マウス M840 L

セットアップガイド



logicool®

お使いの製品の詳細

マウスをデバイスに接続する

Bluetooth® Low Energy (BLE) による直接接続でマウスをデバイスにペアリングできます。

Bluetooth® 経由でペアリングする方法:

手順 1


マウスからプルタブを取り外します。マウスが自動的にオンになります。チャンネル 1 のペアリング準備ができます。

マウスの底面にある白色 LED (Easy-Switch LED 1番) が点滅し始めます。



ステップ 2

デバイス上で Bluetooth® 環境設定を開きます。デバイスリストからマウスを選択して、新しい周辺機器を追加します (マウス底面に刻印されたものと同じモデル番号を必ず選択してください)。これで、マウスの使用準備ができます。




追加デバイスをマウスにペアリングしたい場合は、次の手順を実行してください。

マウスを追加デバイスとペアリングしたい場合は、マウス底面の接続ボタンを短く押して (1秒間)、チャンネル2を選びます。

LED が点滅を開始したら、2番目のチャンネルの Bluetooth® 接続経由でのペアリング準備ができます (チャンネル2の LED が点滅を開始しない場合、[接続] ボタンを3秒間長押ししてペアリングモードを起動します)。


デバイス間を切り替えるには、チャンネル1、2、または3の間で [接続] ボタンを短く押します。



Logi Options+ アプリのインストール

Logi Options+ をダウンロードしてマウスをカスタマイズし、便利なショートカットと、このマウスが提供するすべての可能性のメリットを享受しましょう。ダウンロードおよび機能の詳細については、次をご覧ください:


<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/software/logi-options-plus>



Logi Options+ App
logi.com/optionsplus


製品について

上面図




製品について

底面図



側面図




マウス上の新しい LOGICOOL SMARTWHEEL


SmartWheel — Signature Comfort Plus マウス M840 L には SmartWheel スクロールが搭載されており、必要とする瞬間に精密スクロールまたは高速スクロールを実現します。指ではじいて、これらの 2 種類のスクロールスタイルをシームレスに切り替えます。



- 1行毎の(ラチェット)スクロール — 1行毎の精度を実現し、ディテールに焦点を当てる必要がある場合に最適です。ゆっくりスクロールし、ホイール上の各ステップが感じられます。アイテムやリストの読み取り、または正確なナビゲーションに理想的です。



- 超高速スクロール — 摩擦の少ないスピンドルで、より高速にスクロールできます。簡単な操作で素早いスクロールが可能です。長い文書やウェブページをすばやくスキャンするのに最適です。




仮想水平スクロール

マウスを使って水平にスクロールすることができます。

これは、2つのボタンの組み合わせによって行います。サイドボタンの1つを押しながら、同時にホイールでスクロールします。

注：

マウスの水平スクロールは、デフォルトで有効になっています。ロジクールソフトウェアの [ポイント&スクロール] タブでこの機能をカスタマイズできます。




戻る/進むボタン

戻る/進むボタンは、ナビゲーションを強化し、タスクを単純化します。

前後に移動するには、戻る/進むボタンを押して、マウスポインタの場所によって、ウェブやドキュメントページのナビゲーションを行います。

ロジクールソフトウェアによって、元に戻す/やり直し、OS ナビゲーション、音量調節など、便利な機能をボタンに割り当てることができます。



バッテリー残量の確認


マウス上部にある LED ライトは、バッテリー ステータスを示します。

ロジクールソフトウェアをインストールすれば、低バッテリー残量警告などのバッテリーステータス通知を受けることができます。

LED の色	ステータス	表示
● 5秒	点灯	100% ~ >5% の充電
✱ 5秒	点滅	クリティカルレベル (平均1か月の使用に相当) またはそれ以下。

注:

電源オン時には緑、スリープ復帰時には赤の LED が点滅して通知します。2 時間操作がないと、ディープスリープに入ります。





電池寿命および交換

- 単三アルカリ電池 1 本が必要
- 予想電池寿命は最長 24 カ月*

*電池の寿命は使用状態によって異なります。

新しい電池を取り付ける

1. 電池収納部カバーを下にスライドさせて、マウスから取り外します。
2. マウスの電池がすぐに見えます。古い電池を取り外して新しい電池と交換します。正しい向きであることを確認しながら電池を挿入し、電池カバーを再度取り付けます。



logicool.co.jp/support/M840L

© 2026 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Group の日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logi、Tap、Logicool ロゴ、および Logi ロゴは、Logitech Europe S.A. および/または米国およびその他の国における関連会社の商標または登録商標です。Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002848 002