


# MX MASTER 4


セットアップガイド




**logicool**<sup>®</sup>

## 製品について


### 上面図



背面図




側面図



## パッケージ内容

1. MX Master 4
2. USB-C ドングル
3. 保証規定




## BLUETOOTH® を使って MX MASTER 4を接続

### ステップ1:MX MASTER 4をオンにして接続


マウス底面にあるスイッチを見つけて、ONの位置に切り替えます。

電源が入らない場合、マウスの充電を試します。




### ステップ2:LED が高速で点滅

接続されない場合、Easy-Switch ボタン(マウス背面)を3秒間押し続けます。ライトが点滅を開始したら、マウスはパソコンとのペアリング準備ができています。




### ステップ3:コンピュータへのペアリングを完了

パソコン上で、Bluetooth® 設定メニューを見つけて、そこから MX Master 4 を接続します。



#### ステップ4:LOGI OPTIONS+ をインストール

Logi Options+は、パワフルかつ使いやすいアプリケーションで、ユーザーが希望する動作方法に合わせてカスタマイズできるため、ロジクールデバイスの使用体験が強化されます。




#### USB-C レシーバーを使った MX MASTER 4の接続

##### ステップ1:MX MASTER 4をオンにして接続

マウス底面にあるスイッチを見つけて、ON の位置に切り替えます。



電源が入らない場合、マウスの充電を試します。



##### ステップ2:ワイヤレスレシーバーをパソコンの USB ポートに接続

これでデバイスが接続されました。

接続されない場合、Easy-Switch ボタン(マウス背面)を3秒間押し続けます。ライトが点滅を開始したら、マウスはパソコンとのペアリング準備ができるいます。



### ステップ3:LOGI OPTIONS+ をインストール

Logi Options+は、パワフルかつ使いやすいアプリケーションで、ユーザーが希望する動作方法に合わせてカスタマイズできるため、ロジクールデバイスの使用体験が強化されます。



### 本体サイズ

幅:88.35 mm

高さ:128.15 mm

奥行:50.8mm

[www.logitech.com/support/mxmaster4](http://www.logitech.com/support/mxmaster4)