


# SPOTLIGHT 2


## Setup Guide



## CONTENTS


|                       |     |                              |     |
|-----------------------|-----|------------------------------|-----|
| English . . . . .     | 3   | Українська . . . . .         | 146 |
| Deutsch . . . . .     | 10  | Latviski . . . . .           | 154 |
| Français . . . . .    | 18  | Lietuvių . . . . .           | 162 |
| Italiano . . . . .    | 26  | Hrvatski . . . . .           | 170 |
| Español . . . . .     | 34  | Srpski . . . . .             | 178 |
| Português . . . . .   | 42  | Slovenčina . . . . .         | 186 |
| Nederlands . . . . .  | 50  | Română . . . . .             | 194 |
| Svenska . . . . .     | 58  | Български . . . . .          | 202 |
| Dansk . . . . .       | 66  | Türkçe . . . . .             | 210 |
| Norsk . . . . .       | 74  | 218 . . . . . العربية        |     |
| Suomi . . . . .       | 82  | עברית . . . . .              | 226 |
| Ελληνικά . . . . .    | 90  | 简体中文 . . . . .               | 234 |
| По-русски . . . . .   | 98  | 繁體中文 . . . . .               | 242 |
| Magyar . . . . .      | 106 | 한국어 . . . . .                | 250 |
| Česká verze . . . . . | 114 | Indonesia . . . . .          | 258 |
| Po polsku . . . . .   | 122 | Español (México) . . . . .   | 266 |
| Slovenščina . . . . . | 130 | Português (Brasil) . . . . . | 274 |
| Eesti . . . . .       | 138 |                              |     |

KNOW YOUR PRODUCT



## WHAT'S IN THE BOX

1. Spotlight 2 Presenter
2. Logi Bolt *USB-C* receiver  
(inside the presentation remote)
3. User documentation



## SETUP

### STEP 1: TURN ON YOUR SPOTLIGHT 2 TO CONNECT IT

Remove the pull tab inserted next to Logi Bolt receiver. The LED will start blinking white rapidly, indicating pairing mode.

If there is no power, try to charge the remote for more than 1 minute.



### STEP 2: CHOOSE HOW YOU WANT TO CONNECT YOUR SPOTLIGHT 2

#### Connect with Logi Bolt wireless receiver


Remove the receiver from SPOTLIGHT 2 and plug it into a *USB-C* port on your computer. Press any button on the remote to power it on, and wait a moment while it automatically connects. When the connection is complete, the white LED will turn off.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Connect with *Bluetooth®*


Go to *Bluetooth®* settings on your computer and select SPOTLIGHT 2 in the list of discovered devices. Once connected, the white LED will turn off.

Your remote should now be connected.


**Note:** To enter pairing mode again, press and hold the Back and Next buttons simultaneously for three seconds until the LED blinks rapidly.



1



2



## STEP 3: INSTALL LOGITECH OPTIONS+ SOFTWARE

To enable advanced highlighting effects and customizations download Logi Options+ for *Windows* or *macOS* at [app.logi.com](https://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Pointer:** Set pointer modes, customize the size of your highlighting effects, adjust pointer speed and more.

**Button press sensitivity:** Choose how much pressure you prefer for the highlighting button.


**Action button:** Configure the button to perform actions such as start/exit presentation mode, hide slides to draw audience attention, set smart actions, and more.

**Haptic feedback intensity:** Adjust the remote's haptic intensity and turn off some of the haptic alerts.

**Timer:** Track presentation time and set haptic alerts.

**Breathing experience:** Feel more focused, confident, and ready to present at your best.

**Onboarding:** Learn how to use Spotlight 2 with an immersive tour.




## CHARGING

When the presenter is at critical battery level (10% or below), the battery LED will blink red.

Connect one end of the charging cable (sold separately) to the *USB-C* port on the remote and the other end to a *USB* power source.


- Up to 90 days on full charge
- 1-minute quick charge will give you up to 3 hours of use

**Note:** Battery life may vary depending on user and operating conditions.




## RECYCLE / REPLACE BATTERY


1. Remove the USB receiver from the remote.




2. Use a flat-head screwdriver to pry off the rear cover at the small opening.



3. Loosen the two screws that hold the battery in place, then remove the battery.



4. Follow your local regulations and guidelines to dispose of the used battery at a designated collection point or recycling facility in your area.



5. To order a replacement battery, please visit iFixit.

 [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSIONS

### SPOTLIGHT 2

Height x Width x Depth:

125 mm x 30 mm x 13.5 mm (4.92 in × 1.18 in × 0.53 in)

Weight:

52.5 g (1.85 oz)

### Logi Bolt USB-C Receiver:

Height x Width x Depth:

40.3 mm x 13.6 mm x 7 mm (1.59 in × 0.54 in × 0.28 in)

Weight:

1.5 g

## SYSTEM REQUIREMENTS

### Logi Bolt USB-C Receiver

Required: Available *USB-C* port, *Windows* 10, 11, or later, *macOS* 14 or later, *ChromeOS*\*, *Linux*\*

### Bluetooth® Low Energy

*Windows* 10, 11, or later, *macOS* 14 or later, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 or later\*, *iPadOS* 17 or later\*

\* Device basic functions will be supported without software for other systems than *Windows* and *macOS*.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Connectivity

Wireless technology: Logi Bolt *USB-C* Receiver, *Bluetooth*® Low Energy

Wireless range: up to 30 m (with an open line of sight) / 100 ft

**Note:** Wireless range may vary depending on the operating environment and computer setup.

### Sensors

Sensor technology: Pressure, Gyro


### Buttons

Number of Buttons: 4 (next, back, highlight, action)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Installationsanleitung




## PRODUKT AUF EINEN BLICK



## INHALT

1. Spotlight 2 Presenter
2. Logi Bolt *USB-C*-Empfänger (im Presenter)
3. Bedienungsanleitung



## EINRICHTEN

### SCHRITT 1: SCHALTEN SIE DEN SPOTLIGHT 2 EIN, UM IHN ZU VERBINDEN

Entfernen Sie die Lasche, die sich neben dem Logi Bolt-Empfänger befindet. Die LED beginnt schnell weiß zu blinken und signalisiert damit den Pairing-Modus.

Wenn keine Stromversorgung vorhanden ist, laden Sie den Presenter länger als 1 Minute auf.



### SCHRITT 2: WÄHLEN SIE AUS, WIE SIE DEN SPOTLIGHT 2 VERBINDEN MÖCHTEN

#### Verbindung über den kabellosen Logi Bolt-Empfänger


Nehmen Sie den Empfänger aus dem SPOTLIGHT 2 heraus und stecken Sie ihn in einen *USB-C*-Anschluss an Ihrem Computer. Drücken Sie eine beliebige Taste am Presenter, um ihn einzuschalten, und warten Sie einen Moment, bis die Verbindung automatisch hergestellt ist. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die weiße LED.



1



2



## Verbindung über Bluetooth®


Rufen Sie die **Bluetooth®**-Einstellungen auf Ihrem Computer auf und wählen Sie **SPOTLIGHT 2** aus der Liste der erkannten Geräte aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die weiße LED.

Ihr Presenter ist jetzt verbunden.


**Hinweis:** Um erneut in den Pairing-Modus zu wechseln, halten Sie die Zurück- und Weiter-Tasten gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED schnell blinkt.



1



2



## SCHRITT 3: INSTALLIEREN SIE DIE LOGITECH OPTIONS+ SOFTWARE

Zur Aktivierung erweiterter Highlight-Effekte und Anpassungen, laden Sie Logi Options+ für Windows oder macOS unter [app.logi.com](https://app.logi.com) herunter.



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Zeiger:** Legen Sie Zeigermodi fest, passen Sie die Größe Ihrer Highlight-Effekte an, verstellen Sie die Zeigergeschwindigkeit und vieles mehr.

**Tastendruckempfindlichkeit:** Wählen Sie aus, wie viel Druck Sie für die Highlight-Taste bevorzugen.


**Aktionstaste:** Konfigurieren Sie die Taste so, dass sie Aktionen wie das Starten/Beenden des Präsentationsmodus, das Ausblenden von Folien zur Lenkung der Aufmerksamkeit des Publikums, das Festlegen von Smart Actions und vieles mehr ausführt.

**Intensität des haptischen Feedbacks:** Passen Sie die haptische Intensität des Presenters an und deaktivieren Sie einige der haptischen Benachrichtigungen.

**Timer:** Behalten Sie die Präsentationszeit im Blick und legen Sie haptische Benachrichtigungen fest.

**Atemübung:** Fühlen Sie sich fokussierter, selbstbewusster und bereit, bestmöglich zu präsentieren.

**Onboarding:** Erlernen Sie im Rahmen einer Tour den Umgang mit Spotlight 2.




## AUFLADEN

Wenn der Batterie-Ladezustand des Presenters kritisch ist (10 % oder weniger), blinkt die Batterie-LED rot.

Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels (separat erhältlich) mit dem *USB-C*-Anschluss des Presenters und das andere Ende mit einer USB-Stromquelle.


- Bis zu 90 Tage mit einer vollen Aufladung
- Eine 1-minütige Schnellladung ergibt bis zu 3 Stunden Nutzungsdauer

**Hinweis:** Die Akkulaufzeit ist von Nutzungs- und Betriebsbedingungen abhängig.




## BATTERIE RECYCLEN/ERSETZEN


1. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Presenter heraus.




2. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Abdeckung auf der Rückseite über die kleine Öffnung aufzuhebeln.



3. Lösen Sie die beiden Schrauben, die die Batterie fixieren, und entnehmen Sie dann die Batterie.



4. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Richtlinien und entsorgen Sie die gebrauchte Batterie an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle oder Recyclinganlage in Ihrer Nähe.



5. Um eine Ersatzbatterie zu bestellen, besuchen Sie bitte iFixit.

 [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## ABMESSUNGEN

### SPOTLIGHT 2

Höhe x Breite x Tiefe:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Gewicht:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C-Empfänger:

Höhe x Breite x Tiefe:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Gewicht:  
1,5 g

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

### Logi Bolt USB-C-Empfänger

Erforderlich: Freier *USB-C*-Anschluss, *Windows* 10, 11 oder höher, *macOS* 14 oder höher, *ChromeOS*\*, *Linux*\*

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 oder höher, *macOS* 14 oder höher, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 oder höher\*, *iPadOS* 17 oder höher\*

\* Für andere Systeme als *Windows* und *macOS* werden die grundlegenden Gerätefunktionen ohne Software unterstützt.

## TECHNISCHE DATEN

### Konnektivität

Kabellose Technologie: Logi Bolt *USB-C*-Empfänger, *Bluetooth®* Low Energy  
Kabellose Reichweite: bis zu 30 m  
(bei freier direkter Sichtlinie)

**Hinweis:** Die kabellose Reichweite ist von der Betriebsumgebung und den Computereinstellungen abhängig.

### Sensoren

Sensor-Technologie: Druck, Gyro


### Tasten

Anzahl der Tasten: 4 (Weiter, Zurück, Hervorhebung, Aktion)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Guide d'installation




## PRÉSENTATION DU PRODUIT



## CONTENU DU COFFRET

1. Dispositif de présentation Spotlight 2
2. Récepteur *USB-C* Logi Bolt (à l'intérieur de la télécommande de présentation)
3. Documentation utilisateur



## CONFIGURATION

### ÉTAPE 1 : ALLUMEZ VOTRE SPOTLIGHT 2 POUR LE CONNECTER

Retirez l'élément de protection inséré à côté du récepteur Logi Bolt. Le témoin lumineux commencera à clignoter rapidement en blanc, indiquant le mode de couplage.

Si cela ne fonctionne pas, essayez de charger la télécommande pendant plus d'une minute.



### ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LA FAÇON DONT VOUS SOUHAITEZ CONNECTER VOTRE SPOTLIGHT 2

#### Connexion au récepteur sans fil Logi Bolt


Retirez le récepteur de SPOTLIGHT 2 et branchez-le sur un port *USB-C* de votre ordinateur. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour l'allumer, puis patientez quelques instants le temps qu'elle se connecte automatiquement. Une fois la connexion établie, le témoin lumineux blanc s'éteint.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Connexion via Bluetooth®


Accédez aux paramètres **Bluetooth®** de votre ordinateur et sélectionnez **SPOTLIGHT 2** dans la liste des dispositifs découverts. Une fois connecté, le témoin lumineux blanc s'éteint.

Votre télécommande devrait maintenant être connectée.


**Remarque :** Pour entrer à nouveau en mode de couplage, appuyez sur les boutons Retour et Suivant simultanément et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote rapidement.



1



2



## ÉTAPE 3 : INSTALLEZ LE LOGICIEL LOGI OPTIONS+

Pour activer des effets de mise en lumière avancés et des personnalisations, téléchargez Logi Options+ pour Windows ou macOS sur [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Pointeur :** définissez les modes de pointeur, personnalisez la taille de vos effets de mise en lumière, ajustez la vitesse du pointeur et plus encore.

**Sensibilité à la pression du bouton :** choisissez le niveau de pression que vous préférez pour le bouton de mise en lumière.


**Bouton d'action :** configurez le bouton pour effectuer des actions telles que démarrer/quitter le mode présentation, cacher les diapositives pour retenir l'attention du public, définir des Smart Actions, et plus encore.

**Intensité du retour haptique :** ajustez l'intensité du retour haptique de la télécommande et désactivez certaines des alertes haptiques.

**Minuteur :** Suivez le temps de présentation et définissez des alertes haptiques.

**Expérience de respiration :** soyez plus concentré, confiant et prêt à présenter.

**Prise en main :** découvrez comment utiliser Spotlight 2 à l'aide d'une visite immersive.




## CHARGEMENT

Lorsque le dispositif de présentation a atteint un niveau de charge critique (10 % ou inférieur), le témoin lumineux de la batterie clignote en rouge.

Branchez l'une des extrémités du câble de charge (vendu séparément) au port *USB-C* de la télécommande et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB.


- Jusqu'à 90 jours d'autonomie avec une seule charge
- 1 minute de charge rapide vous offre jusqu'à 3 heures d'utilisation

**Remarque :** La longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.




## RECYCLER / REMPLACER LA BATTERIE


1. Retirez le récepteur USB de la télécommande.




2. Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever le couvercle arrière au niveau de la petite ouverture.



3. Desserrez les deux vis qui maintiennent la batterie en place, puis retirez la batterie.



4. Respectez la réglementation et les directives locales afin de déposer la batterie usagée dans un point de collecte ou un centre de recyclage approprié de votre région.



5. Pour commander une batterie de rechange, rendez-vous sur iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSIONS

### SPOTLIGHT 2

Hauteur x Largeur x Profondeur :  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Poids :  
52,5 g

### Récepteur USB-C Logi Bolt :

Hauteur x Largeur x Profondeur :  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Poids :  
1,5 g

## CONFIGURATION REQUISE

### Récepteur USB-C Logi Bolt

Requis : port *USB-C* disponible, *Windows* 10, 11 ou version ultérieure, *macOS* 14 ou version ultérieure, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11, ou version ultérieure, *macOS* 14 ou version ultérieure, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 ou version ultérieure\*, *iPadOS* 17 ou version ultérieure\*

\* Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes hors *Windows* et *macOS*.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Connectivité

Technologie sans fil : Récepteur *USB-C* Logi Bolt, *Bluetooth®* Low Energy  
Portée sans fil : jusqu'à 30 m (avec champ de vision dégagé)

**Remarque :** La portée sans fil peut varier en fonction de l'environnement et de la configuration de votre ordinateur).

### Capteurs

Technologie de capteur : Pression, gyroscope


### Boutons

Nombre de boutons : 4 (suivant, précédent, mise en lumière, action)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Guida di installazione




## PANORAMICA DEL PRODOTTO



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Presentatore Spotlight 2
2. Ricevitore Logi Bolt *USB-C* (all'interno del telecomando per presentazioni)
3. Documentazione per l'utente



## CONFIGURA

### PASSAGGIO 1: ACCENDI SPOTLIGHT 2 PER CONNETTERLO

Rimuovi la linguetta di protezione inserita accanto al ricevitore Logi Bolt. Il LED inizierà a lampeggiare rapidamente di bianco, indicando la modalità di associazione.

Se il dispositivo non si accende, prova a caricare il telecomando per almeno 1 minuto.



### PASSAGGIO 2: SCEGLI COME CONNETTERE SPOTLIGHT 2

#### Connetti tramite il ricevitore wireless Logi Bolt


Rimuovi il ricevitore da SPOTLIGHT 2 e collegalo a una porta *USB-C* del computer. Premi un pulsante qualsiasi sul telecomando per accenderlo e attendi un momento mentre si connette automaticamente. Quando la connessione è completata, il LED bianco si spegnerà.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Connetti tramite **Bluetooth®**


Vai alle impostazioni **Bluetooth®** del computer e seleziona **SPOTLIGHT 2** dall'elenco dei dispositivi rilevati. Una volta connesso, il LED bianco si spegnerà.

Il telecomando dovrebbe ora essere connesso.


**Nota:** per accedere nuovamente alla modalità di associazione, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Indietro e Avanti per tre secondi fino a quando il LED lampeggia rapidamente.



1



2



## PASSAGGIO 3: INSTALLA IL SOFTWARE LOGITECH OPTIONS+

Per abilitare effetti di evidenziazione avanzati e personalizzazioni, scarica Logi Options+ per *Windows* o *macOS* da [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Puntatore:** imposta le modalità del puntatore, personalizza la dimensione degli effetti di evidenziazione, regola la velocità del puntatore e molto altro.

**Sensibilità alla pressione del pulsante:** scegli il livello di pressione che preferisci per il pulsante di evidenziazione.


**Pulsante di azione:** configura il pulsante per eseguire azioni come avviare o uscire dalla modalità presentazione, nascondere le diapositive per attirare l'attenzione del pubblico, impostare le Smart Actions e altro ancora.

**Intensità del feedback aptico:** regola l'intensità del feedback aptico del telecomando e disattiva alcuni degli avvisi aptici.

**Timer:** Monitora la durata della presentazione e imposta avvisi tattili.

**Esperienza di respirazione:** aumenta la concentrazione e la sicurezza per dare il meglio durante la presentazione.

**Formazione:** scopri come utilizzare Spotlight 2 con un tour interattivo.




## IN CARICA

Quando il livello della batteria del presentatore è critico (10% o inferiore), il LED della batteria lampeggia in rosso.

Collega un'estremità del cavo di ricarica (venduto separatamente) alla porta *USB-C* del telecomando e l'altra a una fonte di alimentazione USB.


- Fino a 90 giorni di autonomia con una carica completa
- La ricarica rapida di 1 minuto ti offre fino a 3 ore di utilizzo

**Nota:** La durata della batteria può variare in base all'utente e alle condizioni di utilizzo.




## RICICLA/SOSTITUISCI LA BATTERIA


1. Rimuovi il ricevitore USB dal telecomando.




2. Utilizza un cacciavite a taglio per fare leva sul coperchio posteriore attraverso la piccola apertura.



3. Allenta le due viti che fissano la batteria in posizione, quindi rimuovi la batteria.



4. Segui le normative e le linee guida locali per smaltire la batteria usata presso un punto di raccolta o un centro di riciclo autorizzato nella tua zona.



5. Per ordinare una batteria di ricambio, visita iFixit.

 [www.logitech.com/recycling](http://www.logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](http://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSIONI

### SPOTLIGHT 2

Altezza x larghezza x profondità:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Peso:  
52,5 g

### Ricevitore USB-C Logi Bolt:

Altezza x larghezza x profondità:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Peso:  
1,5 g

## REQUISITI DI SISTEMA

### Ricevitore USB-C Logi Bolt

Requisiti: Porta *USB-C* disponibile, *Windows* 10, 11 o versioni successive, *macOS* 14 o versioni successive, *ChromeOS*\*, *Linux*\*

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 o versioni successive, *macOS* 14 o versioni successive, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 o versioni successive\*, *iPadOS* 17 o versioni successive\*

\* Le funzionalità di base del dispositivo sono supportate senza software sui sistemi operativi diversi da *Windows* e *macOS*.

## SPECIFICHE TECNICHE

### Connettività

Tecnologia wireless: Ricevitore *USB-C Logi Bolt*, *Bluetooth® Low Energy*  
Raggio d'azione wireless: fino a 30 m (con linea di vista in campo aperto)

**Nota:** il raggio d'azione wireless può variare in base al sistema operativo e alle impostazioni del computer

### Sensori

Tecnologia del sensore: Pressione, giroscopio


### Pulsanti

Numero di pulsanti: 4 (avanti, indietro, evidenza, azione)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Guía de configuración




COMPONENTES DEL PRODUCTO



## CONTENIDO DE LA CAJA

1. Dispositivo de presentación Spotlight 2
2. Receptor Logi Bolt *USB-C* (dentro del mando inalámbrico para presentaciones)
3. Documentación del usuario



## CONFIGURACIÓN

### PASO 1: ENCIENDE EL SPOTLIGHT 2 PARA CONECTARLO

Retira la lengüeta insertada junto al receptor Logi Bolt. El LED comenzará a emitir destellos blancos rápidamente. Esto indica que se ha iniciado el modo de emparejamiento.

Si el mando no tiene batería, prueba a cargarlo durante más de 1 minuto.



### PASO 2: ELIGE CÓMO VAS A CONECTAR EL SPOTLIGHT 2

#### Conexión con el receptor inalámbrico Logi Bolt


Extrae el receptor del SPOTLIGHT 2 y conéctalo a un puerto *USB-C* del ordenador. Pulsa cualquier botón del mando para encenderlo y espera a que se conecte automáticamente. Cuando se haya conectado, el LED blanco se apagará.

#### logi bolt

1



2



## Conexión por *Bluetooth*®


Ve a la configuración de *Bluetooth*® del ordenador y selecciona SPOTLIGHT 2 en la lista de dispositivos detectados. Una vez conectado, el LED blanco se apagará.

El mando debería estar conectado.


**Nota:** Para volver a entrar en el modo de emparejamiento, mantén pulsados los botones Atrás y Siguiente a la vez durante tres segundos hasta que el LED emita destellos rápidamente.



1



2



## PASO 3: INSTALA EL SOFTWARE LOGITECH OPTIONS+

Para activar los efectos de resaltado avanzados y las personalizaciones, descarga Logi Options+ para Windows o macOS en [app.logi.com](https://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Puntero:** configura los modos del puntero, personaliza el tamaño de los efectos de resaltado, ajusta la velocidad del puntero y mucho más.

**Sensibilidad de pulsación del botón:** elige cuánta presión quieres ejercer para el botón de resaltado.


**Botón de acción:** configura el botón para iniciar o salir del modo de presentación, ocultar diapositivas para atraer la atención del público, definir Smart Actions y mucho más.

**Intensidad de la respuesta háptica:** ajusta la intensidad de la respuesta háptica del mando y desactiva algunas de las alertas hápticas.

**Temporizador:** controla el tiempo de la presentación y configura alertas hápticas.

**Ejercicio de respiración:** esta función te ayuda a relajarte y a ganar seguridad antes de salir a presentar.

**Experiencia de uso:** aprende a usar Spotlight 2 con un recorrido inmersivo por el producto.




## CARGA

Cuando el nivel de la batería del dispositivo de presentación sea crítico (10 % o inferior), el LED correspondiente emitirá destellos rojos.

Conecta un extremo del cable de carga (se vende por separado) al puerto *USB-C* del mando a distancia y el otro extremo a una fuente de alimentación USB.


- Hasta 90 días con una carga completa
- Una carga rápida de 1 minuto te proporcionará hasta 3 horas de uso.

**Nota:** La duración de la batería puede variar según el uso y las condiciones de funcionamiento.




## RECICLAR / SUSTITUIR LA BATERÍA


1. Extrae el receptor USB del mando a distancia.




2. Utiliza un destornillador plano para sacar la tapa trasera en la pequeña abertura.



3. Afloja los dos tornillos que aguantan la batería y extráela.



4. Sigue las normativas y directrices locales para desechar la batería usada en un punto de recogida o centro de reciclaje de tu zona.



5. Para pedir una batería de repuesto, visita iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSIONES

### SPOTLIGHT 2

Altura x anchura x profundidad:  
125 x 30 x 13,5 mm

Peso:  
52,5 g

### Receptor USB-C Logi Bolt:

Altura x anchura x profundidad:  
40,3 x 13,6 x 7 mm

Peso:  
1,5 g

## REQUISITOS DEL SISTEMA

### Receptor USB-C Logi Bolt

Requisitos: puerto *USB-C* libre, *Windows* 10, 11 o posteriores, *macOS* 14 o posteriores, *ChromeOS*\*, *Linux*\*

### *Bluetooth*® Low Energy

*Windows* 10, 11 o posteriores, *macOS* 14 o posteriores, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 o posteriores\*, *iPadOS* 17 o posteriores\*

\* Las funciones básicas del dispositivo serán compatibles sin software en sistemas distintos de *Windows* y *macOS*.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Conectividad

Tecnología inalámbrica: receptor Logi Bolt *USB-C* y *Bluetooth*® Low Energy  
Radio de acción inalámbrico: hasta 30 m (con línea de visión despejada)

**Nota:** El radio de acción inalámbrico depende del entorno operativo y de los dispositivos.

### Sensores

Tecnología de sensor: presión, giroscopio


### Botones

Número de botones: 4 (siguiente, atrás, resaltar, acción)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Guia de instalação




## CONHEÇA O SEU PRODUTO



## ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

1. Apresentador Spotlight 2
2. Recetor Logi Bolt *USB-C* (no interior do apresentador remoto)
3. Documentação do utilizador



## CONFIGURAR

### PASSO 1: ATIVAR O SEU SPOTLIGHT 2 PARA O LIGAR

Remova a tira plástica inserida junto ao recetor Logi Bolt. O LED começará a piscar rapidamente a branco, indicando que se encontra em modo de emparelhamento.

Se não houver energia, tente carregar o apresentador remoto por mais de 1 minuto.



### PASSO 2: ESCOLHER COMO PRETENDE LIGAR O SPOTLIGHT 2

#### Ligação com o recetor sem fios Logi Bolt


Retire o recetor do SPOTLIGHT 2 e ligue-o a uma porta *USB-C* no seu computador. Prima qualquer botão no apresentador remoto para o ativar e aguarde uns instantes enquanto este se liga automaticamente. Quando a ligação estiver concluída, o LED branco apagar-se-á.



1



2



## Ligação por *Bluetooth*®


Aceda às definições de *Bluetooth*® no seu computador e selecione o SPOTLIGHT 2 na lista de dispositivos encontrados. Uma vez ligado, o LED branco apagar-se-á.

O seu apresentador remoto deverá estar agora ligado.


**Nota:** Para entrar novamente no modo de emparelhamento, prima simultaneamente e sem soltar os botões Retroceder e Seguinte durante três segundos, até que o LED pisque rapidamente.



1



2



## PASSO 3: INSTALAR O SOFTWARE LOGITECH OPTIONS+

Para ativar efeitos de destaque e personalizações avançadas, transfira o Logi Options+ para *Windows* ou *macOS* em [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Ponteiro:** defina modos de ponteiro, personalize o tamanho dos seus efeitos de destaque, ajuste a velocidade do ponteiro e muito mais.

**Sensibilidade de pressão do botão:** escolha o nível de sensibilidade de pressão que prefere para o botão de destaque.


**Botão Ação:** configure o botão para realizar ações como iniciar/sair do modo de apresentação, ocultar diapositivos para chamar a atenção do público, definir Smart Actions e muito mais.

**Intensidade do feedback tátil:** ajuste a intensidade tátil do apresentador remoto e desative alguns dos alertas táteis.

**Temporizador:** Controle o tempo da apresentação e defina alertas táteis.

**Experiência de respiração:** melhore o seu foco, confiança e preparação para realizar a sua apresentação no seu melhor.

**Integração:** aprenda a usar o Spotlight 2 com um tutorial imersivo.




## CARREGAMENTO

Quando o apresentador estiver com um nível de bateria crítico (10% ou menos), o LED da bateria piscará a vermelho.

Ligue uma extremidade do cabo de carregamento (vendido separadamente) à porta *USB-C* do apresentador remoto e a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB.


- Até 90 dias com uma carga completa
- O carregamento rápido de 1 minuto permite-lhe até 3 horas de utilização

**Nota:** A duração da bateria pode variar com base no utilizador e nas condições de funcionamento.




## RECICLAR/SUBSTITUIR A BATERIA


1. Retire o recetor USB do apresentador remoto.




2. Use uma chave de fendas para levantar a tampa traseira pela pequena abertura.



3. Desaperte os dois parafusos que fixam a bateria no lugar e, em seguida, retire a bateria.



4. Siga as regulamentações e diretrizes locais para eliminar a bateria usada num ponto de recolha ou instalação de reciclagem designada na sua área.



5. Para encomendar uma bateria de substituição, visite iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSÕES

### SPOTLIGHT 2

Altura x largura x profundidade:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Peso:  
52,5 g

### Recetor USB-C Logi Bolt:

Altura x largura x profundidade:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Peso:  
1,5 g

## REQUISITOS DO SISTEMA

### Recetor USB-C Logi Bolt

Requer: Porta *USB-C* disponível, *Windows* 10, 11 ou posterior, *macOS* 14 ou posterior, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 ou posterior, *macOS* 14 ou posterior, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 ou posterior\*, *iPadOS* 17 ou posterior\*

\* As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operativos que não sejam *Windows* e *macOS*.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Conectividade

Tecnologia sem fios: Recetor *USB-C Logi Bolt*, *Bluetooth® Low Energy*  
Alcance sem fios: até 30 m (com o campo de visão desobstruído)

**Nota:** O alcance da tecnologia sem fios pode variar consoante o ambiente de funcionamento e a configuração do computador.

### Sensores

Tecnologia de sensor: Pressão, Giroscópio


### Botões

Número de botões: 4 (seguir, retroceder, destaque, ação)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Installatiegids




## KEN JE PRODUCT



## INHOUD VAN DE DOOS

1. Spotlight 2-presenter
2. Logi Bolt *USB-C*-ontvanger (in de presenter)
3. Handleiding



## INSTELLEN

### STAP 1: SCHAKEL DE SPOTLIGHT 2 IN OM VERBINDING TE MAKEN

Verwijder de trekstrip naast de Logi Bolt-ontvanger. De led begint snel wit te knipperen, wat aangeeft dat de koppelmodus is ingeschakeld.

Laad de afstandsbediening langer dan 1 minuut op als er geen stroom is.



### STAP 2: KIES DE VERBINDINGSMETHODE VOOR DE SPOTLIGHT 2.

#### Verbinden met draadloze Logi Bolt-ontvanger


Verwijder de ontvanger uit de SPOTLIGHT 2 en sluit deze aan op een *USB-C*-poort op de computer. Druk op een knop op de presenter om deze in te schakelen en wacht even terwijl deze automatisch verbinding maakt. Wanneer de verbinding is voltooid, gaat de witte led uit.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Verbinden via *Bluetooth®*


Ga naar de *Bluetooth®*-instellingen op de computer en selecteer SPOTLIGHT 2 in de lijst met gevonden apparaten. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat de witte led uit.

De afstandsbediening is nu verbonden.


**Opmerking:** Om de koppelmodus opnieuw te activeren, druk je tegelijkertijd drie seconden lang op de knoppen Terug en Volgende totdat de led snel knippert.



1



2



## STAP 3: LOGITECH OPTIONS+-SOFTWARE INSTALLEREN

Download op [app.logi.com](http://app.logi.com) Logi Options+ voor *Windows* of *macOS* om geavanceerde markeereffecten en aanpassingen in te schakelen.



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Aanwijzer:** Stel de aanwijsmodi in, pas de grootte van de markeereffecten en de snelheid van de aanwijzer aan en meer.

**Knopdrukgevoeligheid:** Kies de gewenste druk voor de markeerknop.


**Actieknop:** Configureer de knop om bijvoorbeeld de presentatiemodus te starten of af te sluiten, dia's te verbergen om de aandacht van het publiek te sturen of slimme acties uit te voeren.

**Intensiteit van haptische feedback:** Pas de haptische intensiteit van de afstandsbediening aan en schakel bepaalde haptische waarschuwingen uit.

**Timer:** Houd de presentatietijd bij en stel haptische waarschuwingen in.

**Ademhalingsoefening:** Voel je meer gefocust, zelfverzekerd en klaar om optimaal te presenteren.

**Kennismaking:** Leer de Spotlight 2 kennen met een boeiende rondleiding.




## WORDT OPGELADEN

Wanneer de batterij van de presenter bijna leeg is (10% of minder), gaat het batterijlampje rood knipperen.

Sluit het ene uiteinde van de oplaadkabel (apart verkrijgbaar) aan op de *USB-C*-poort van de afstandsbediening en het andere uiteinde op een USB-stroombron.


- Tot 90 dagen op volledige lading
- Snel opladen in 1 minuut geeft u tot 3 uur gebruik

**Opmerking:** Batterijduur kan variëren, afhankelijk van gebruikers- en gebruiksomstandigheden.




## RECYCLE/VERVANG BATTERIJ


1. Verwijder de USB-ontvanger van de afstandsbediening.




2. Gebruik een platte schroevendraaier om het achterklepje bij de kleine opening los te maken.



3. Draai de twee schroeven los die de batterij op zijn plaats houden en verwijder vervolgens de batterij.



4. Volg de lokale voorschriften en richtlijnen om de gebruikte batterij op een aangewezen inzamelpunt of recyclingfaciliteit te verwijderen.



5. Om een vervangende batterij te bestellen: bezoek iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## AFMETINGEN

### SPOTLIGHT 2

Hoogte x breedte x diepte:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Gewicht:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C-ontvanger:

Hoogte x breedte x diepte:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Gewicht:  
1,5 g

## SYSTEEMVEREISTEN

### Logi Bolt USB-C-ontvanger

Vereist: Beschikbare USB-C-poort, Windows 10, 11 of nieuwer, macOS 14 of nieuwer, ChromeOS\*, Linux\*

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10, 11 of nieuwer, macOS 14 of nieuwer, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 of nieuwer\*, iPadOS 17 of nieuwer\*

\* Op andere systemen dan Windows en macOS zijn zonder software alleen de basisfuncties van het apparaat beschikbaar.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Verbindingen

Draadloze technologie: Logi Bolt USB-C-ontvanger, Bluetooth® Low Energy  
Draadloos bereik: tot 30 m (bij open gezichtsveld)

**Opmerking:** Draadloos bereik is afhankelijk van de bedrijfsomgeving en de computerconfiguratie.

### Sensors

Sensortechnologie: Druk, Gyro


### Knoppen

Aantal knoppen: 4 (volgende, terug, markeren, actie)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Installationsguide




## PRODUKTÖVERSIKT



## INNEHÅLL

1. Spotlight 2-presentationsenhet
2. Logi Bolt *USB-C*-mottagare (inuti presentatören)
3. Bruksanvisning



## INSTÄLLNING

### STEG 1: SLÅ PÅ DIN SPOTLIGHT 2 FÖR ATT ANSLUTA DEN

Ta bort dragfliken som sitter bredvid Logi Bolt-mottagaren. LED-lampan börjar blinka snabbt i vitt, vilket indikerar parkopplingsläge.

Om det inte finns någon ström provar du att ladda fjärrkontrollen i mer än 1 minut.



### STEG 2: VÄLJ HUR DU VILL ANSLUTA SPOTLIGHT 2

#### Anslut med trådlös Logi Bolt-mottagare


Ta bort mottagaren från SPOTLIGHT 2 och anslut den till en *USB-C*-port på din dator. Tryck på valfri knapp på presentatören för att slå på den och vänta en stund medan den automatiskt ansluter. När anslutningen är klar slocknar den vita LED-lampan.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Anslut med Bluetooth®


Gå till **Bluetooth®**-inställningarna på din enhet och välj **SPOTLIGHT 2** i listan över upptäckta enheter. När den är ansluten slocknar den vita LED-lampan.

Din presentatör bör nu vara ansluten.


**Obs!** För att gå in i parkopplingsläge igen, tryck och håll ned knapparna Bakåt och Nästa samtidigt i tre sekunder tills LED-lampan blinkar snabbt.



1



2



## STEG 3: INSTALLERA PROGRAMVARAN LOGITECH OPTIONS+

Aktivera avancerade markeringseffekter och anpassningar genom att ladda ner Logi Options+ för Windows eller macOS på [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Pekare:** Ställ in pekarlägen, anpassa storleken på dina markeringseffekter, justera pekarhastighet och mer.

**Känslighet för knapptryckning:** Välj hur stort tryck du vill ha på markeringsknappen.


**Åtgärdsknapp:** Konfigurera knappen för att utföra åtgärder som att starta/avsluta presentationsläge, dölja bilder för att dra publikens uppmärksamhet, ställa in smarta åtgärder och mer.

**Intensitet för haptisk återkoppling:** Justera fjärrkontrollens haptiska intensitet och stäng av vissa av de haptiska aviseringarna.

**Timer:** Håll koll på presentationstiden och ställ in haptiska påminnelser.

**Andningsupplevelse:** Känn dig mer fokuserad, självsäker och helt redo för att presentera.

**Inledning:** Se hur Spotlight 2 fungerar i denna omfattande rundtur.




## LADDNING

När presentationsenhetens batterinivå är kritiskt låg (10 % eller lägre) blinkar batteriindikatorn med rött sken.

Anslut ena änden av laddningssladden (säljs separat) till USB-C-porten på presentationsenheten och den andra sladdändan till en USB-strömkälla.


- Upp till 90 dagar med full laddning
- En snabbaddning på 1 minut ger dig upp till 3 timmars användning

**Obs!** Batteriets livslängd varierar beroende på datormiljö och användning.




## ÅTERVINNA/BYTA BATTERI


1. Ta bort USB-mottagaren från presentatören.




2. Använd en platt skruvmejsel för att bända av baksidan vid den lilla öppningen.



3. Lossa de två skruvarna som håller batteriet på plats, ta sedan bort batteriet.



4. Följ lokala regler och riktlinjer för att kassera det använda batteriet på en angiven insamlingspunkt eller återvinningsanläggning i ditt område.



5. Beställ ett ersättningsbatteri på iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## MÅTT

### SPOTLIGHT 2

Höjd x bredd x djup:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Vikt:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C-mottagare:

Höjd x bredd x djup:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Vikt:  
1,5 g

## SYSTEMKRAV

### Logi Bolt USB-C mottagare

Krävs: Tillgänglig USB-C-port, Windows 10, 11 eller senare, macOS 14 eller senare, ChromeOS\*, Linux\*

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10, 11 eller senare, macOS 14 eller senare, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 eller senare\*, iPadOS 17 eller senare\*

\* Grundläggande enhetsfunktioner stöds utan programvara för andra operativsystem än Windows och macOS.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Anslutning

Trådlös teknik: Logi Bolt USB-C-mottagare, Bluetooth® Low Energy  
Trådlös räckvidd: upp till 30 m (med öppet siktläge)

**Obs!** Den trådlösa räckvidden kan variera beroende på driftmiljön och datorns inställningar.

### Sensorer

Sensorteknik: Tryck, gyro


### Knappar

Antal knappar: 4 (nästa, tillbaka, markera, åtgärd)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Konfigurationsvejledning




## OVERSIGT OVER PRODUKTET



## KASSENS INDHOLD

1. Spotlight 2-fjernbetjening
2. Logi Bolt *USB-C*-modtager (inde i præsenteringsfjernbetjeningen)
3. Brugervejledning



## KONFIGURATION

### TRIN 1: TÆND DIN SPOTLIGHT 2 FOR AT TILSLUTTE DEN

Fjern strimlen, der sidder ud for Logi Bolt-modtageren. LED'en vil begynde at blinke hurtigt hvidt, hvilket indikerer paringstilstand.

Hvis der ikke er strøm, skal du prøve at oplade fjernbetjeningen i mere end 1 minut.



### TRIN 2: VÆLG, HVORDAN DU VIL TILSLUTTE SPOTLIGHT 2

#### Tilslut med Logi Bolt-modtageren til trådløs forbindelse


Fjern modtageren fra SPOTLIGHT 2, og tilslut den til en *USB-C*-port på din computer. Tryk på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen for at tænde den, og vent et øjeblik, mens den automatisk opretter forbindelse. Når der er oprettet forbindelse, vil den hvide LED slukke.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Opret forbindelse via Bluetooth®


Gå til **Bluetooth®**-indstillingerne på din computer, og vælg **SPOTLIGHT 2** på listen over fundne enheder. Når der er oprettet forbindelse, vil den hvide LED slukke.

Din fjernbetjening bør nu være tilsluttet.


**Bemærk:** For at aktivere paringstilstand igen skal du holde knapperne Tilbage og Næste nede samtidigt i tre sekunder, indtil LED'en blinker hurtigt.



1



2



## TRIN 3: INSTALLER LOGITECH OPTIONS+-SOFTWARE

Hvis du vil aktivere avancerede fremhævnings effekter og tilpasninger, skal du downloade Logi Options+ til Windows eller macOS på [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Markør:** Indstil markørtilstande, tilpas størrelsen på dine fremhævnings effekter, juster markørhastigheden og mere.

**Trykfølsomhed for knap:** Vælg trykfølsomhed for fremhævningsknappen.


**Handlingsknap:** Konfigurer knappen til at udføre handlinger som at starte/afslutte præsentationstilstand, skjule dias for at fastholde publikums opmærksomhed, indstille smarte handlinger og mere.

**Haptisk feedbackintensitet:** Juster intensiteten for haptisk feedback for fjernbetjeningen, og slå nogle af alarmerne med haptisk feedback fra.

**Timer:** Hav styr på præsentationstiden, og indstil alarmer med haptisk feedback.

**Åndedrætsøvelse:** Føl dig mere fokuseret, selvvisker og klar til at præsentere.

**Vejledning:** Lær, hvordan du bruger Spotlight 2 med en omfattende vejledning.




## OPLADNING

Når fjernbetjeningen har et kritisk lavt batteriniveau (10 % eller derunder), vil batteriets LED-indikator blinke rødt.

Slut den ene ende af opladerkablet (sælges separat) til USB-C-porten på fjernbetjeningen og den anden ende til en USB-strømforsyning.


- Op til 90 dage på fuld opladning
- 1 minuts hurtigopladning giver dig op til 3 timers brug

**Bemærk:** Batterilevetiden kan variere, afhængigt af hvordan musen bruges.




## BORTSKAFFELSE/UDSKIFTNING AF BATTERI


1. Fjern USB-modtageren fra fjernbetjeningen.




2. Brug en flad skruetrækker til at lirke bagdækslet af ved den lille åbning.



3. Løsn de to skruer, der holder batteriet på plads, og tag derefter batteriet ud.



4. Følg de lokale regler og retningslinjer for at bortskaffe det brugte batteri på en genbrugsstation eller lignende i dit område.



5. Du kan bestille et ny batteri på webstedet for iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## MÅL

### SPOTLIGHT 2

Højde x bredde x dybde:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Vægt:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C-modtager:

Højde x bredde x dybde:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Vægt:  
1,5 g

## SYSTEMKRAV

### Logi Bolt USB-C-modtager

Kræver: Tilgængelig USB-C-port, Windows 10, 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere, ChromeOS\*, Linux\*

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10, 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 eller nyere\*, iPadOS 17 eller nyere\*

\* På andre operativsystemer end Windows og macOS understøttes enhedens grundlæggende funktioner uden ekstra software.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Tilslutning

Trådløs teknologi: Logi Bolt USB-C-modtager, Bluetooth® Low Energy  
Trådløs rækkevidde: op til 30 m (uden forhindringer)

**Bemærk:** Den trådløse rækkevidde kan variere afhængigt af omgivelserne og computerens setup.

### Sensorer

Sensortechnologi: Tryk, gyro


### Knapper

Antal knapper: 4 (næste, tilbage, fremhæv, handling)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Installasjonsveiledning




## BLI KJENT MED PRODUKTET



## I ESKEN

1. Spotlight 2-presentasjonsenhet
2. Logi Bolt *USB-C*-mottager (inne i presentasjonsfjernkontrollen)
3. Brukerdokumentasjon



## OPPSETT

### TRINN 1: SLÅ PÅ SPOTLIGHT 2 FOR Å KOBLE DEN TIL

Trekk ut dra-fliken som er satt inn ved siden av Logi Bolt-mottakeren. LED-lampen vil begynne å blinke hvitt raskt, noe som indikerer sammenkoblingsmodus.

Hvis det ikke er strøm, prøv å lade fjernkontrollen i mer enn 1 minutt.



### TRINN 2: VELG HVORDAN DU VIL KOBLE TIL SPOTLIGHT 2

#### Koble til med Logi Bolts trådløse mottager


Fjern mottageren fra SPOTLIGHT 2 og plugg den inn i en *USB-C*-port på datamaskinen din. Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å slå den på, og vent et øyeblikk mens den kobler seg automatisk til. Når tilkoblingen er fullført, vil den hvite LED-lampen slukkes.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Koble til med *Bluetooth*®


Gå til *Bluetooth*®-innstillinger på datamaskinen og velg SPOTLIGHT 2 i listen over tilgjengelige enheter. Når den er tilkoblet, vil den hvite LED-lampen slukkes.

Fjernkontrollen skal nå være tilkoblet.


**Merk:** Du går inn i sammenkoblingsmodus på nytt ved å trykke og holde inne Tilbake- og Neste-knappene samtidig i tre sekunder til LED-lampen blinker raskt.



1



2



## TRINN 3: INSTALLER PROGRAMVAREN LOGITECH OPTIONS+

For å aktivere avanserte uthevingseffekter og tilpasninger laster du ned Logi Options+ for Windows eller macOS fra [app.logi.com](https://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Peker:** Angi pekermoduser, tilpass størrelsen på uthevingseffektene, juster pekehastighet og mer.

**Knappefølsomhet:** Velg hvor mye trykk du vil ha for uthevingsknappen.


**Handler-knapp:** Konfigurer knappen til å utføre handlinger som å starte/avslutte presentasjonsmodus, skjule lysbilder for å lede publikums oppmerksomhet, angi Smart Actions og mer.

**Intensitet for haptisk feedback:** Juster fjernkontrollens haptiske intensitet og slå av noen av de haptiske varslingene.

**Tidsmåler:** Spor presentasjonstiden og sett haptiske varsler.

**Pusteopplevelse:** Føl deg mer fokusert, selvsikker og klar til å presentere på ditt beste.

**Innføring:** Lær hvordan man bruker Spotlight 2 med en grundig omvisning.




## LADER

Når presentasjonsenheten har lavt batterinivå (10 % eller lavere), blinker batterilampen rødt.

Koble den ene enden av ladekabelen (selges separat) til USB-C-porten på fjernkontrollen og den andre enden til en USB-strømkilde.


- Opptil 90 dager ved full lading
- 1 minutts hurtiglading gir deg opptil 3 timers bruk

**Merk:** Batteritiden kan variere avhengig av bruk og driftsforhold.




## RESIRKULERE / BYTTE BATTERI


1. Fjern USB-mottageren fra fjernkontrollen.




2. Bruk en flatt skrutrekker for å lirke av bakdekselet ved den lille åpningen.



3. Løsne de to skruene som holder batteriet på plass, og fjern deretter batteriet.



4. Følg lokale forskrifter og retningslinjer for å kvitte deg med det brukte batteriet på et angitt innsamlingspunkt eller gjenvinningsanlegg i området ditt.



5. For å bestille et erstatningsbatteri, gå til iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## MÅL

### SPOTLIGHT 2

Høyde x bredde x dybde:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Vekt:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C-mottaker:

Høyde x bredde x dybde:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Vekt:  
1,5 g

## SYSTEMKRAV

### Logi Bolt USB-C-mottaker

Krav: Tilgjengelig USB-C-port, Windows 10, 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere, ChromeOS\*, Linux\*

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10, 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 eller nyere\*, iPadOS 17 eller nyere\*

\* Enhetens grunnfunksjoner blir støttet uten programvare for andre systemer enn Windows og macOS.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Tilkobling

Trådløs teknologi: Logi Bolt USB-C-mottager, Bluetooth® Low Energy  
Trådløs rekkevidde: opptil 30 m (med åpen siktlinje)

**Merk:** Trådløs rekkevidde kan variere avhengig av driftsmiljø og datamaskinoppsett.

### Sensorer

Sensortechnologi: Trykk, gyro


### Knapper

Antall knapper: 4 (neste, tilbake, utheving, handlinger)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Käyttöönotto-opas




## TUNNE TUOTTEESI



## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Spotlight 2 -esityslaite
2. Logi Bolt *USB-C* -vastaanotin (esityskaukosäätimen sisällä)
3. Käyttäjän dokumentaatio



## OTA KÄYTTÖÖN

### VAIHE 1: YHDISTÄ SPOTLIGHT 2 KYTKEMÄLLÄ SIIHEN VIRTAA

Poista Logi Bolt -vastaanottimen viereen asetettu vetoliuska. LED-valo alkaa vilkkua nopeasti valkoisena, jolloin se on pariliitostilassa.

Jos virtaa ei ole, yritä ladata kaukosäädintä yli 1 minuutin ajan.



### VAIHE 2: VALITSE SPOTLIGHT 2 -LAITTEEN YHDISTÄMISTAPA

#### Yhdistä langattomaan Logi Bolt -vastaanottimeen


Poista vastaanotin SPOTLIGHT 2 -laitteesta ja liitä se tietokoneesi *USB-C*-porttiin. Paina mitä tahansa kaukosäätimen painiketta sen käynnistämiseksi ja odota hetki, kun se yhdistää automaattisesti. Kun yhteys on muodostettu, valkoinen LED-valo sammuu.

#### ↔ logi bolt

1



2





Yhdistä **Bluetooth®**-yhteydellä

**Siirry tietokoneen Bluetooth®-asetuksiin ja valitse löydettyjen laitteiden luettelosta SPOTLIGHT 2. Kun yhteys on muodostettu, valkoinen LED-valo sammuu.**

Kaukosäädin on nyt yhdistetty.

**Huomaa:** Voit siirtyä pariilitostilaan uudelleen painamalla ja pitämällä Takaisin- ja Seuraava-painikkeita painettuna samanaikaisesti kolme sekuntia, kunnes LED vilkkuu nopeasti.

 **Bluetooth®**



### VAIHE 3: ASENNA LOGITECH OPTIONS+ -OHJELMISTO

Ota käyttöön edistyneet korostustehosteet ja mukautukset lataamalla Logi Options+ Windows- tai macOS-käyttöjärjestelmälle osoitteesta [app.logi.com](https://app.logi.com).



**Osoitinlaite:** Aseta osoitintilat, mukauta korostustehosteiden kokoa, säädä osoittimen nopeutta ja paljon muuta.

**Painikkeen painalluksen herkkyyys:** Valitse, kuinka voimakkaasti haluat painaa korostuspainiketta.


**Toimintopainike:** Määritä painike suorittamaan toimintoja, kuten esitystilan aloittaminen/lopettaminen, diojen piilottaminen yleisön huomion säilyttämiseksi, älykkäiden toimintojen asettaminen ja paljon muuta.

**Haptisen palautteen voimakkuus:** Säädä kaukosäätimen haptista voimakkuutta ja poista käytöstä haluamasi haptiset ilmoitukset.

**Ajastin:** Seuraa esitysaikaa ja aseta haptisia hälytyksiä.

**Hengityskokemus:** Tunnet olosi keskittyneemmäksi, itsevarmemmaksi ja valmiimmaksi parasta mahdollista esitystä varten.

**Perehdyttäminen:** Lue, miten voit käyttää Spotlight 2 -laitetta syventävissä esittelyissä.




## LATAAMINEN

Kun esityslaitteen akun varaus on erittäin vähissä (enintään 10 %), akun LED-valo vilkkuu punaisena.

Kytke latausjohdon (myydään erikseen) toinen pää kaukosäätimen *USB-C*-porttiin ja toinen pää *USB*-virtalähteeseen.


- Jopa 90 päivää täydellä latauksella
- Jopa kolme tuntia käyttöaikaa yhden minuutin pikalatauksella

**Huomaa:** Akun kesto saattaa vaihdella käytön ja käyttöympäristön mukaan.




## AKUN KIERRÄTTÄMINEN/VAIHTAMINEN


1. Poista USB-vastaanotin kaukosäätimestä.




2. Avaa takakansi pienen aukon kautta litteällä ruuvimeisselillä.



3. Avaa kaksi ruuvia, jotka pitävät akun paikallaan, ja irrota sitten akku.



4. Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita käytetyn akun hävittämiseksi määrättyssä keräyspisteessä tai kierrätyslaitoksessa alueellasi.



5. Voit tilata vaihtoakun vierailemalla iFixit-sivustossa.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## MITAT

### SPOTLIGHT 2

Korkeus x leveys x syvyys:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Paino:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C-vastaanotin:

Korkeus x leveys x syvyys:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Paino:  
1,5 g

## JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

### Logi Bolt USB-C -vastaanotin

Vaatimukset: Käytettävissä oleva *USB-C*-portti, *Windows* 10, 11 tai uudempi, *macOS* 14 tai uudempi, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 tai uudempi, *macOS* 14 tai uudempi, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 tai uudempi\*, *iPadOS* 17 tai uudempi\*

\* Laitteen perustoimintoja tuetaan ilman ohjelmistoa muissa kuin *Windows*- ja *macOS*-käyttöjärjestelmissä.

## TEKNISET TIEDOT

### Yhteydet

Langaton tekniikka: Logi Bolt *USB-C* -vastaanotin /*Bluetooth®* Low Energy

Langaton kantama: jopa 30 m (avoin näköyhteys)

**Huomaa:** Langaton kantama voi vaihdella käyttöympäristön ja tietokoneen kokoonpanon mukaan.

### Anturit

Tunnistintekniikka: Paine, Gyro


### Painikkeet

Painikkeiden määrä: 4 (seuraava, takaisin, korostus, toiminto)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Οδηγός ρύθμισης




## ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων Spotlight 2
2. Δέκτης Logi Bolt *USB-C* (μέσα στο τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων)
3. Εγχειρίδιο χρήστη



## ΡΥΘΜΙΣΗ

### ΒΗΜΑ 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ SPOTLIGHT 2 ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΤΕ

Αφαιρέστε τη γλωττίδα που είναι τοποθετημένη δίπλα στον δέκτη Logi Bolt. Το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα σε λευκό χρώμα, υποδηλώνοντας ότι το τηλεχειριστήριο είναι σε κατάσταση σύζευξης.

Εάν δεν υπάρχει ισχύς, δοκιμάστε να φορτίσετε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 1 λεπτό.



### ΒΗΜΑ 2: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ SPOTLIGHT 2

#### Σύνδεση με τον ασύρματο δέκτη Logi Bolt


Αφαιρέστε τον δέκτη από το SPOTLIGHT 2 και συνδέστε τον σε μια θύρα *USB-C* στον υπολογιστή σας. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να το ενεργοποιήσετε και περιμένετε λίγο όσο αυτό συνδέεται αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, το λευκό LED θα σβήσει.



1



2



## Σύνδεση μέσω Bluetooth®


Μεταβείτε στις ρυθμίσεις **Bluetooth®** στη συσκευή σας και επιλέξτε **SPOTLIGHT 2** στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν. Μόλις συνδεθεί, το λευκό LED θα σβήσει.

Το τηλεχειριστήριό σας θα πρέπει τώρα να είναι συνδεδεμένο.


**Σημείωση:** Για να εισέλθετε ξανά στην κατάσταση σύζευξης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Πίσω και Επόμενο ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα μέχρι το LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.



1



2



## ΒΗΜΑ 3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LOGITECH OPTIONS+

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένα εφέ επισήμανσης και προσαρμογές, κάντε λήψη του Logi Options+ για Windows ή macOS στο [app.logi.com](https://app.logi.com).



**Logi App**  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Δείκτης:** Ρυθμίστε τις λειτουργίες δείκτη, προσαρμόστε το μέγεθος των εφέ επισήμανσης, ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη και άλλα.

**Ευαισθησία πίεσης κουμπιού:** Επιλέξτε την πίεση που προτιμάτε για το κουμπί επισήμανσης.


**Κουμπί ενεργειών:** Ρυθμίστε το κουμπί για να εκτελεί ενέργειες όπως εκκίνηση/έξοδος από τη λειτουργία παρουσίασης, απόκρυψη διαφανειών για να τραβήξετε την προσοχή του κοινού, ρύθμιση έξυπνων ενεργειών και άλλα.

**Ένταση απτικής ανάδρασης:** Ρυθμίστε την ένταση της απτικής ανάδρασης του τηλεχειριστηρίου και απενεργοποιήστε ορισμένες από τις ειδοποιήσεις απτικής ανάδρασης.

**Χρονόμετρο:** Παρακολουθήστε τον χρόνο παρουσίασης και ρυθμίστε τις απτικές ειδοποιήσεις.

**Εμπειρία αναπνοής:** Νιώστε πιο συγκεντρωμένοι, με αυτοπεποίθηση και έτοιμοι να κάνετε παρουσίαση με τον καλύτερο τρόπο.

**Εισαγωγή στη χρήση:** Μάθετε να χρησιμοποιείτε το Spotlight 2 παρακολουθώντας μια συναρπαστική περιήγηση.




## ΦΟΡΤΙΣΗ

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου παρουσιάσεων είναι κρίσιμο (10% ή χαμηλότερο), η λυχνία LED της μπαταρίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα *USB-C* του τηλεχειριστηρίου παρουσιάσεων και το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας *USB*.


- Έως 90 ημέρες με πλήρη φόρτιση
- Μια γρήγορη φόρτιση 1 λεπτού προσφέρει έως και 3 ώρες χρήσης

**Σημείωση:** Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας.




## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


1. Αφαιρέστε τον δέκτη USB από το τηλεχειριστήριο.




2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα από το μικρό άνοιγμα.



3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες που συγκρατούν την μπαταρία στη θέση της, στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.



4. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και οδηγίες για να απορρίψετε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία σε καθορισμένο σημείο συλλογής ή μονάδα ανακύκλωσης στην περιοχή σας.



5. Για να παραγγείλετε μια αντικαταστάσιμη μπαταρία, επισκεφθείτε το iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

### SPOTLIGHT 2

Ύψος x Πλάτος x Βάθος:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 in x 1,18 in x 0,53 in)

Βάρος:

52,5 g (1,85 oz)

### Δέκτης USB-C Logi Bolt:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 in x 0,54 in x 0,28 in)

Βάρος:

1,5 g

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Δέκτης USB-C Logi Bolt

Απαιτήσεις: Διαθέσιμη θύρα *USB-C*, *Windows* 10, 11 ή νεότερες εκδόσεις, *macOS* 14 ή νεότερες εκδόσεις, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 ή νεότερες εκδόσεις, *macOS* 14 ή νεότερες εκδόσεις, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 ή νεότερες εκδόσεις\*, *iPadOS* 17 ή νεότερες εκδόσεις\*

\* Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής θα υποστηρίζονται χωρίς λογισμικό σε άλλα συστήματα εκτός των *Windows* και *macOS*.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Συνδεσιμότητα

Ασύρματη τεχνολογία: Δέκτης Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth® Low Energy*

Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: έως 30 m (με ελεύθερο οπτικό πεδίο) / 100 ft

**Σημείωση:** Η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας και τη ρύθμιση του υπολογιστή.

### Αισθητήρες

Τεχνολογία αισθητήρα: Πίεση, Γυροσκόπιο


### Κουμπιά

Αριθμός κουμπιών: 4 (επόμενο, πίσω, επισημανση, ενέργεια)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Руководство по настройке




## ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Презентер Spotlight 2
2. Приемник Logi Bolt с разъемом *USB-C* (внутри пульта для проведения презентаций)
3. Документация пользователя



## НАСТРОЙКА

### ШАГ 1: ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ПРЕЗЕНТЕР SPOTLIGHT 2, ВКЛЮЧИТЕ ЕГО.

Снимите защитный ярлычок, вставленный рядом с приемником Logi Bolt. Индикатор начнет быстро мигать белым, указывая на режим сопряжения.

Если нет питания, попробуйте зарядить пульт в течение более 1 минуты.



### ШАГ 2: ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРЕЗЕНТЕРА SPOTLIGHT 2.

#### Подключение с помощью беспроводного приемника Logi Bolt


Извлеките приемник из презентера SPOTLIGHT 2 и подключите его к порту *USB-C* на компьютере. Нажмите любую кнопку на пульте, чтобы включить его, и немного подождите, пока он автоматически подключится. После подключения белый индикатор погаснет.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Подключение по Bluetooth®


Перейдите в настройки **Bluetooth®** на компьютере и выберите **SPOTLIGHT 2** в списке обнаруженных устройств. После подключения белый индикатор погаснет.

Теперь соединение с пультом должно быть установлено.


**Примечание.** Чтобы снова включить режим сопряжения, нажмите кнопки «Назад» и «Далее» одновременно и удерживайте их в течение трех секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать.



1



2



## ШАГ 3: УСТАНОВИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LOGITECH OPTIONS+

Чтобы включить расширенные эффекты выделения и настройки, загрузите Logi Options+ для *Windows* или *macOS* с сайта [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Указатель:** настройка режима указателя, изменение размера эффектов выделения, регулировка скорости указателя и многое другое.

### Чувствительность нажатия кнопки:

выберите предпочитаемую силу нажатия для кнопки выделения.

**Кнопка действия:** настройте кнопку для выполнения таких действий, как переход в режим презентации и выход из него, скрытие слайдов для привлечения внимания аудитории, настройка Smart Actions и многое другое.

### Интенсивность тактильной обратной связи:


регулировка интенсивности тактильной обратной связи пульта и отключение некоторых тактильных оповещений.

**Таймер:** отслеживайте время презентации и установите оповещения с тактильной обратной связью.

**Дыхательные упражнения:** помогают сконцентрироваться, почувствовать себя увереннее и настроиться на успешное проведение презентации.

### Ознакомление с возможностями устройства:

узнайте обо всех возможностях пульта Spotlight 2, просмотрев подробный обзор.




## ЗАРЯДКА

При критически низком уровне заряда батареи презентера (10 % или ниже) индикатор батареи мигает красным.

Подключите один конец кабеля для зарядки (продается отдельно) к порту *USB-C* пульта, а другой — к *USB*-порту источника питания.


- До 90 дней работы при полном заряде
- Быстрая зарядка в течение 1 минуты обеспечивает до 3 часов работы.

**Примечание.** Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и конфигурации компьютера.




## УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАМЕНА БАТАРЕИ


1. Извлеките USB-приемник из пульта.




2. С помощью отвертки с плоским лезвием приподнимите заднюю крышку там, где имеется небольшое отверстие.



3. Ослабьте два винта, которые фиксируют батарею, затем извлеките батарею.



4. Следуйте местным правилам и рекомендациям по утилизации использованной батареи в специальном пункте сбора или на перерабатывающем заводе в вашем районе.



5. Чтобы заказать сменную батарею, посетите веб-сайт iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## РАЗМЕРЫ

### SPOTLIGHT 2

Высота x ширина x глубина:  
125 x 30 x 13,5 мм

Вес:  
52,5 г

### Приемник Logi Bolt с разъемом USB-C:

Высота x ширина x глубина:  
40,3 x 13,6 x 7 мм

Вес:  
1,5 г

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Приемник USB-C Logi Bolt

Требования: порт *USB-C*, *Windows 10*, *11* или выше, *macOS 14* или выше, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows 10*, *11* или выше, *macOS 14* или выше, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android 14* или выше\*, *iPadOS 17* или выше\*

\* Для операционных систем, отличных от *Windows* и *macOS*, основные функции устройства доступны без установки дополнительного программного обеспечения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Подключение

Технология беспроводной связи: приемник Logi Bolt с разъемом *USB-C*, технология *Bluetooth® Low Energy*.  
Радиус действия беспроводной связи: до 30 м (в зоне прямой видимости).

**Примечание.** Радиус действия беспроводной связи зависит от условий эксплуатации и конфигурации компьютера.

### Датчики

Технология датчика: Датчик нажатия, гироскоп


### Кнопки

Количество кнопок: 4 (вперед, назад, выделить, действие)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Üzembe helyezési útmutató




## A TERMÉK ISMERTETÉSE



## A CSOMAG TARTALMA

1. Spotlight 2 bemutatóeszköz
2. Logi Bolt *USB-C*-vevőegység (a bemutató-távírányítóban)
3. Felhasználói útmutató



## BEÁLLÍTÁS

### 1. LÉPÉS: A SPOTLIGHT 2 BEKAPCSOLÁSA A CSATLAKOZÁSHOZ

Távolítsa el a Logi Bolt vevőegység mellett elhelyezett kihúzható fület. A LED fehér színnel gyorsan villogni kezd, jelezve a párosítási üzemmódot.

Ha nincs elegendő energia a működéshez, próbálkozzon a távirányító 1 percnél tovább tartó feltöltésével.



### 2. LÉPÉS: A SPOTLIGHT 2 CSATLAKOZÁSI MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSA

#### Csatlakozás a Logi Bolt vezeték nélküli vevőegységgel


Vegye ki a vevőegységet a SPOTLIGHT 2-ből, és csatlakoztassa a számítógépe *USB-C*-portjához. Nyomja meg valamelyik gombot a távirányítón, hogy bekapcsolja, és várjon egy pillanatot, amíg automatikusan csatlakozik. A sikeres kapcsolódást követően a fehér LED kialszik.



1



2



## Csatlakozás Bluetooth® segítségével


Lépjen a **Bluetooth®**-beállításokhoz a számítógépén, és válassza a **SPOTLIGHT 2** lehetőséget az észlelt eszközök listájából. A kapcsolódást követően a fehér LED kialszik.

A távirányító csatlakoztatása ezzel befejeződött.


**Megjegyzés:** A párosítási üzemmód újbóli elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Vissza és a Tovább gombot egyszerre három másodpercig, amíg a LED gyorsan villogni nem kezd.



1



2



## 3. LÉPÉS: A LOGITECH OPTIONS+ SZOFTVER TELEPÍTÉSE

A korszerű kiemelési effektusok és testreszabási lehetőségek kihasználásához töltsse le a Logi Options+ alkalmazás *Windows*- vagy *macOS*-verzióját az [app.logi.com](http://app.logi.com) webhelyről.



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Mutató:** Beállíthatja a mutató üzemmódját, testreszabhatja a kiemelési effektusok méretét, módosíthatja a mutató sebességét, és sok más beállítást is személyre szabhat.

**Gombnyomás-érzékenység:** Beállíthatja a kiemelőgomb nyomásérzékenységének kívánt mértékét.


**Műveleti gomb:** Többek között olyan műveletek végrehajtására konfigurálhatja a gombot, mint a bemutató üzemmód be- és kikapcsolása, a diák elrejtése (ezzel magára vonhatja a közönség figyelmét), valamint a különféle Smart Actions-műveletek.

**A haptikus visszajelzés erőssége:** Beállíthatja a távirányító haptikus jelzéseinek erősségét, valamint bizonyos haptikus riasztásokat is kikapcsolhat.

**Időzítő:** Nyomon követheti, hogy mennyi ideje tart a prezentáció, és haptikus riasztásokat állíthat be.

**Légzőgyakorlat:** Segít az összpontosításban és az önbizalom növelésében, hogy a legjobb formáját hozhassa a prezentációk során.

**Előkészítés:** Megismerheti a Spotlight 2 használatát interaktív bemutatónk segítségével.




## TÖLTÉS

Amikor a bemutatóeszköz töltöttsége kritikusán alacsony szintre csökken (10% vagy annál alacsonyabb), a töltöttségjelző LED piros színnel fog villogni.

Csatlakoztassa a (külön kapható) töltőkábel egyik végét a távirányító *USB-C*-portjához, a másik végét pedig egy USB-csatlakozós áramforráshoz.


- Akár 90 nap használat teljes feltöltéssel
- 1 percnyi gyorstöltés akár 3 órás használatot biztosít

**Megjegyzés:** Az akkumulátor üzemideje a használati körülményektől függően változhat.




## AZ AKKUMULÁTOR ÚJRAHASZNOSÍTÁSA/CSERÉJE


1. Vegye ki az USB-s vevőegységet a távirányítóból.




2. Távolítsa el a kis méretű nyílás közelében lévő hátsó fedelet laposfejű csavarhúzó használatával.



3. Az akkumulátor eltávolítása előtt lazítsa meg a két csavart, amely a helyén tartja.



4. Kövesse a helyi előírásokat és irányelveket a használt akkumulátor kijelölt gyűjtőhelyen vagy újrahasznosító létesítményben történő elhelyezéséhez.



5. Ha csereakkumulátort szeretne rendelni, látogasson el az iFixit weboldalára.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## MÉRETEK

### SPOTLIGHT 2

Magasság × szélesség × mélység:  
125 mm × 30 mm × 13,5 mm

Tömeg:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C-vevőegység:

Magasság × szélesség × mélység:  
40,3 mm × 13,6 mm × 7 mm

Tömeg:  
1,5 g

## RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

### Logi Bolt USB-C-vevőegység

Követelmény: Szabad USB-C-port; Windows 10, 11 vagy újabb; macOS 14 vagy újabb; ChromeOS\*; Linux\*

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10, 11 vagy újabb; macOS 14 vagy újabb; ChromeOS\*; Linux\*; Android 14 vagy újabb\*; iPadOS 17 vagy újabb\*

\* A Windowstól és macOS-tól eltérő operációs rendszerek esetén az eszköz alapfunkciói szoftver nélkül támogatottak.

## MŰSZAKI ADATOK

### Csatlakoztathatóság

Vezeték nélküli technológia: Logi Bolt USB-C-vevőegység, Bluetooth® Low Energy  
Vezeték nélküli hatótávolság: maximum 30 méter (közvetlen rálátás mellett)

**Megjegyzés:** A vezeték nélküli hatótávolság a használati körülményektől és a számítógép beállításától függően változhat.

### Érzékelők

Érzékelőtechnológia: Nyomás, giroszkóp


### Gombok

Gombok száma: 4 (tovább, vissza, kiemelés, művelet)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Průvodce instalací




## POPIS PRODUKTU



## OBSAH BALENÍ

1. Prezentační ovladač Spotlight 2
2. Příjímač *USB-C* Logi Bolt (uvnitř prezentačního zařízení)
3. Uživatelská dokumentace



## NASTAVENÍ

### KROK 1: ZAPNĚTE SPOTLIGHT 2, ABYSTE HO MOHLI PŘIPOJIT

Odstraňte táhlo vložené vedle přijímače Logi Bolt. LED dioda začne rychle blikat bílou barvou, což znamená, že je v režimu párování.

V případě nedostatku energie nabíjejte dálkový ovladač déle než minutu.



### KROK 2: ZVOLTE ZPŮSOB PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SPOTLIGHT 2

#### Připojte se k bezdrátovému přijímači Logi Bolt


Vyjměte přijímač ze zařízení SPOTLIGHT 2 a zapojte ho do portu *USB-C* vašeho počítače. Stiskněte jakékoli tlačítko na ovladači, abyste jej zapnuli, a chvíli počkejte, zatímco se automaticky připojuje. Jakmile je připojení dokončeno, bílá LED dioda se vypne.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Připojení přes Bluetooth®


Přejděte do nastavení **Bluetooth®** vašeho počítače a vyberte **SPOTLIGHT 2** v seznamu nalezených zařízení. Bílá dioda LED po připojení zhasne.

Váš ovladač by nyní měl být připojen.


**Poznámka:** Chcete-li znovu zapnout režim párování, stiskněte současně tlačítka Zpět a Další a podržte je tři sekundy, dokud se dioda LED rychle nerozblíká.



1




2



## KROK 3: INSTALACE SOFTWARE LOGITECH OPTIONS+

Chcete-li aktivovat pokročilé efekty zvýraznění a možnosti přizpůsobení, stáhněte si Logi Options+ pro Windows nebo macOS na [app.logi.com](http://app.logi.com).



**Logi App**  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Ukazovátka:** Nastavte si režimy ukazovátka, přizpůsobte si velikost efektů zvýraznění, upravte rychlost ukazovátka a mnoho dalšího.

**Citlivost tlačítka:** Vyberte, jaký tlak preferujete pro tlačítko zvýraznění.


**Akční tlačítko:** Nakonfigurujte si tlačítko pro provádění akcí, jako je spuštění či ukončení prezentačního režimu, skrytí snímků pro upoutání pozornosti publika nebo nastavení funkcí Smart Actions a další.

**Intenzita hmatové odezvy:** Upravte si intenzitu hmatové odezvy ovladače a vypněte některá hmatová upozornění.

**Časovač:** Sledujte čas prezentace a nastavte si hmatová upozornění.

**Řízené dýchání:** Zkoncentrujte se, posilte své sebevědomí a buďte připraveni podat co nejlepší výkon.

**Seznámení s produktem:** Naučte se ovládat zařízení Spotlight 2 při názorné prohlídce.




## NABÍJENÍ

Při kritické úrovni nabití baterie (10 % nebo méně) začne LED kontrolka prezentačního zařízení blikat červeně.

Připojte jeden konec nabíjecího kabelu (prodává se samostatně) k portu *USB-C* ovladače a druhý konec ke zdroji napájení *USB*.


- Až 90 dní na plné nabití
- Rychlé nabíjení 1 minuta zajistí energii až na 3 hodiny používání

**Poznámka:** Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli a podmínkách používání.




## RECYKLACE / VÝMĚNA BATERIE


1. Vyměňte přijímač USB z ovladače.




2. Pomocí plochého šroubováku odklopte zadní kryt v místě malého otvoru.



3. Povolte dva šrouby, které drží baterii na místě, a poté baterii vyměňte.



4. Při likvidaci použité baterie dodržujte místní předpisy a pokyny a odevzdejte ji na určeném sběrném místě nebo v recyklačním zařízení ve vaší oblasti.



5. Pro objednání náhradní baterie navštivte iFixit.

 [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## ROZMĚRY

### SPOTLIGHT 2

Výška x šířka x hloubka:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Hmotnost:  
52,5 g

### Přijímač Logi Bolt USB-C

Výška x šířka x hloubka:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Hmotnost:  
1,5 g

## SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

### Přijímač Logi Bolt USB-C

Požadavky: Dostupný port *USB-C*, *Windows* 10, 11 nebo novější, *macOS* 14 nebo novější, *ChromeOS*\*, *Linux*\*

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 nebo novější, *macOS* 14 nebo novější, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 nebo novější\*, *iPadOS* 17 nebo novější\*

\* Základní funkce zařízení budou v jiných systémech než *Windows* a *macOS* podporovány bez softwaru.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Připojení

Bezdrátová technologie: Přijímač Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth®* Low Energy  
Bezdrátový dosah: až 30 m (při přímé viditelnosti)

**Poznámka:** Dosah bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na provozním prostředí a nastavení počítače.

### Senzory

Technologie senzoru: Tlak, gyroskop


### Tlačítka

Počet tlačítek: 4 (dále, zpět, zvýraznění, akce)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Instrukcja konfiguracji




## OPIS URZĄDZENIA



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Pilot do prezentacji Spotlight 2
2. Odbiornnik Logi Bolt *USB-C* (wewnątrz pilota do prezentacji)
3. Dokumentacja produktu



## KONFIGURACJA

### KROK 1: WŁĄCZ PILOTA SPOTLIGHT 2, ABY GO POŁĄCZYĆ

Wyjmij przekładkę umieszczoną obok odbiornika Logi Bolt. Dioda LED zacznie szybko migać na biało, co oznacza tryb parowania.

Jeśli pilot się nie włącza, spróbuj go podłączyć do ładowania na ponad 1 minutę.



### KROK 2: WYBIERZ SPOSÓB PODŁĄCZENIA PILOTA SPOTLIGHT 2

#### Połączenie przy użyciu bezprzewodowego odbiornika Logi Bolt


Wyjmij odbiornik z pilota SPOTLIGHT 2 i podłącz go do portu *USB-C* komputera. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby go włączyć, a następnie poczekaj chwilę, aż automatycznie się połączy. Gdy połączenie zostanie nawiązane, biała dioda LED zgaśnie.



1



2



## Połączenie przez *Bluetooth*®


Przejdź do ustawień *Bluetooth*® na swoim urządzeniu i wybierz pozycję SPOTLIGHT 2 z listy wykrytych urządzeń. Po połączeniu biała dioda LED zgaśnie.

Pilot powinien być teraz połączony.


**Uwaga:** aby ponownie uruchomić tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Wstecz i Dalej przez trzy sekundy, aż dioda LED zacznie szybko migać.



1



2



## KROK 3: ZAINSTALUJ OPROGRAMOWANIE LOGITECH OPTIONS+

Aby włączyć zaawansowane efekty podświetlenia i dostosowania, pobierz aplikację Logi Options+ dla systemu *Windows* lub *macOS* z witryny [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Wskaźnik:** Ustaw tryby wskaźnika, dostosuj rozmiar efektów podświetlenia, dostosuj prędkość wskaźnika i inne opcje.

**Czułość przycisku na nacisk:** Wybierz preferowany poziom nacisku dla przycisku podświetlenia.


**Przycisk akcji:** Skonfiguruj przycisk, aby wykonywać akcje takie jak rozpoczęcie/zakończenie trybu prezentacji, ukrycie slajdów, aby przyciągnąć uwagę publiczności, ustawienie działań Smart Actions i innych opcji.

**Intensywność sprzężenia haptycznego:** Dostosuj intensywność sprzężenia haptycznego pilota i wyłącz niektóre powiadomienia haptyczne.

**Licznik czasu:** Śledź czas prezentacji i ustaw alerty haptyczne.

**Ćwiczenie oddechowe:** Poczuj skupienie, pewność siebie i gotowość do przeprowadzenia możliwie najlepszej prezentacji.

**Wdrażanie:** Realistyczna prezentacja, z której dowiesz się, jak korzystać z pilota do prezentacji Spotlight 2.




## ŁADOWANIE

Gdy poziom naładowania baterii akumulatorowej spadnie do krytycznego poziomu (10 % lub mniej), dioda LED akumulatora zacznie migać na czerwono.

Podłącz jeden koniec kabla do ładowania (sprzedawanego oddzielnie) do portu *USB-C* pilota, a drugi do źródła zasilania *USB*.


- Do 90 dni na pełnym naładowaniu
- Szybkie 1-minutowe ładowanie zapewnia do 3 godzin użytkowania

**Uwaga:** Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera.




## RECYKLING / WYMIANA BATERII


1. Wyjmij odbiornik USB z pilota.




2. Użyj wkrętaka płaskiego, aby zdjąć tylną pokrywę w małym otworze.



3. Poluzuj dwie śruby, które trzymają baterię na miejscu, a następnie wyjmij baterię.



4. Postępuj zgodnie z lokalnymi regulacjami i wytycznymi, aby zutylizować zużyłą baterię w wyznaczonym punkcie zbiórki lub zakładzie recyklingu w Twojej okolicy.



5. Aby zamówić wymienną baterię, odwiedź stronę firmy iFixit.

 [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## WYMIARY

### SPOTLIGHT 2

Wysokość × szerokość × głębokość:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Masa:  
52,5 g

### Odbiornik USB-C Logi Bolt:

Wysokość × szerokość × głębokość:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Masa:  
1,5 g

## WYMAGANIA SYSTEMOWE

### Odbiornik USB-C Logi Bolt

Wymagane: Dostępny port *USB-C*, system *Windows* 10, 11 lub nowszy, system *macOS* 14 lub nowszy, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Technologia Bluetooth® Low Energy**

System *Windows* 10, 11 lub nowszy, *macOS* 14 lub nowszy, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 lub nowszy\*, *iPadOS* 17 lub nowszy\*

\* Podstawowe funkcje urządzenia będą obsługiwane bez oprogramowania w przypadku systemów operacyjnych innych niż *Windows* lub *macOS*.

## DANE TECHNICZNE

### Łączność

Technologia łączności bezprzewodowej: Odbiornik Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth®* Low Energy  
Zasięg bezprzewodowy: do 30 m (na otwartej przestrzeni)

**Uwaga:** Zasięg łączności bezprzewodowej może się różnić w zależności od warunków otoczenia i konfiguracji komputera.

### Czujniki

Technologia czujnika: Ciśnienie, żyroskop


### Przyciski

Liczba przycisków: 4 (dalej, wstecz, podświetlenie, akcja)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Navodila za nastavitve




## SPOZNAJTE IZDELEK



## VSEBINA ŠKATLE

1. Pripomoček za predstavitev izdelka Spotlight 2
2. Sprejemnik Logi Bolt *USB-C* (v notranjosti predstavitvenega daljinskega upravljalnika)
3. Uporabniška dokumentacija



## NASTAVITEV

### 1. KORAK: VKLOPITE IZDELEK SPOTLIGHT 2, DA GA POVEŽETE.

Odstranite jeziček, ki je vstavljen poleg sprejemnika Logi Bolt. Lučka LED bo začela hitro utripati belo, kar označuje, da je izdelek v načinu seznanjanja.

Če napajanje ni prisotno, poskusite daljinski upravljalnik polniti več kot 1 minuto.



### 2. KORAK: IZBERITE, KAKO ŽELITE POVEZATI IZDELEK SPOTLIGHT 2

#### Vzpostavitev povezave z brezžičnim sprejemnikom Logi Bolt


Sprejemnik odstranite iz izdelka SPOTLIGHT 2 in ga priključite v vrata *USB-C* na svojem računalniku. Pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku, da ga vklopite, in počakajte trenutek, da samodejno vzpostavi povezavo. Ko je povezava vzpostavljena, bela LED lučka ugasne.

#### logi bolt

1



2




### Vzpostavljajte povezavo z Bluetooth®


V računalniku odprite nastavitve Bluetooth® ter na seznamu odkritih naprav izberite SPOTLIGHT 2. Ko je povezava vzpostavljena, bela lučka LED ugasne.

Vaš daljinski upravljalnik bi moral imeti zdaj vzpostavljeno povezavo.

**Opomba:** Za ponovni vstop v način seznanjanja hkrati pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumba Nazaj in Naprej, dokler lučka LED ne začne hitro utripati.



2



### 3. KORAK: NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME LOGITECH OPTIONS+

Če želite omogočiti napredne učinke in prilagoditve označevanja, s spletnega mesta [app.logi.com](https://app.logi.com) prenesite aplikacijo Logi Options+ za Windows ali macOS.



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Kazalec:** nastavite načine kazalca, prilagodite velikost učinkov označevanja, prilagodite hitrost kazalca in drugo.

**Občutljivost pritiska na gumb:** izberite, kako močno želite pritisniti gumb za označevanje.


**Gumb za dejanje:** konfigurirajte gumb za izvajanje dejanj, kot so zagon/izhod iz predstavitevne načina, skrivanje diapozitivov za pridobitev pozornosti občinstva, nastavitve pametnih dejanj in drugo.

**Intenzivnost haptičnih povratnih informacij:** prilagodite intenzivnost haptičnih povratnih informacij daljinskega upravljalnika in izklopite nekatera haptična opozorila.

**Časovnik:** spremljajte čas predstavitve in nastavite haptična opozorila.

**Izkušnja vklopljanja in izklapljanja:** počutite se bolj osredotočeno, samozavestno in pripravljeni, da se predstavite v najboljši luči.

**Uvajanja:** naučite se uporabljati Spotlight 2 s poglobljeno predstavitvijo izdelka.




## POLNJENJE

Ko je pripomoček za predstavitev na kritični ravni napolnjenosti baterije (10 % ali manj), bo lučka LED baterije utripala rdeče.

En konec polnilnega kabla (naprodaj ločeno) priključite v vrata *USB-C* na daljinskem upravljalniku, drugi konec pa na vir napajanja *USB*.





- Do 90 dni s polno napolnjenostjo.
- Hitro polnjenje v 1 minuti vam omogoča do 3 ure uporabe.

**Opomba:** Življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na uporabnika in pogoje delovanja.



## RECIKLIRAJTE/ZAMENJAJTE BATERIJE

1. Sprejemnik USB odstranite iz daljinskega upravljalnika.
2. S ploščatim izvijačem odstranite zadnji pokrov pri majhni odprtini.
3. Odvijte dva vijaka, s katerima je pritrjena baterija, in nato odstranite baterijo.
4. Upoštevajte lokalne predpise in smernice za odlaganje rabljenih baterij na za to določenem zbirnem mestu ali v reciklažnem centru na vašem območju.
5. Za naročilo nadomestne baterije obiščite iFixit.



? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENZIJE

### SPOTLIGHT 2

Višina × širina × globina:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 palca × 1,18 palca × 0,53 palca)

Teža:

52,5 g (1,85 oz)

### Sprejemnik Logi Bolt USB-C:

Višina × širina × globina:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 palca × 0,54 in × 0,28 palca)

Teža:

1,5 g

## SISTEMSKE ZAHTEVE

### Sprejemnik Logi Bolt USB-C

Zahtevano: Razpoložljiva vrata *USB-C*, *Windows* 10, 11 ali novejši, *macOS* 14 ali novejši, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 ali novejši, *macOS* 14 ali novejši, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 ali novejši\*, *iPadOS* 17 ali novejši\*

\* Osnovne funkcije naprave so podprte brez programske opreme za druge sisteme, ki niso *Windows* in *macOS*.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

### Povezljivost

Brezžična tehnologija: Sprejemnik Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth® Low Energy*

Brezžični doseg: do 30 m (pri odprti vidljivosti)/100 čevljev

**Opomba:** Doseg brezžične povezave se lahko razlikuje glede na delovno okolje in nastavitve računalnika.

### Senzorji

Tehnologija senzorjev: Tlak, žiroskop


### Gumbi

Število gumbov: 4 (naprej, nazaj, označevanje, dejanje)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Seadistusjuhend




## TOOTE TUTVUSTUS



## KARBI SISU

1. Spotlight 2 Presenter
2. Logi Bolti *USB-C* vastuvõtja (esitluspuldis)
3. Kasutaja dokumentatsioon



## HÄÄLESTUS

### 1. TOIMING. LÜLITAGE OMA SPOTLIGHT 2 SISSE, ET SEE ÜHENDADA

Eemaldage Logi Bolti vastuvõtja kõrvalt sisestatud riba. Valge LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma, mis näitab, et seade on sidumisrežiimis.

Kui seadmel pole elektritoidet, proovige laadida pulti kauem kui 1 minut.



### 2. TOIMING. VALIGE, KUIDAS SOOVITE OMA SPOTLIGHT 2 ÜHENDADA.

#### Ühendage Logi Bolt juhtmeta vastuvõtjaga


Eemaldage vastuvõtja seadmest SPOTLIGHT 2 ja ühendage see arvuti *USB-C*-pordiga. Vajutage puldil mis tahes nuppu, et see sisse lülitada, ja oodake hetk, kuni see automaatselt ühenduse loob. Kui ühendus on loodud, kustub valge LED-tuli.

#### ↔ logi bolt

1



2



### Bluetooth®-ühenduse loomine


Avage oma arvutis **Bluetooth®**-i sätted ja valige leitud seadmete loendist **SPOTLIGHT 2**. Kui ühendus on loodud, kustub valge LED-tuli.

Teie pult peaks nüüd olema ühendatud.


**Märkus.** Sidumisrežiimi naasmiseks hoidke nuppe Tagasi ja Edasi korraga kolm sekundit all, kuni LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma.



1



2



### 3. TOIMING. LOGITECH OPTIONS+ TARKVARA INSTALLIMINE

Täpsemate esiletõstuefektide ja kohanduste kasutamiseks laadige alla Logi Options+ Windowsile või macOS-ile aadressilt [app.logi.com](https://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Osuti.** Saate määrata hiirekursori režiimid, kohanda esiletõstuefektide suurust, kohandada osuti kiirust ja palju muud.

**Nupu vajutustundlikkus.** Saate valida, kui tugevalt esiletõstunuppu vajutama peaks.


**Toimingunupp.** Saate määrata nupule sellised toimingud nagu näiteks esitlusrežiimi käivitamine/lõpetamine, slaidide peitmine, et kõita kuulajate tähelepanu, nutitoimingute häälestamine ja palju muud.

**Haptilise tagasiside tugevus.** Saate kohandada puldi vibratsioonitugevust ja lülitada mõned vibratsiooniteated välja.

**Taimer.** Saate jälgida esituse kestust ja määrata haptilised märguanded.

**Hingamiskogemus.** Tunnete end keskendunumana, enesekindlamana ja valmis andma endast parima.

**Kasutuselevõtuabi.** Saate põhjaliku tutvustuse Spotlight 2 kasutama õppimiseks.




## LAADIMINE

Kui esitluspuldi aku laetuse tase on kriitiliselt madal (10% või vähem), hakkab aku LED-tuli punaselt vilkuma.

Ühendage laadimiskaabli (müüakse eraldi) üks ots puldi *USB-C-porti* ja teine ots USB-toiteallikaga.


- Täislaetud akuga on tööaeg kuni 90 päeva
- Üheminutiline kiirlaadimine annab kuni 3 tundi kasutusaega

**Märkus.** Aku vastupidavus võib olenevalt kasutajast ja töötingimustest erineda.




## AKU RINGLUSSEVÕTT/ASENDAMINE


1. Eemaldage USB-vastuvõtja puldilt.




2. Kasutage lameda otsaga kruvikeerajat, et tagakate väikese ava kaudu lahti tõmmata.



3. Vabastage kaks kruvi, mis hoiavad akut paigas, ja eemaldage seejärel aku.



4. Järgige kohalikke eeskirju ja juhiseid ning viige kasutatud aku oma piirkonna selleks ettenähtud kogumispunkti või jäätmejaama.



5. Asendusaku tellimiseks külastage veebilehte iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## MÕÕTMED

### SPOTLIGHT 2

Kõrgus × laius × sügavus:

125 mm × 30 mm × 13,5 mm (4,92 tolli × 1,18 tolli × 0,53 tolli)

Kaal:

52,5 g (1,85 oz)

### Logi Bolti USB-C-vastuvõtja:

Kõrgus × laius × sügavus:

40,3 mm × 13,6 mm × 7 mm (1,59 tolli × 0,54 tolli × 0,28 tolli)

Kaal:

1,5 g

## SÜSTEEMINÕUDED

### Logi Bolt USB-C vastuvõtja

Vajalik: Kättesaadav *USB-C*-pesa, *Windows* 10, 11 või uuem, *macOS* 14 või uuem, *ChromeOS* \*, *Linux* \*

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 või uuem, *macOS* 14 või uuem, *ChromeOS* \*, *Linux* \*, *Android* 14 või uuem \*, *iPadOS* 17 või uuem \*

\* Seadme põhifunktsioone toetatakse muudes süsteemides peale *Windowsi* ja *macOS-i* ilma tarkvarata.

## TEHNILISED ANDMED

### Ühenduvus

Juhtmevaba tehnoloogia: Logi Bolti *USB-C* vastuvõtja, *Bluetooth®* Low Energy

Juhtmevaba leviala: kuni 30 m (avatud vaateväljaga) / 100 jalga

**Märkus.** Juhtmevaba ühenduse leviala võib olenevalt töökeskkonnast ja arvuti häälestusest erineda.

### Andurid

Sensori tehnoloogia: Rõhk, güroskoop


### Nupud

Nuppude arv: 4 (edasi, tagasi, esiletõst, toiming)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Посібник із підготовки до роботи




## ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ



## ВМІСТ УПАКОВКИ

1. Презентер Spotlight 2
2. Приймач Logi Bolt із портом *USB-C* (всередині пульта дистанційного керування презентаціями)
3. Документація користувача



## НАЛАШТУВАННЯ

### КРОК 1. ЩОБ ПІДКЛЮЧИТИ ПРЕЗЕНТЕР SPOTLIGHT 2, УВІМКНІТЬ ЙОГО

Витягніть захисну стрічку поруч із приймачем Logi Bolt. Світлодіодний індикатор почне швидко блимати білим, що вказує на перехід до режиму сполучення.

Якщо живлення відсутнє, спробуйте зарядити пульт дистанційного керування більше 1 хвилини.



### КРОК 2. ВИБЕРІТЬ СПОСІБ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРЕЗЕНТЕРА SPOTLIGHT 2

#### Підключення до бездротового приймача Logi Bolt


Вийміть приймач із презентера SPOTLIGHT 2 й підключіть його до порту *USB-C* на комп'ютері. Натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути його, і зачекайте хвилину, поки він автоматично підключиться. Після завершення підключення білий світлодіодний індикатор згасне.



1



2



## Підключення за допомогою Bluetooth®


Перейдіть до налаштувань Bluetooth® на комп'ютері й виберіть SPOTLIGHT 2 у списку виявлених пристроїв. Після підключення білий світлодіодний індикатор згасне.

Тепер пульт дистанційного керування має бути підключено.


**Примітка:** Щоб знову увійти до режиму сполучення, одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Назад» та «Далі» протягом трьох секунд, доки світлодіодний індикатор не почне швидко блимати.



1



2



## КРОК 3. ВСТАНОВІТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LOGITECH OPTIONS+

Щоб увімкнути розширені ефекти й налаштування підсвічування, завантажте Logi Options+ для Windows або macOS на сайті [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Указівник.** Встановлюйте режими вказівника, налаштовуйте розмір ефектів виділення, регулюйте швидкість вказівника тощо.

**Чутливість натискання кнопки.** Виберіть бажаний рівень натиску для кнопки виділення.

**Кнопка дій.** Налаштуйте кнопку для виконання дій, як-от перехід до режиму презентації та вихід із нього, приховування слайдів для привернення уваги аудиторії, налаштування розумних дій тощо.

### Інтенсивність тактильного зворотного зв'язку.


Налаштуйте інтенсивність тактильних сигналів пульта дистанційного керування та вимкніть деякі тактильні сповіщення.

**Таймер.** Відстежуйте час презентації та налаштовуйте тактильні сповіщення.

**Дихальні вправи.** Допомагають сконцентруватися, відчувати себе впевненіше й налаштуватися на успішне проведення презентації.

### Ознайомлення з можливостями пристрою.

Дізнайтесь про всі можливості пульта Spotlight 2 із запропонованого детального огляду.




## ЗАРЯДЖАННЯ

Коли рівень заряду батареї презентера досягає критичного рівня (10 % або нижче), світлодіодний індикатор батареї блиматиме червоним.

Підключіть один кінець зарядного кабелю (продається окремо) до порту *USB-C* на пульті, а інший — до *USB*-порту джерела живлення.


- До 90 днів роботи після повного заряджання.
- Швидке заряджання протягом 1 хвилини забезпечить до 3 годин роботи.

**Примітка:** час роботи від батареї залежить від способу використання й умов експлуатації.




## УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЗАМІНА БАТАРЕЇ


1. Вийміть USB-приймач із пульта дистанційного керування.




2. За допомогою пласкої викрутки підніміть задню кришку біля невеликого отвору.



3. Відкрутіть два гвинти, що фіксують батарею, а потім вийміть її.



4. Дотримуйтеся місцевих правил й інструкцій щодо утилізації використаної батареї у визначеному пункті збору або пункті перероблення у вашому регіоні.



5. Щоб замовити батарею на заміну, відвідайте вебсайт iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## РОЗМІРИ

### SPOTLIGHT 2

Висота х ширина х товщина:  
125 × 30 × 13,5 мм

Вага:  
52,5 г

### Приймач Logi Bolt із роз'ємом USB-C

Висота х ширина х товщина:  
40,3 × 13,6 × 7 мм

Вага:  
1,5 г

## ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

### Приймач Logi Bolt USB-C

Вимоги: порт *USB-C*, *Windows* 10, 11 або новішої версії, *macOS* 14 або новішої версії, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 або новішої версії, *macOS* 14 або новішої версії, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 або новішої версії\*, *iPadOS* 17 або новішої версії\*

\* Системи, відмінні від *Windows* і *macOS*, підтримують основні функції пристрою без програмного забезпечення.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Способи підключення

Бездротова технологія: приймач Logi Bolt *USB-C*, технологія *Bluetooth® Low Energy*.  
Радіус дії бездротового зв'язку: до 30 м (у зоні прямої видимості)

**Примітка:** Радіус дії бездротового зв'язку залежить від умов використання і конфігурації комп'ютера.

### Датчики

Сенсорна технологія: Тиск, гіроскоп


### Кнопки

Кількість кнопок: 4 (далі, назад, виділення, дія)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Uzstādīšanas pamācība




## IERĪCES APRAKSTS



## IEPAKOJUMA SATURS

1. „Spotlight 2” prezentētājs
2. „Logi Bolt” USB-C uztvērējs (iekļauts prezentētāja tālvadības pultī)
3. Lietotāja dokumentācija



## UZSTĀDĪŠANA

### 1. DARBĪBA. IESLĒDZIET „SPOTLIGHT 2”, LAI TO SAVIENOTU

Izvelciet starpplakšni, kas ievietota blakus „Logi Bolt” uztvērējam. LED indikators sāks ātri mirgot baltā krāsā, norādot, ka aktivizēts pāra izveides režīms.

Ja nav jaudas, mēģiniet tālvadības pulti lādēt vairāk nekā 1 minūti.



### 2. DARBĪBA. IZVĒLIETIES, KĀ VEIDOT SAVIENOJUMU AR „SPOTLIGHT 2”

#### Izveidojiet „Logi Bolt” savienojumu ar bezvadu uztvērēju


Izņemiet uztvērēju no „SPOTLIGHT 2” un iespraudiet to datora USB-C pieslēgvietā. Nospiediet jebkuru pogu tālvadības pults pogu, lai to ieslēgtu, un pagaidiet brīdi, kamēr tā automātiski izveido savienojumu. Kad savienojums ir izveidots, baltais LED indikators izslēgsies.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Bluetooth® savienojuma izveide


Datorā atveriet **Bluetooth®** iestatījumu sadaļu un izvēlieties „SPOTLIGHT 2” atklāto ierīču sarakstā. Kad savienojums ir izveidots, baltais LED indikators izslēgsies.

Tagad jūsu tālvadības pultij vajadzētu būt pievienotai.


**Piezīme.** Lai atkal ieslēgtu pāra izveides režīmu, 3 sekundes vienlaikus nospiediet un turiet pogas Atpakaļ un Nākamā, līdz LED indikators sāk strauji mirgot.



1



2



## 3. DARBĪBA. INSTALĒJIET PROGRAMMATŪRU „LOGITECH OPTIONS+”

Lai iespējotu uzlabotas izcelšanas efektus un pielāgojumus, lejupielādējiet „Logi Options+” Windows vai macOS ierīcēm vietnē [app.logi.com](https://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Rādītājs:** iestatiet rādītāja režīmus, pielāgojiet izcelšanas efektu izmēru, pielāgojiet rādītāja ātrumu un vēl vairāk.

**Pogas nospiešanas jutība:** izvēlieties, cik spēcīgi jāspiež izcelšanas poga.


**Darbības poga:** konfigurējiet pogu, lai veiktu darbības, piemēram, sākt/beigt prezentācijas režīmu, slēpt slaidus, lai pievērstu auditorijas uzmanību, iestatīt viedas darbības un vēl vairāk.

**Haptiskās atgriezeniskās saites intensitāte:** pielāgojiet tālvadības pults haptisko intensitāti un izslēdziet dažus haptiskos brīdinājumus.

**Taimeris:** uzraugiet prezentācijas laiku un iestatiet haptiskos brīdinājumus.

**Elpošanas pieredze:** Labāka koncentrēšanās, pārliecinātība un gatavība prezentēt vislabāk.

**Apmācība:** visaptverošs apmācības kurss palīdzēs jums apgūt „Spotlight 2” lietošanu.




## UZLĀDE

Kad prezentētāja akumulatora uzlādes līmenis ir kritisks (10% vai zemāk), akumulatora LED mirgo sarkanā krāsā.

Pieslēdziet vienu uzlādes kabeļa (tiek pārdots atsevišķi) galu tālvadības pults *USB-C* pieslēgvietai, bet otru galu – USB barošanas avotam.


- Ar pilnu uzlādi līdz 90 dienām
- Ātra uzlāde 1 minūtes laikā nodrošina līdz pat 3 lietošanas stundām

**Piezīme.** Akumulatora darbības ilgums var atšķirties atkarībā no lietotāja un darbības apstākļiem.




## AKUMULATORA MAIŅA/PĀRSTRĀDE


1. Noņemiet USB uztvērēju no tālvadības pults.




2. Izmantojiet plakano skrūvgriezi, lai pie mazās atveres noņemtu aizmugurējo vāku.



3. Atskrūvējiet abas skrūves, kas notur akumulatoru vietā, pēc tam noņemiet akumulatoru.



4. Nododiet izlietoto akumulatoru noteiktā savākšanas punktā vai pārstrādes rūpnīcā jūsu reģionā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un vadlīnijām.



5. Lai pasūtītu rezerves akumulatoru, apmeklējiet „iFixit”.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## IZMĒRI

### SPOTLIGHT 2

Augstums x platums x dziļums:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Svars:  
52,5 g

### Logi Bolt USB-C uztvērējs

Augstums x platums x dziļums:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Svars:  
1,5 g

## SISTĒMAS PRAŠĪBAS

### Logi Bolt USB-C uztvērējs

Nepieciešams: Pieejama USB-C pieslēgvietā, Windows 10, 11 vai jaunāka versija, macOS 14 vai jaunāka versija, ChromeOS\*, Linux\*

### Bluetooth® zema enerģijas patēriņa versija

Windows 10, 11 vai jaunāka versija, macOS 14 vai jaunāka versija, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 vai jaunāka versija\*, iPadOS 17 vai jaunāka versija\*

\* Citām sistēmām, kas nav Windows un macOS, ierīces pamatfunkcijas tiek atbalstītas bez programmatūras.

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### Savienošana

Bezvadu tehnoloģija: Logi Bolt USB-C uztvērējs, Bluetooth® zema enerģijas patēriņa versija  
Bezvadu savienojuma diapazons: līdz 30 m (skata līnija bez šķēršļiem)

**Piezīme.** Bezvadu pārklājums var atšķirties atkarībā no darbības vides un datora iestatījumiem.

### Sensori

Sensoru tehnoloģija: Spiediens, žiroskops


### Pogas

Pogu skaits: 4 (uz priekšu, atpakaļ, izcelt, darbība)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Nustatymo vadovas




## SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU



## DĖŽUTĖJE YRA

1. „Spotlight 2“ pristatymo pultelis
2. „Logi Bolt“ USB-C imtuvas (pristatymo pultelio viduje)
3. Naudotojo dokumentacija



## SĄRANGA

### 1 VEIKSMAS. ĮJUNKITE „SPOTLIGHT 2“, KAD JĮ PRIJUNGTUMĖTE

Ištraukite šalia „Logi Bolt“ imtuvo esantį apsauginį lapelį. LED indikatorius pradės greitai mirksėti baltai – tai rodo susiejimo režimą.

Jei pultelis neįsijungia, įkraukite jį ilgiau nei vieną minutę.



### 2 VEIKSMAS. PASIRINKITE, KAIP PRIJUNGTI „SPOTLIGHT 2“

#### Prijunkite naudodami „Logi Bolt“ belaidį imtuvą


Išimkite imtuvą iš SPOTLIGHT 2 ir prijunkite jį prie kompiuterio USB-C prievado. Paspauskite bet kurį pultelio mygtuką, kad jį įjungtumėte, ir palaukite, kol jis automatiškai prisijungs. Sėkmingai prisijungus, baltas LED indikatorius išsijungs.

#### ↔ logi bolt

1



2





Prijunkite per „Bluetooth®“

Eikite į kompiuterio „Bluetooth®“ nuostatas ir aptiktų įrenginių sąrašę pasirinkite SPOTLIGHT 2. Prisijungus, baltas LED indikatorius išsijungs.

Dabar pultelis prijungtas.

**Pastaba.** Norėdami vėl įjungti susiejimo režimą, tris sekundes vienu metu palaikykite paspaudę mygtukus „Atgal“ ir „Kitas“, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti.

Bluetooth®



### 3 VEIKSMAS. ĮDIEKITE „LOGITECH OPTIONS+“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

Norėdami įjungti papildomus paryškinimo efektus ir pritaikymo parinktis, iš svetainės [app.logi.com](http://app.logi.com) atsisiųskite „Logi Options+“, skirtą „Windows“ arba „macOS“.



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Žymeklis.** Nustatykite žymeklio režimus, tinkinkite paryškinimo efektų dydį, reguliuokite žymeklio greitį ir dar daugiau.

**Mygtuko paspaudimo jautrumas.** Pasirinkite pageidaujimą paryškinimo mygtuko paspaudimo stiprumą.


**Veiksmų mygtukas.** Sukonfigūruokite mygtuką taip, kad jis atliktų tam tikrus veiksmus, pvz., paleistų pristatymo režimą ar jį išjungtų, paslėptų skaidres auditorijos dėmesiui atkreipti, nustatytų išmaniuosius veiksmus ir pan.

**Taktilinio atsako intensyvumas.** Sureguliuokite pultelio taktilinio atsako intensyvumą ir išjunkite dalį taktilinių įspėjimų.

**Laikmatis.** Stebėkite pristatymo laiką ir nustatykite taktilinius įspėjimus.

**Kvėpavimo pratimai.** Jauskitės labiau susikaupę, užtikrintesni ir geriausiai pasiruošę pristatymui.

**Supažindinimas.** Sužinokite, kaip naudotis „Spotlight 2“, pasitelkdami išsamią apžvalgą.




## ĮKROVIMAS

Kai pultelio baterijos lygis kritinis (10 % ar mažiau), baterijos LED indikatorius mirksės raudonai.

Prijunkite vieną įkrovimo kabelio (parduodamo atskirai) galą prie pultelio *USB-C* prievado, o kitą – prie USB maitinimo šaltinio.


- Visiškai įkrovus veikia iki 90 dienų
- Greitasis 1 minutės įkrovimas leidžia naudotis pele dar tris valandas

**Pastaba.** Baterijos veikimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo naudotojo įpročių ir naudojimo sąlygų.




## BATERIJOS ŠALINIMAS / KEITIMAS


1. Išimkite USB imtuvą iš pultelio.




2. Plokščiuoju atsuktuvu ties nedidele anga atidarykite galinį dangtelį.



3. Atsukite du baterijų prilaikančius varžtus ir jų išimkite.



4. Laikykitės vietinių taisyklių bei gairių ir pridukite panaudotą bateriją į tam skirtą jūsų vietovės surinkimo arba perdirbimo punktą.



5. Norėdami užsisakyti pakaitinę bateriją, apsilankykite „iFixit“ svetainėje.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## MATMENYS

### „SPOTLIGHT 2“

Aukštis x plotis x gylis:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 col. x 1,18 col. x 0,53 col.)

Svoris:

52,5 g (1,85 unc.)

### „Logi Bolt“ USB-C imtuvas

Aukštis x plotis x gylis:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 col. x 0,54 col. x 0,28 col.)

Svoris:

1,5 g

## SISTEMOS REIKALAVIMAI

### USB-C imtuvas „Logi Bolt“

Būtina: Laisvas USB-C prievadas, „Windows 10“, „11“ ar naujesnė versija, „macOS 14“ ar naujesnė versija, „ChromeOS“\*, „Linux“\*

### „Bluetooth®“ mažų energijos sąnaudų technologija

„Windows 10“, „11“ ar naujesnė versija, „macOS 14“ ar naujesnė versija, „ChromeOS“\*, „Linux“\*, „Android 14“ ar naujesnė versija\*, „iPadOS“ 17 ar naujesnė versija\*

\* Pagrindinės įrenginio funkcijos veiks be programinės įrangos operacinėse sistemose, išskyrus „Windows“ ir „macOS“.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### Jungiamumas

Belaidė technologija: USB-C imtuvas „Logi Bolt“, „Bluetooth® Low Energy“ mažų energijos sąnaudų technologija  
Belaidžio ryšio veikimo atstumas: iki 30 m (matavimo zonoje) / 100 pėdų

**Pastaba.** Belaidžio ryšio veikimo atstumas gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo aplinką ir kompiuterio sąrangą.

### Jutikliai

Jutiklių technologija: Spaudimo, giroskopinis


### Mygtukai

Mygtukų skaičius: 4 („Kitas“, „Atgal“, paryškavimo, veiksmų)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Vodič za postavljanje




## UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ



## SADRŽAJ KUTIJE

1. Pokazivač za Spotlight 2
2. Prijemnik Logi Bolt *USB-C* (u daljinskom upravljaču za prezentacije)
3. Korisnička dokumentacija



## POSTAVLJANJE

### 1. KORAK: UKLJUČITE SVOJ SPOTLIGHT 2 KAKO BISTE GA POVEZALI

Uklonite jezičak za povlačenje umetnut pored prijemnika Logi Bolt. LED lampica će početi brzo treptati bijelo, što označava način rada za uparivanje.

Ako nema napajanja, pokušajte puniti daljinski upravljač dulje od 1 minute.



### 2. KORAK: ODABERITE NAČIN SPAJANJA ZA SPOTLIGHT 2

#### Povežite se s bežičnim prijemnikom Logi Bolt


Izvadite prijemnik iz SPOTLIGHT 2 i priključite ga u *USB-C* priključak na računalu. Pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču kako biste ga uključili i pričekajte trenutak dok se automatski ne poveže. Kada je veza uspostavljena, bijela LED lampica će se ugasiti.



1



2



Povežite se putem **Bluetootha®**


Idite na *postavke za Bluetooth®* na računalu i odaberite **SPOTLIGHT 2** na popisu otkrivenih uređaja. Nakon spajanja, bijela LED lampica će se ugasi.

Vaš daljinski upravljač bi sada trebao biti spojen.


**Napomena:** Za ponovni ulazak u način rada za uparivanje, istovremeno pritisnite i držite tipke **Natrag** i **Sljedeće** tri sekunde dok LED lampica ne počne brzo treperiti.



1



2



### 3. KORAK: INSTALACIJA SOFTVERA LOGITECH OPTIONS+

Za omogućavanje naprednih efekata isticanja i prilagodbi preuzmite Logi Options+ za *Windows* ili *macOS* na [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Pokazivač:** postavite načine rada pokazivača, prilagodite veličinu efekata isticanja, prilagodite brzinu pokazivača i još mnogo toga.

**Osjetljivost tipke na pritisak:** odaberite željeni pritisak za tipku za isticanje.


**Akcijska tipka:** konfigurirajte tipku za izvršavanje radnji kao što su pokretanje/izlazak iz načina prezentacije, skrivanje slajdova radi privlačenja pažnje publike, postavljanje pametnih radnji i još mnogo toga.

**Intenzitet haptičke povratne informacije:** prilagodite haptički intenzitet daljinskog upravljača i isključite neka od haptičkih upozorenja.

**Mjerač vremena:** pratite vrijeme prezentacije i postavite haptičke alarme.

**Iskustvo disanja:** osjećajte se usredotočenije, samopouzdanije i spremnije predstaviti se u najboljem izdanju.

**Prvi koraci:** naučite upotrebljavati Spotlight 2 uz pomoć interaktivnog obilaska.




## PUNJENJE

Kada je baterija pokazivača na kritičnoj razini (10 % ili manje), LED lampica baterije treperi crveno.

Spojite jedan kraj kabela za punjenje (prodaje se zasebno) na *USB-C* priključak na daljinskom upravljaču, a drugi kraj na *USB* priključak koji služi kao izvor napajanja.


- Do 90 dana uz punu bateriju
- Brzo punjenje od 1 minute omogućit će vam do 3 sata uporabe

**Napomena:** vijek trajanja baterije može se razlikovati ovisno o korisniku i radnim uvjetima.




## RECIKLIRANJE/ZAMJENA BATERIJE


1. Izvadite USB prijemnik iz daljinskog upravljača.




2. Pomoću plosnatog odvijača odvojite stražnji poklopac kod malog otvora.



3. Otpustite dva vijka koji drže bateriju na mjestu, a zatim izvadite bateriju.



4. Slijedite lokalne propise i smjernice za zbrinjavanje iskorištene baterije na mjestu koje je određeno za prikupljanje ili u reciklažnom centru u vašem području.



5. Kako biste naručili zamjensku bateriju, posjetite iFixit.

 [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENZIJE

### SPOTLIGHT 2

Visina x širina x dubina:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 inča x 1,18 inča x 0,53 inča)

Težina:

52,5 g (1,85 oz)

### Logi Bolt USB-C prijemnik:

Visina x širina x dubina:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 inča x 0,54 inča x 0,28 inča)

Težina:

1,5 g

## PREDUVJETI SUSTAVA

### Logi Bolt USB-C prijemnik

Potrebno: dostupan USB-C priključak, Windows 10, 11 ili noviji, macOS 14 ili noviji, ChromeOS\*, Linux\*

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10, 11 ili noviji, macOS 14 ili noviji, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 ili noviji\*, iPadOS 17 ili noviji\*

\* Osnovne funkcije uređaja bit će podržane bez softvera za druge sustave koji nisu Windows i macOS.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### Povezivanje

Bežična tehnologija: Logi Bolt USB-C prijemnik, Bluetooth® Low Energy

Domet bežične veze: do 30 m / 100 ft (bez zapreka)

**Napomena:** Domet bežične mreže može se razlikovati ovisno o radnom okruženju i postavkama računala.

### Senzori

Tehnologija senzora Pressure, Gyro


### Gumbi

Broj gumba: 4 (sljedeće, natrag, isticanje, akcijski)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Vodič za podešavanje




## UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD



## SADRŽAJ PAKOVANJA

1. Spotlight 2 Presenter
2. Logi Bolt *USB-C* prijemnik (unutar daljinskog upravljača za prezentaciju)
3. Dokumentacija za korisnika



## PODEŠAVANJE

### KORAK 1: UKLJUČITE SPOTLIGHT 2 DA BISTE GA POVEZALI

Uklonite jezičak za povlačenje umetnut pored prijemnika Logi Bolt. LED će brzo početi da trepće belo, što ukazuje na režim uparivanja.

Ako nema napajanja, pokušajte da puniti daljinski upravljač duže od 1 minuta.



### KORAK 2: IZABERITE KAKO ŽELITE DA POVEŽETE SPOTLIGHT 2

#### Povežite se sa Logi Bolt bežičnim prijemnikom


Izvadite prijemnik iz SPOTLIGHT 2 i priključite ga u *USB-C* port na računaru. Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču da biste ga uključili i sačekajte trenutak dok se automatski poveže. Kada je povezivanje završeno, bela LED će se isključiti.



1



2



### Povežite se putem *Bluetooth®*


Idite na *Bluetooth®* podešavanja na računaru i izaberite SPOTLIGHT 2 na listi otkrivenih uređaja. Kada se poveže, bela LED će se isključiti.

Vaš daljinski upravljač sada bi trebalo da bude povezan.


**Napomena:** Da biste ponovo ušli u režim uparivanja, pritisnite i držite tastere Nazad i Dalje istovremeno tri sekunde dok LED lampica ne počne brzo da trepće.



1




2



### KORAK 3: INSTALIRAJTE LOGITECH OPTIONS+ SOFTVER

Da biste omogućili napredne efekte isticanja i prilagođavanja, preuzmite Logi Options+ za *Windows* ili *macOS* na adresi [app.logi.com](https://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Pokazivač:** Podesite režime pokazivača, prilagodite veličinu efekata isticanja, podesite brzinu pokazivača i još mnogo toga.

**Osetljivost pritiska na dugme:** Izaberite koliko još pritiska volite za dugme za isticanje.


**Dugme za radnju:** Konfigurirajte dugme za izvođenje radnji kao što su režim pokretanja/izlaska iz prezentacije, sakrivanje slajdova da biste privukli pažnju publike, postavili pametne radnje i još mnogo toga.

**Intenzitet haptičke povratne sprege:** Podesite haptički intenzitet daljinskog upravljača i isključite neka haptička upozorenja.

**Tajmer:** Pratite vreme prezentacije i postavite haptička upozorenja.

**Iskustvo disanja:** Osećajte se fokusiranijim, samopouzdanijim i spremnijim da se predstavite u svom najboljem izdanju.

**Upoznavanje uređaja:** Naučite kako da koristite Spotlight 2 uz sveobuhvatni obilazak.




## PUNJENJE

Kada je nivo baterije miša kritično nizak (10% ili manje), LED indikator baterije će trepereti crveno.

Povežite jedan kraj kabla za punjenje (prodaje se odvojeno) na *USB-C* port na mišu, a drugi kraj na *USB* izvor napajanja.


- Do 90 dana sa potpuno napunjenom baterijom
- 1-minutno brzo punjenje omogućiće vam do 3 sata korišćenja

**Napomena:** Trajanje baterije može varirati u zavisnosti od korisnika i uslova rada.




## RECIKLAŽA / ZAMENA BATERIJE


1. Uklonite USB prijemnik sa daljinskog upravljača.




2. Pomoću odvijača sa ravnom glavom skinite zadnji poklopac na malom otvoru.



3. Otpustite dva vijka koji drže bateriju na mestu, a zatim je izvadite.



4. Pratite lokalne propise i smernice za odlaganje korišćene baterije na određenom mestu za prikupljanje ili reciklažu u vašem području.



5. Da naručite zamensku bateriju, molimo posetite iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENZIJE

### SPOTLIGHT 2

Visina x širina x dubina:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 in x 1,18 in x 0,53 in)

Težina:

52,5 g (1,85 oz)

### Logi Bolt USB-C prijemnik:

Visina x širina x dubina:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 in x 0,54 in x 0,28 in)

Težina:

1,5 g

## SISTEMSKI ZAHTEVI

### Logi Bolt USB-C prijemnik

Potrebno: Dostupan *USB-C* port, *Windows* 10, 11, ili noviji, *macOS* 14 ili noviji, *ChromeOS*, *Linux*\*

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 ili noviji, *macOS* 14 ili noviji, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 ili noviji\*, *iPadOS* 17 ili noviji\*

\* Osnovne funkcije uređaja biće podržane bez softvera za druge sisteme osim *Windows* i *macOS*.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### Mogućnost povezivanja

Bežična tehnologija: Logi Bolt *USB-C* prijemnik, *Bluetooth®* Low Energy

Bežični domet: do 30 m (sa direktnom vidljivošću) / 100 stopa

**Napomena:** Bežični domet može da se razlikuje u zavisnosti od radnog okruženja i podešavanja računara.

### Senzori

Tehnologija senzora: Pritisak, žiroskop


### Tasteri

Broj dugmadi: 4 (dalje, nazad, istaknuti, radnja)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Sprievodca inštaláciou




## POPIS PRODUKTU



## OBSAH BALENIA

1. Prezenter Spotlight 2
2. Prijímač Logi Bolt *USB-C* (vnútri prezentačného ovládača)
3. Používateľská dokumentácia



## INŠTALÁCIA

### KROK 1: ZAPNITE SPOTLIGHT 2, ABY STE HO PRIPOJILI

Vytiahnite izolačný prúžok vložený vedľa prijímača Logi Bolt. LED dióda začne rýchlo blikať na bielo, čo naznačuje režim párovania.

Ak nie je k dispozícii napájanie, skúste nabíjať diaľkový ovládač viac ako 1 minútu.



### KROK 2: VYBERTE SPÔSOB PRIPOJENIA SPOTLIGHT 2

#### Pripojenie pomocou bezdrôtového prijímača Logi Bolt


Vyberte prijímač zo SPOTLIGHT 2 a zapojte ho do portu *USB-C* na vašom počítači. Stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste ho zapli, a chvíľu počkajte, kým sa automaticky pripojí. Keď je pripojenie dokončené, biela LED dióda sa vypne.



1



2



## Pripojenie pomocou Bluetooth®


Prejdite do nastavení **Bluetooth®** na vašom počítači a zo zoznamu objavených zariadení vyberte **SPOTLIGHT 2**. Len čo sa pripojí, biela LED dióda sa vypne.

Váš diaľkový ovládač by mal byť teraz pripojený.


**Poznámka:** Ak chcete znova prejsť do režimu párovania, stlačte a podržte tlačidlá Späť a Ďalej súčasne po dobu troch sekúnd, kým LED dióda nezačne rýchlo blikať.



1




2



## KROK 3: NAINŠTALUJTE SOFTVÉR LOGITECH OPTIONS+

Na umožnenie pokročilých efektov zvýraznenia a prispôsobení si stiahnite Logi Options+ pre Windows alebo macOS na [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Ukazovateľ:** Nastavte režimy ukazovateľa, prispôbte si veľkosť efektov zvýraznenia, upravte rýchlosť ukazovateľa a ďalšie položky.

**Citlivosť stlačenia tlačidla:** Vyberte, aký tlak preferujete pre tlačidlo zvýraznenia.


**Tlačidlo akcie:** Nakonfigurujte tlačidlo na vykonávanie akcií, ako je spustenie/ukončenie režimu prezentácie, skrytie snímok na upútanie pozornosti publika, nastavenie inteligentných akcií a ďalšie.

**Intenzita hmatovej spätnej väzby:** Upravte intenzitu haptiky diaľkového ovládača a vypnite niektoré hmatové upozornenia.

**Časovač:** Sledujte čas prezentácie a nastavte hmatové upozornenia.

**Zázitok z dýchania:** Cíťte sa sústredenejšie, sebavedomejšie a pripravení prezentovať vo svojej najlepšej forme.

**Zoznámenie sa s produktom:** Prostredníctvom podrobného sprievodcu zistíte, ako sa Spotlight 2 používa.




## NABÍJANIE

Keď bude úroveň nabitia batérie prezentéra na kriticky nízkej úrovni (10 % alebo menej), tak LED dióda batérie bude blikať na červeno.

Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla (predáva sa samostatne) k portu *USB-C* na diaľkovom ovládači a druhý koniec k zdroju napájania *USB*.


- Až 90 dní na plné nabitie
- 1-minútové rýchle nabitie vám poskytne až 3 hodiny používania

**Poznámka:** Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od používateľa a prevádzkových podmienok.




## RECYKLÁCIA / VÝMENA BATÉRIE


1. Vyberte prijímač USB z diaľkového ovládača.




2. Pomocou plochého skrutkovača odnímate zadný kryt na malom otvore.



3. Uvoľníte dve skrutky, ktoré držia batériu na mieste, a potom vyberte batériu.



4. Dodržiavajte miestne predpisy a pokyny na likvidáciu použitej batérie na určenom zbernom mieste alebo v recyklačnom zariadení vo vašej oblasti.



5. Ak si chcete objednať náhradnú batériu, navštívte stránku iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## ROZMERY

### SPOTLIGHT 2

Výška x šírka x hĺbka:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 in x 1,18 in x 0,53 in)

Hmotnosť:

52,5 g (1,85 oz)

### Prijímač Logi Bolt USB-C:

Výška x šírka x hĺbka:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 in x 0,54 in x 0,28 in)

Hmotnosť:

1,5 g

## SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

### Prijímač Logi Bolt USB-C

Požadované: Dostupný port *USB-C*, *Windows* 10, 11 alebo novší, *macOS* 14 alebo novší, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 alebo novší, *macOS* 14 alebo novší, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 alebo novší\*, *iPadOS* 17 alebo novší\*

\* Základné funkcie zariadenia budú v iných operačných systémoch než *Windows* a *macOS* podporované bez softvéru.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

### Pripojenie

Bezdrôtová technológia: Prijímač Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth® Low Energy*

Bezdrôtový dosah: do 30 m (pri priamej viditeľnosti) / 100 ft

**Poznámka:** Dosah bezdrôtového pripojenia sa môže líšiť v závislosti od prevádzkového prostredia a zostavy počítača.

### Snímače

Technológia snímača: Tlakový, gyro


### Tlačidlá

Počet tlačidiel: 4 (ďalej, späť, zvýraznenie, akcia)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Ghid de configurare




## FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL



## CUTIA CONȚINE

1. Prezentator Spotlight 2
2. Receptor *USB-C* Logi Bolt (în interiorul telecomenzii pentru prezentări)
3. Documentație pentru utilizator



## INSTALARE

### PASUL 1: PORNIȚI SPOTLIGHT 2 PENTRU A-L CONECTA

Scoateți clapeta de tragere introdusă lângă receptorul Logi Bolt. Ledul va începe să clipească rapid în alb, indicând modul de asociere.

Dacă nu există curent, încercați să încărcați telecomanda mai mult de 1 minut.



### PASUL 2: ALEGEȚI CUM DORIȚI SĂ CONECTAȚI SPOTLIGHT 2

#### Conectați-vă cu receptorul wireless Logi Bolt


Scoateți receptorul din SPOTLIGHT 2 și conectați-l la un port *USB-C* al computerului. Apăsăți orice buton de pe telecomandă pentru a o porni și așteptați un moment în timp ce se conectează automat. Când conexiunea este completă, ledul alb se va stinge.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Conectați-vă la Bluetooth®


Accesați setările **Bluetooth®** de pe computer și selectați **SPOTLIGHT 2** din lista de dispozitive detectate. Odată conectat, ledul alb se va stinge.

Telecomanda ar trebui să fie acum conectată.


**Notă:** pentru a intra din nou în modul de asociere, apăsați și mențineți apăsată simultan butoanele Înapoi și Înainte timp de trei secunde, până când ledul clipește rapid.



1



2



## PASUL 3: INSTALAȚI SOFTWARE-UL LOGITECH OPTIONS+

Pentru a activa efectele avansate de evidențiere și personalizările, descărcați Logi Options+ pentru Windows sau macOS de pe [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Indicator:** Setați modulele indicatorului, personalizați dimensiunea efectelor de evidențiere, ajustați viteza indicatorului și multe altele.

**Sensibilitate la apăsarea butonului:** Alegeți câtă presiune preferați pentru butonul de evidențiere.


**Butonul de acțiune:** Configurați butonul pentru a efectua acțiuni precum pornirea/ieșirea din modul prezentare, ascunderea diapozitivelor pentru a atrage atenția publicului, setarea de acțiuni inteligente și multe altele.

**Intensitatea feedback-ului haptic:** Reglați intensitatea haptică a telecomenzii și dezactivați unele dintre alertele haptice.

**Cronometru:** Urmăriți timpul de prezentare și setați alerte haptice.

**Experiență de respirație:** Simțiți-vă mai concentrat, mai încrezător și pregătit să vă prezentați în cea mai bună formă.

**Inițiere:** Aflați cum să utilizați Spotlight 2 cu ajutorul unui tur detaliat.




## ÎNCĂRCAREA

Când prezentatorul ajunge la un nivel critic al bateriei (10 % sau mai puțin), indicatorul led al bateriei se va aprinde intermitent în roșu.

Conectați un capăt al cablului de încărcare (vândut separat) la portul *USB-C* al telecomenzii, iar celălalt capăt la o sursă de alimentare USB.


- Până la 90 de zile cu încărcare completă
- O încărcare rapidă timp de 1 minut vă va oferi până la 3 ore de utilizare

**Notă:** Autonomia bateriei poate varia în funcție de utilizator și de condițiile de operare.




## RECICLAȚI/ÎNLOCUIȚI BATERIA


1. Scoateți receptorul USB din telecomandă.




2. Folosiți o șurubelniță cu cap plat pentru a scoate capacul din spate la deschiderea mică.



3. Slăbiți cele două șuruburi care fixează bateria, apoi scoateți bateria.



4. Respectați reglementările și recomandările locale privind eliminarea bateriei uzate la un punct de colectare sau la o unitate de reciclare din zona dvs.



5. Pentru a comanda o baterie de schimb, vizitați iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSIUNI

### SPOTLIGHT 2

Înălțime x lățime x adâncime:  
125 mm x 30 mm x 13,5 mm

Greutate:  
52,5 g

### Receptor USB-C Logi Bolt:

Înălțime x lățime x adâncime:  
40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm

Greutate:  
1,5 g

## CERINȚE DE SISTEM

### Receptor USB-C Logi Bolt

Cerințe: Port *USB-C* disponibil, *Windows* 10, 11 sau o versiune ulterioară, *macOS* 14 sau o versiune ulterioară, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy**

*Windows* 10, 11 sau o versiune ulterioară, *macOS* 14 sau o versiune ulterioară, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 sau o versiune ulterioară\*, *iPadOS* 17 sau o versiune ulterioară\*

\* Funcțiile de bază ale dispozitivului vor fi acceptate fără software în cazul altor sisteme de operare, în afară de *Windows* și *macOS*.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

### Conectivitate

Tehnologie wireless: Receptor Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth® Low Energy*  
Rază de acoperire wireless: până la 30 m (cu vizibilitate lipsită de obstacole)

**Notă:** Aria de acoperire wireless poate varia în funcție de mediul în care este folosit produsul și de configurația computerului.

### Senzori

Tehnologia senzorilor: Presiune, giroscop


### Butoane

Numărul de butoane: 4 (înainte, înapoi, evidențiere, acțiune)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Ръководство за инсталиране




## ОПОЗНАЙТЕ СВОЯ ПРОДУКТ



## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1. Spotlight 2 презентатор
2. Logi Bolt USB-C приемник (вътре в дистанционното за презентация)
3. Документация за потребителя



## НАСТРОЙКА

### СТЪПКА 1: ВКЛЮЧЕТЕ ВАШИЯ SPOTLIGHT 2, ЗА ДА ГО СВЪРЖЕТЕ

Отстранете лентата, поставена до приемника Logi Bolt. Светодиодът ще започне бързо да мига в бяло, което показва режим за свързване.

Ако няма захранване, опитайте се да заредите дистанционното за повече от 1 минута.



### СТЪПКА 2: ИЗБЕРЕТЕ НАЧИНА НА СВЪРЗВАНЕ НА ВАШИЯ SPOTLIGHT 2.

#### Свържете се с безжичен приемник Logi Bolt


Извадете приемника от SPOTLIGHT 2 и го включете в USB-C порта на вашия компютър. Натиснете който и да е бутон на дистанционното, за да го включите, и изчакайте малко, докато автоматично се свърже. Когато връзката приключи, белият светодиод ще изгасне.



1



2



## Свързване с Bluetooth®


Отидете в настройките на Bluetooth® на компютъра си и изберете SPOTLIGHT 2 от списъка с открити устройства. След като се свърже, белият светодиода ще изгасне.

Сега вашето дистанционно трябва да е свързано.


**Забележка:** За да влезете отново в режим на свързване, натиснете и задръжте бутоните „Назад“ и „Напред“ едновременно за три секунди, докато светодиода започне да мига бързо.



1



2



## СТЪПКА 3: ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕР LOGITECH OPTIONS+

За да активирате разширени ефекти и персонализации за маркиране, изтеглете Logi Options+ за Windows или macOS на [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Показалец:** Задайте режими на показалеца, персонализирайте размера на ефектите си за маркиране, регулирайте скоростта на показалеца и др.

### Чувствителност на натискане на бутона:

Изберете колко натиск предпочитате за бутона за маркиране.


**Бутон за действие:** Конфигурирайте бутона за действия като стартиране/излизане от режим за презентация, скриване на слайдове, за да привлечете вниманието на аудиторията, задаване на интелигентни действия и др.

**Интензивност на вибрацията:** Регулирайте интензивността на вибрацията на дистанционното и изключете някои от вибрациите сигнали.

**Таймер:** Проследявайте времето за презентация и задайте вибриращи сигнали.

**Дихателно изживяване:** Чувствайте се по-фокусирани, уверени и готови да представите най-доброто от себе си.

**Регистриране:** Научете как да използвате Spotlight 2 с виртуална обиколка.




## ЗАРЕЖДАНЕ

Когато презентаторът е на критично ниво на батерията (10% или по-малко), светодиодът на батерията ще мига в червено.

Свържете единия край на кабела за зареждане (продава се отделно) към USB-C порта на дистанционното, а другия край – към USB източник на захранване.


- До 90 дни при пълно зареждане
- 1-минутно бързо зареждане ще ви осигури до 3 часа работа

**Забележка:** Животът на батерията може да варира в зависимост от потребителя и условията на работа.




## РЕЦИКЛИРАЙТЕ / СМЕНЕТЕ БАТЕРИЯТА


1. Извадете USB приемника от дистанционното.




2. Използвайте отвертка с плоска глава, за да свалите задния капак при малкия отвор.



3. Разхлабете двата винта, които държат батерията на място, след което извадете батерията.



4. Следвайте местните разпоредби и указания, за да изхвърлите използваната батерия в определен пункт за събиране или съоръжение за рециклиране във вашия район.



5. За да поръчате резервна батерия, моля, посетете iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## РАЗМЕРИ

### SPOTLIGHT 2

Височина х ширина х дълбочина:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 in x 1,18 in x 0,53 in)

Тегло:

52,5 g (1,85 oz)

### Приемник Logi Bolt USB-C:

Височина х ширина х дълбочина:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 in x 0,54 in x 0,28 in)

Тегло:

1,5 g

## СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

### Приемник Logi Bolt USB-C

Изисква се: Наличен USB-C порт, Windows 10, 11 или по-нова версия, macOS 14 или по-нова версия, ChromeOS\*, Linux\*

### Технология Bluetooth® Low Energy

Windows 10, 11 или по-нова версия, macOS 14 или по-нова версия, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 или по-нова версия\*, iPadOS 17 или по-нова версия\*

\* Основните функции на устройството ще се поддържат без софтуер за други системи, различни от Windows и macOS.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Свързване

Безжична технология: Приемник Logi Bolt USB-C, Bluetooth® Low Energy

Безжичен обхват: до 30 m (при пряка видимост)/100 ft

**Забележка:** Безжичният диапазон може да е различен в зависимост от работното пространство и настройката на компютъра.

### Сензори

Сензорна технология: Налягане, жироסקоп


### Бутони

Брой бутони: 4 (напред, назад, маркиране, действие)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Kurulum Kılavuzu




## ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN



## KUTU İÇERİĞİ

1. Spotlight 2 Sunum Cihazı
2. Logi Bolt *USB-C* alıcı (sunum kumandasının içinde)
3. Kullanıcı belgeleri



## KURULUM

### 1. ADIM: SPOTLIGHT 2'NİZİ BAĞLAMAK İÇİN AÇIN

Logi Bolt alıcısının yanına yerleştirilmiş olan çekme sekmesini çıkarın. LED, eşleştirme modunu belirtmek üzere hızla beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.

Güç yoksa uzaktan kumandayı 1 dakikadan daha uzun süre şarj etmeyi deneyin.



### 2. ADIM: SPOTLIGHT 2'NİZİ NASIL BAĞLAMAK İSTEDİĞİNİZİ SEÇİN

#### Logi Bolt kablosuz alıcı ile bağlama


Alıcıyı SPOTLIGHT 2'den çıkarın ve bilgisayarınızdaki bir *USB-C* bağlantı noktasına takın. Uzaktan kumandayı açmak için herhangi bir tuşa basın ve otomatik olarak bağlanana kadar bir süre bekleyin. Bağlantı tamamlandığında beyaz LED sönecektir.

#### logi bolt

1



2




**Bluetooth® ile bağlayın**

Bilgisayarınızda **Bluetooth®** ayarlarına gidin ve bulunan cihazlar listesinden **SPOTLIGHT 2** seçeneğini belirleyin. Bağlantı kurulduğunda beyaz LED sönecektir.


Uzaktan kumandanız bağlanmış olmalıdır.

**Not:** Eşleştirme moduna tekrar girmek için, LED hızla yanıp sönmeye kadar Geri ve İleri tuşlarına aynı anda üç saniye basılı tutun.

**Bluetooth®**



2



### 3. ADIM: LOGITECH OPTIONS+ YAZILIMINI YÜKLEYİN

Gelişmiş vurgulama efektlerini ve özelleştirmeleri etkinleştirmek için [app.logi.com](http://app.logi.com) adresinden Windows veya macOS için Logi Options+ uygulamasını [app.logi.com](http://app.logi.com) adresinden indirin.



**İşaretçi:** İşaretçi modlarını ayarlayın, vurgulama efektlerinizin boyutunu özelleştirin, imleç hızını ayarlayın ve daha fazlasını yapın.

**Tuşa basma hassasiyeti:** Vurgulama tuşu için tercih ettiğiniz baskı miktarını seçin.


**Eylem tuşu:** Tuşu sunum modunu başlatma/kapama, slaytları gizleyerek izleyici dikkatini çekme, akıllı eylemleri ayarlama gibi işlemleri gerçekleştirecek şekilde yapılandırın.

**Dokunsal geri bildirim yoğunluğu:** Uzaktan kumandanın dokunsal yoğunluğunu ayarlayın ve bazı dokunsal uyarıları kapatın.

**Zamanlayıcı:** Sunum süresini takip edin ve dokunsal uyarıları ayarlayın.

**Nefes egzersizi deneyimi:** Daha odaklanmış, kendine güvenen ve en iyi şekilde sunum yapmaya hazır hissedin.

**Tanıtım:** Kapsamlı bir tura katılarak Spotlight 2'nin nasıl kullanılacağını öğrenin.




## ŞARJ ETME

Sunum cihazının pil seviyesi kritik düzeye geldiğinde (%10 veya daha az), pil LED'i kırmızı renkte yanıp sönecektir.

Şarj kablosunun (ayrıca satılır) bir ucunu uzaktan kumanda üzerindeki *USB-C* bağlantı noktasına, diğer ucunu ise bir USB güç kaynağına bağlayın.


- Tam şarjla 90 güne kadar kullanım
- 1 dakikalık hızlı şarj, size 3 saate kadar kullanım sağlar.

**Not:** Pil ömrü kullanıcıya ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.




## PİLİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜN / DEĞİŞTİRİN


1. USB alıcısını uzaktan kumandadan çıkarın.




2. Düz uçlu bir tornavidayı küçük açıklığa sokup kaldırarak arka kapağı çıkarın.



3. Pili yerinde tutan iki vidayı gevşetin, ardından pili çıkarın.



4. Kullanılmış pili yerel düzenlemelere ve yönergelere uygun olarak belirlenen toplama noktasında veya geri dönüşüm tesisinde atın.



5. Yedek pil siparişi vermek için lütfen iFixit'i ziyaret edin.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## BOYUTLAR

### SPOTLIGHT 2

Yükseklik x Genişlik x Derinlik:

125 mm x 30 mm x 13.5 mm (4,92 in x 1,18 in x 0,53 in)

Ağırlık:

52,5 g (1,85 oz)

### Logi Bolt USB-C alıcı:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 in x 0,54 in x 0,28 in)

Ağırlık:

1,5 g

## SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

### Logi Bolt USB-C Alıcı

Gereksinimler: Mevcut *USB-C* bağlantı noktası, *Windows 10, 11*, veya üstü, *macOS 14* veya üstü, *ChromeOS\**, *Linux\**

### Bluetooth® Low Energy

*Windows 10, 11*, veya üstü, *macOS 14* veya üstü, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android 14* veya üstü\*, *iPadOS 17* veya üstü\*

\* Cihazın temel işlevleri, *Windows* ve *macOS* sistemler için yazılım olmadan desteklenir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Bağlantı

Kablosuz teknoloji: Logi Bolt *USB-C* Alıcı, *Bluetooth®* Low Energy

Kablosuz mesafesi: en fazla 30 m (açık görüş alanında) / 100 ft

**Not:** Kablosuz kullanım mesafesi, çalışma ortamına ve bilgisayar kurulumuna bağlı olarak değişebilir)

### Sensörler

Sensör teknolojisi: Basınç, Jiroskop


### Tuşlar


Tuş sayısı: 4 (ileri, geri, virgula, eylem)

[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

## ٢ SPOTLIGHT


دليل الإعداد





## محتويات العبوة

1. جهاز العروض التقديمية 2 Spotlight
2. جهاز الاستقبال Logi Bolt بمنفذ USB-C (داخل جهاز التحكم عن بُعد للعروض التقديمية)
3. وثائق المستخدم



## الإعداد

### الخطوة 1: تشغيل جهاز SPOTLIGHT 2 الخاص بك لبدء الاتصال

أزل شريط السحب الموجود بجوار جهاز الاستقبال Logi Bolt. سيومض مؤشر LED باللون الأبيض بسرعة، مما يشير إلى وضع الاقتران. إذا لم تتوفر طاقة، فحاول شحن جهاز التحكم عن بُعد لأكثر من دقيقة واحدة.



### الخطوة 2: اختيار الطريقة التي تريد بها توصيل جهاز SPOTLIGHT 2 الخاص بك

#### الاتصال عبر جهاز الاستقبال اللاسلكي Logi Bolt


أخرج جهاز الاستقبال من جهاز SPOTLIGHT 2 وقم بتوصيله بمنفذ USB-C في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. اضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد لتشغيله، وانتظر لحظة حتى يتم الاتصال تلقائيًا. عند اكتمال الاتصال، سينطفئ مؤشر LED الأبيض.

#### logi bolt

1



2





## الاتصال عبر تقنية Bluetooth®

انتقل إلى إعدادات Bluetooth® على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وحدد SPOTLIGHT 2 من قائمة الأجهزة المكتشفة. بمجرد الاتصال، سينطفئ مؤشر LED الأبيض.

يجب أن يكون جهاز التحكم عن بُعد متصلاً الآن.

**ملاحظة:** للدخول إلى وضع الاقتران مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على زر "الرجوع إلى الخلف" و"التالي" في آن واحد لمدة ثلاث ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED بسرعة.



## الخطوة 3: تثبيت برنامج LOGITECH OPTIONS+

لتمكين تأثيرات التمييز المتقدمة والتخصيصات، قم بتنزيل برنامج Logi Options+ لنظام التشغيل Windows أو macOS من [app.logi.com](http://app.logi.com).



**المؤشر:** قم بتعيين أوضاع المؤشر، وتخصيص حجم تأثيرات التمييز، وضبط سرعة المؤشر، والمزيد.

**حساسية ضغط الزر:** اختر مستوى الضغط الذي تفضله للزر التمييز.


**زر الإجراءات:** قم بتهيئة الزر لتنفيذ إجراءات مثل بدء/إنهاء وضع العرض التقديمي، وإخفاء الشرائح لجذب انتباه الجمهور، وضبط تقنية smart actions، والمزيد.

**شدة الاستجابة للمسية:** اضبط شدة الاستجابة للمسية لجهاز التحكم عن بُعد وقم بإيقاف تشغيل بعض تنبيهات الاستجابة للمسية.

**المؤقت:** تتنوع وقت العرض التقديمي واضبط تنبيهات الاستجابة للمسية.

**تجربة التنفس:** اشعر بمزيد من التركيز والثقة، واستعد لتقديم أفضل ما لديك.

**الإعداد للاستخدام:** تعرّف على كيفية استخدام Spotlight 2 من خلال جولة زائخة بالمعلومات.




## الشحن

عندما يصل جهاز العروض التقديمية إلى مستوى البطارية الحرج (10% أو أقل)، سيومض مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأحمر.


قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن (تُبَاع منفصلاً) بمنفذ USB-C في جهاز العروض التقديمية، والطرف الآخر بمصدر طاقة USB.

- شحن كامل يكفي حتى 90 يومًا من الاستخدام
- شحن سريع لمدة دقيقة واحدة يمنحك حتى 3 ساعات من الاستخدام


**ملحوظة:** قد يختلف عمر البطارية باختلاف المستخدم وظروف التشغيل.




1. قم بإزالة جهاز الاستقبال USB من جهاز التحكم عن بُعد.




2. استخدم مفك براغي مسطح الرأس لرفع الغطاء الخلفي من الفتحة الصغيرة.



3. قم بفك البرغيين اللذين يثبتان البطارية في مكانها، ثم أخرج البطارية.



4. اتبع اللوائح والإرشادات المحلية للتخلص من البطارية المستعملة في نقطة تجميع مُخصَّصة أو في مرفق إعادة التدوير في منطقتك.



5. لطلب بطارية بديلة، يُرجى زيارة iFixit.



[logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

**SPOTLIGHT 2**

الطول × العرض × السُمك:  
125 مم × 30 مم × 13.5 مم (4.92 بوصة × 1.18 بوصة × 0.53 بوصة)

الوزن:  
52.5 جرامًا (1.85 أونصة)

**مستقبل Logi Bolt بمنفذ USB-C:**

الطول × العرض × السُمك:  
40.3 مم × 13.6 مم × 7 مم (1.59 بوصة × 0.54 بوصة × 0.28 بوصة)

الوزن:  
1.5 جرامًا

## متطلبات النظام

**جهاز استقبال Logi Bolt بمنفذ USB-C**

يتطلب: منفذ USB-C متاح، ونظام التشغيل Windows 10 أو 11 أو إصدار أحدث، ونظام التشغيل macOS 14 أو إصدار أحدث، ونظام التشغيل ChromeOS\*، ونظام التشغيل Linux\*

**تقنية Bluetooth® Low Energy**

نظام التشغيل Windows 10 أو 11 أو إصدار أحدث، ونظام التشغيل macOS 14 أو إصدار أحدث، ونظام التشغيل ChromeOS\*، ونظام التشغيل Linux\*، ونظام التشغيل Android 14 أو إصدار أحدث\*، ونظام التشغيل iPadOS 17 أو إصدار أحدث\*

\* ستُدعم وظائف الجهاز الأساسية دون الحاجة إلى برامج لأنظمة التشغيل الأخرى بخلاف Windows و macOS.

## المواصفات الفنية

**إمكانية الاتصال**

التقنية اللاسلكية: جهاز استقبال Logi Bolt بمنفذ USB-C، وتقنية Bluetooth® Low Energy  
النطاق اللاسلكي: حتى 30 مترًا (مع خط رؤية مفتوح) / 100 قدم  
ملاحظة: قد يختلف نطاق التوصيل اللاسلكي تبعًا لبيئة التشغيل وإعداد الكمبيوتر.

**مستشعرات**

تقنية المستشعر: الضغط، الجيروسكوب


**الأزرار**


عدد الأزرار: 4 (التالي، الرجوع إلى الخلف، التمييز، الإجراءات)

[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2


מדריך התקנה





מה בקופסה?

1. מגיש Spotlight 2
2. מקלט USB-C של Logi Bolt (בתוך שלט המצגת)
3. תיעוד למשתמש



התקנה

שלב 1: הפעל את SPOTLIGHT 2 שלך כדי לחבר אותו  
הסר את לשונית המשיכה שהוכנסה ליד מקלט Logi Bolt. נורית  
ה-LED תתחיל להבהב בלבן במהירות, כדי לציין מצב צימוד.  
אם אין חשמל, נסה לטעון את השלט למשך יותר מדקה.



שלב 2: בחרו כיצד תרצו לחבר את Spotlight 2 שלכם

התחבר עם מקלט אלחוטי של Logi Bolt


הוציאו את המקלט מ-SPOTLIGHT 2 וחברו אותו ליציאת USB-C  
במחשב שלכם. לחץ על כל כפתור בשלט הרחוק כדי להפעיל אותו,  
והמתן רגע עד שהוא יתחבר אוטומטית. כאשר החיבור יושלם,  
הנורית הלבנה תכבה.

logi bolt

1



2



התחברות באמצעות Bluetooth®




עבור אל הגדרות Bluetooth® במחשב שלך ובחר SPOTLIGHT 2 ברשימת המכשירים שהתגלו. לאחר החיבור, הנורית הלבנה תכבה.


השלט הרחוק שלך אמור להיות מחובר כעת.

הערה: כדי להיכנס שוב למצב צימוד, לחצו והחזיקו את לחצני הקודם והבא בו זמנית למשך שלוש שניות עד שהנורית תהבהב במהירות.

1



2



שלב 3: התקנת תוכנת LOGITECH OPTIONS+

כדי לאפשר אפקטים מתקדמים של הדגשה והתאמות אישיות, הורידו את Logi Options+ עבור Windows או macOS בכתובת [app.logitech.com](http://app.logitech.com).



Logi App  
[app.logitech.com](http://app.logitech.com)

מצביע: הגדר מצבי מצביע, התאם אישית את גודל אפקט ההדגשה שלך, התאם את מהירות המצביע ועוד.

רגישות לחיצת כפתור: בחר את מידת הלחץ שאתה מעדיף על כפתור ההדגשה.


כפתור פעולה: הגדר את הכפתור לביצוע פעולות כגון הפעלה/יציאה ממצב מצגת, הסתרת שקופיות כדי למשוך את תשומת ליבו של הקהל, הגדרת פעולות חכמות ועוד.

עוצמת משוב האפס: כוונן את עוצמת התחושה ההפטית של השלט וכבה חלק מהתראות התחושה ההפטית.

טיימר: עקוב אחר זמן המצגת והגדר התראות הפטיות.

חוויית נשימה: הרגישו יותר ממוקדים, בטוחים בעצמכם ומוכנים להציג את עצמכם בצורה הטובה ביותר.

היכרות: למד כיצד להשתמש ב-Spotlight 2 עם סטיר סוחר.




## טעינה

כאשר המציג נמצא ברמת סוללה קריטית (10% או פחות), נורית ה-LED של הסוללה תהבהב באדום.


חבר קצה אחד של כבל הטעינה (נמכר בנפרד) ליציאת USB-C בשלט הרחוק ואת הקצה השני למקור חשמל USB.

- עד 90 יום בטעינה מלאה
- טעינה מהירה של דקה אחת תעניק לך עד 3 שעות שימוש


הערה: חיי הסוללה עשויים להשתנות בהתאם למשתמש ולתנאי הפעלה.




1. הסר את מקלט ה-USB מהשלט רחוק.




2. השתמש במברג שטוח כדי לשחרר את המכסה האחורי מהפתח הקטן.



3. שחררו את שני הברגים שמחזיקים את הסוללה במקומה, לאחר מכן הוציאו את הסוללה.



4. עקוב אחר התקנות וההנחיות המקומיות שלך כדי להשליך את הסוללה המשומשת בנקודת איסוף ייעודית או במתקן מיחזור באזור שלך.



5. כדי להזמין סוללה חלופית, אנא בקר ב-iFixit.



[logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## SPOTLIGHT 2

גובה x רוחב x עומק:

125 מ"מ x 30 מ"מ x 13.5 מ"מ (4.92 אינץ' x 1.18 אינץ' x 0.53 אינץ')

משקל:

52.5 ג' (1.85 אונ')

## מקלט Logi Bolt USB-C

גובה x רוחב x עומק:

40.3 מ"מ x 13.6 מ"מ x 7 מ"מ (1.59 אינץ' x 0.54 אינץ' x 0.28 אינץ')

משקל:

1.5 גרם

## דרישות מערכת

## מקלט Logi Bolt USB-C

חובה: יציאת USB-C זמינה, 10, 11 Windows ואילך, macOS 14 ואילך, Linux, \* ChromeOS \*

## Bluetooth® Low Energy

10, 11 Windows ואילך, macOS 14 ואילך, \* Android 14, \* Linux, \* ChromeOS ואילך, \* iPadOS 17 ומעלה \*

\* פונקציות בסיסיות של המכשיר יתמכו ללא תוכנה עבור מערכות אחרות מלבד Windows ו-macOS.

## מפרט טכני

## קישוריות

טכנולוגיה אלחוטית: מקלט Logi Bolt USB-C, Bluetooth® Low Energy

טווח אלחוטי: עד 30 מטר (עם קו ראייה פתוח) / 100 רגל

הערה: טווח האלחוט עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה ולהגדרת המחשב.

## חיישנים

טכנולוגיית חיישן: לחץ, גירו


## לחצנים

מספר לחצנים: 4 (הבא, חזרה, סימון, פעולה)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## 设置指南




了解您的产品



## 包装内容

1. Spotlight 2 无线演示器
2. Logi Bolt USB-C 接收器 (位于无线演示器内部)
3. 用户文档



## 设置

### 步骤 1: 开启您的 SPOTLIGHT 2 以进行连接

移除插在 Logi Bolt 接收器旁的拉片。LED 将开始快速闪烁白光，表示处于配对模式。

如果电量不足，请尝试为演示器充电 1 分钟以上。




### 步骤 2: 选择 Spotlight 2 的连接方式

#### 通过 Logi Bolt 无线接收器连接


从 Spotlight 2 中取出接收器，并将其插入电脑的 USB-C 端口。按下无线演示器上的任意按钮，将其开启，然后稍等片刻让其自动连接。连接完成后，白色 LED 将熄灭。

#### logi bolt

1



2




通过蓝牙™ 连接

前往电脑上的蓝牙™ 设置，在发现的设备列表中选择 **Spotlight 2**。连接成功后，白色 LED 指示灯将熄灭。

您的演示器现在应该已连接。

**注意：**要再次进入配对模式，请同时按住“上一页”和“下一页”按钮三秒钟，直至 LED 快速闪烁。



步骤 3: 安装 Logi Options+ 软件

要启用进阶高亮效果和自定义设置，请在 [app.logi.com](http://app.logi.com) 下载适用于 Windows 或 macOS 的 Logi Options+。



**指针：**设置指针模式，自定义高亮效果的大小，调整指针速度等。

**按键灵敏度：**选择您偏好的高亮按钮按压力度。

**操作按钮：**配置按钮以执行操作，例如开始/退出演示模式、黑屏以吸引观众注意力、设置 Smart Actions 等。

**触觉反馈强度：**调节演示器的触觉强度，并关闭部分触觉提醒。

**计时器：**追踪演示时间并设置触觉提醒。

**呼吸练习：**帮助您集中注意力并提升信心，为您呈现最佳的演示状态做好准备。

**使用引导：**通过沉浸式导览了解如何使用 Spotlight 2。




## 正在充电

当演示器电量极低（10% 或以下）时，电量 LED 指示灯将闪烁红光。

将充电线（需另购）的一端连接到演示器上的 USB-C 端口，将另一端连接到 USB 电源。


- 充满电后可使用长达 90 天
  - \* 在正常使用条件下，产品充满电后，如果每天进行 1 次演示（总计 60 分钟），每周使用 5 天，且按每小时 60 次按键频率计算，其电池使用时长最长可达3个月。电池使用时长依用户及计算条件而异。
- 1 分钟快速充电，即可使用长达 3 小时

**注意：** 电池使用时长依用户和操作条件而异。




## 回收/更换电池


1. 从演示器中取出 USB 接收器。




2. 使用平头螺丝刀在小开口处撬开后盖。



3. 松开固定电池的两颗螺丝, 然后取出电池。



4. 请遵循当地法规和指南, 将废旧电池送至指定的回收点或回收设施进行处理。



5. 如需订购替换电池, 请访问。

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## 尺寸

### SPOTLIGHT 2

高 x 宽 x 深：  
约125 毫米 x 约30 毫米 x 约13.5 毫米

重量：  
约52.5 克

### Logi Bolt USB-C 接收器：

高 x 宽 x 深：  
约40.3 毫米 x 约13.6 毫米 x 约7 毫米

重量：  
约1.5 克

## 系统要求

### Logi Bolt USB-C 接收器

要求：可用的 USB-C 端口，Windows 10、11 或更高版本，macOS 14 或更高版本，ChromeOS\*、Linux\*

### 蓝牙™ 低功耗

Windows 10、11 或更高版本，macOS 14 或更高版本，ChromeOS，Linux\*，Android 14 或更高版本\*  
，iPadOS 17 或更高版本\*

\* 对于 Windows 和 macOS 以外的其他系统，无需安装软件即可支持设备的基本功能。

## 技术规格

### 连接性

无线技术：Logi Bolt USB-C 接收器，蓝牙™ 低功耗  
无线范围：最远 30 米（无遮挡）

注意：无线范围可能因工作环境和电脑设置而异。

### 传感器

传感器技术：压力、陀螺仪


### 按钮

按键数：4（下一页、上一页、高亮、操作）


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## 設定指南




## 瞭解您的產品



## 包裝內容

1. Spotlight 2 多功能數位雷射簡報器
2. Logi Bolt USB-C 接收器 (在簡報遙控器內部)
3. 使用者文件



## 設定

### 步驟 1：開啟您的 SPOTLIGHT 2 以進行連線

移除插在 Logi Bolt 接收器旁邊的拉條。LED 指示燈會開始快速閃爍白燈，表示配對模式。

如果沒有電，請嘗試為遙控器充電超過 1 分鐘。



### 步驟 2：選擇您想要如何連線 SPOTLIGHT 2

#### 與 Logi Bolt 無線接收器連線


從 SPOTLIGHT 2 取出接收器，並將其插入電腦的 USB-C 連接埠。按下遙控器上的任意按鈕以開啟電源，並稍等片刻，讓它自動連線。連線完成時，白色 LED 指示燈會熄滅。

#### ↔ logi bolt

1



2



## 使用藍牙™ 連線


前往電腦上的 藍牙™ 設定，並在已發現的裝置清單中選取 SPOTLIGHT 2。一旦連線，白色 LED 指示燈就會熄滅。

您的遙控器現在應該已經連線。


**請注意：**若要再次進入配對模式，請同時按住「返回」和「下一個」按鈕三秒鐘，直到 LED 指示燈快速閃爍。



1



2



## 步驟 3：安裝 LOGITECH OPTIONS+ 軟體

若要啟用進階的醒目標示效果和自訂功能，請到 [app.logi.com](http://app.logi.com) 下載適用於 Windows 或 macOS 的 Logi Options+。



**投影筆：**設定投影筆模式、自訂醒目標示效果的大小、調整投影筆速度等。

**按鈕按下靈敏度：**選擇您偏好的醒目標示按鈕按壓力道。

**動作按鈕：**設定按鈕以執行動作，例如開始/退出簡報模式、隱藏投影片以吸引觀眾注意、設定 Smart Actions 等。

**觸覺回饋強度：**調整遙控器的觸覺回饋強度並關閉部分觸覺回饋警示。

**計時器：**追蹤簡報時間並設定震動提醒。

**呼吸練習：**讓您更加專注、自信，以最佳狀態進行簡報。

**入門教學：**透過身臨其境的導覽瞭解如何使用 Spotlight 2。




## 充電中

簡報器電池電量嚴重不足 (10% 或以下) 時，電池 LED 指示燈會閃爍紅燈。

將充電連接線 (需另購) 的一端插入遙控器的 USB-C 連接埠，將另一端插入 USB 電源。


- 完全充飽電最長可使用 90 天
- 快速充電 1 分鐘，即可提供最長 3 小時使用時間

**請注意：**電池壽命視使用者及作業條件而異。




## 回收 / 替換電池


1. 將 USB 接收器從遙控器中取出。




2. 使用平頭螺絲起子在小開口處撬開後蓋。



3. 鬆開固定電池的兩顆螺絲，然後取出電池。



4. 請遵循您所在地區的法規與指引，將用過的電池送至當地指定的回收點或回收設施處理。



5. 若要訂購替換電池，請前往 iFixit。

① [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## 尺寸

### SPOTLIGHT 2

高 x 寬 x 深：  
125 公釐 x 30 公釐 x 13.5 公釐 (4.92 英吋 x 1.18 英吋 x 0.53 英吋)

重量：  
52.5 公克 (1.85 盎司)

### Logi Bolt USB-C 接收器：

高 x 寬 x 深：  
40.3 公釐 x 13.6 公釐 x 7 公釐 (1.59 英吋 x 0.54 英吋 x 0.28 英吋)

重量：  
1.5 公克

## 系統需求

### Logi Bolt USB-C 接收器

需求條件：可用的 USB-C 連接埠、Windows 10、11 或更新版本、macOS 14 或更新版本、ChromeOSLinux\*

### 藍牙™ 低功耗技術

Windows 10、11 或更新版本、macOS 14 或更新版本、ChromeOS\*、Linux\*、Android 14 或更新版本\*  
、iPadOS 17 或更新版本\*

\* 在 Windows 和 macOS 以外的作業系統，無須安裝軟體即可支援裝置基本功能。

## 技術規格

### 連線

無線技術：Logi Bolt USB-C 接收器、藍牙™ 低功耗技術  
無線接收範圍：最遠 30 公尺 (在無障礙物遮蔽下)/100 英呎

**請注意：**無線接收範圍可能會因作業環境和電腦設定而有所不同。

### 感應器

感應器技術：壓力，陀螺儀


### 按鈕

按鈕數量：4 個 (下一步，返回，醒目標示，動作)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## 설치 가이드




## 제품 설명



## 내용물

1. Spotlight 2 프레젠테터
2. Logi Bolt USB-C 수신기(프레젠테이션 리모컨 내부에 포함)
3. 사용 설명서



## 설정

### 1단계: SPOTLIGHT 2를 켜서 연결하기

Logi Bolt 수신기 옆에 삽입된 풀 탭을 제거합니다. LED가 빠르게 흰색으로 깜박이기 시작하며, 페어링 모드를 가리킵니다.

전원이 없으면 리모컨을 1분 이상 충전해 보세요.



### 2단계: SPOTLIGHT 2 연결 방법 선택

#### Logi Bolt 무선 수신기로 연결


SPOTLIGHT 2에서 수신기를 제거한 후 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결합니다. 리모컨의 아무 버튼이나 눌러 전원을 켜고 자동으로 연결될 때까지 잠시 기다립니다. 연결이 완료되면 흰색 LED가 꺼집니다.

#### ↔ logi bolt

1



2



## 블루투스®로 연결


컴퓨터의 블루투스® 설정으로 이동한 다음, 검색된 장치 목록에서 SPOTLIGHT 2를 선택합니다. 연결되면 흰색 LED가 꺼집니다.

이제 리모컨이 연결되었습니다.


**참고:** 다시 페어링 모드에 들어가려면 LED가 빠르게 깜박일 때까지 뒤로 버튼과 다음 버튼을 동시에 3초 동안 길게 누릅니다.



1



2



## 3단계: LOGITECH OPTIONS+ 소프트웨어 설치

고급 강조 효과 및 사용자 지정 기능을 사용하려면 [app.logi.com](http://app.logi.com)에서 Windows 또는 macOS용 Logi Options+를 다운로드합니다.



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**포인터:** 포인터 모드를 설정하고, 강조 효과의 크기를 사용자 지정하며, 포인터 속도를 조정하는 등의 작업을 수행합니다.

**버튼 누름 민감도:** 강조 버튼에 원하는 압력 수준을 선택합니다.


**동작 버튼:** 프레젠테이션 모드 시작/종료, 청중의 주의를 끌기 위한 슬라이드 숨기기, Smart Actions 설정 등의 동작을 수행하도록 버튼을 구성합니다.

**햅틱 피드백 강도:** 리모컨의 햅틱 강도를 조정하고 일부 햅틱 알림을 끕니다.

**타이머:** 프레젠테이션 시간을 추적하고 햅틱 알림을 설정합니다.

**호흡 경험:** 집중력과 자신감을 높여 최상의 프레젠테이션을 할 수 있도록 도와줍니다.

**온보딩:** 몰입형 투어를 통해 Spotlight 2 사용 방법을 알아봅니다.




## 충전 중

프레젠테이션의 배터리가 위험 수준(10% 이하)에 도달하면 배터리 LED가 빨간색으로 깜박입니다.

충전 케이블(별도 판매)의 한쪽 끝을 리모컨의 USB-C 포트에 연결하고, 다른 쪽 끝을 USB 전원에 연결하세요.


- 완전 충전 시 최대 90일 사용 가능
- 1분 고속 충전 시 최대 3시간 사용 가능

**참고:** 배터리 수명은 사용자 및 작업 환경에 따라 다를 수 있습니다.




## 배터리 재활용/교체


1. 리모컨에서 USB 수신기를 제거합니다.




2. 후면 커버의 작은 홈에 일자 드라이버를 넣어 후면 커버를 분리합니다.



3. 배터리를 고정하는 두 개의 나사를 풀고 배터리를 제거합니다.



4. 사용한 배터리를 지역 규정이나 가이드라인을 따라 지정된 지역 수거 장소나 재활용 시설을 이용해 폐기합니다.



5. 교체 배터리를 주문하려면 iFixit을 방문하세요.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## 치수

### SPOTLIGHT 2

높이 x 너비 x 깊이:

125mm x 30mm x 13.5mm(4.92in x 1.18in x 0.53in)

무게:

52.5g(1.85oz)

### Logi Bolt USB-C 수신기:

높이 x 너비 x 깊이:

40.3mm x 13.6mm x 7mm(1.59in x 0.54in x 0.28in)

무게:

1.5g

## 시스템 요구 사항

### Logi Bolt USB-C 수신기

필수 사항: 사용 가능한 USB-C 포트, Windows 10, 11 이상, macOS 14 이상, ChromeOS\*, Linux\*

### 블루투스® 저에너지

Windows 10, 11 이상, macOS 14 이상, ChromeOS\*, Linux\*, Android 14 이상\*, iPadOS 17 이상\*

\* 장치의 기본 기능은 Windows 및 macOS 이외의 시스템에서도 소프트웨어 없이 지원됩니다.

## 기술 사양

### 연결성

무선 기술: Logi Bolt USB-C 수신기, 블루투스® 저에너지

무선 범위: 최대 30m(장애물이 없는 직선 거리 기준)/100ft

참고: 무선 범위는 작동 환경 및 컴퓨터 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

### 센서

센서 기술: 압력, 자이로


### 버튼

버튼 수: 4(다음, 뒤로, 강조, 동작)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Panduan Pemasangan




MENGENAL PRODUK



## ISI KEMASAN

1. Presenter Spotlight 2
2. Receiver Logi Bolt *USB-C* (di dalam remote presentasi)
3. Dokumentasi pengguna



## PENGATURAN

### LANGKAH 1: NYALAKAN SPOTLIGHT 2 ANDA UNTUK MENGHUBUNGKANNYA

Lepaskan tab tarik yang dimasukkan di samping receiver Logi Bolt. LED akan mulai berkedip putih dengan cepat, menandakan mode pairing.

Jika tidak ada daya, coba untuk mengisi daya remote selama lebih dari 1 menit.



### LANGKAH 2: PILIH CARA ANDA INGIN MENGHUBUNGKAN SPOTLIGHT 2 ANDA

#### Sambungkan dengan receiver nirkabel Logi Bolt


Lepaskan receiver dari SPOTLIGHT 2 dan colokkan ke port *USB-C* di komputer Anda. Tekan tombol apa saja pada remote untuk menghidupkannya, dan tunggu sejenak sementara receiver terhubung secara otomatis. Ketika koneksi lengkap, LED putih akan mati.

#### ↔ logi bolt

1



2



## Hubungkan dengan *Bluetooth®*


Buka pengaturan *Bluetooth®* di komputer Anda dan pilih SPOTLIGHT 2 di daftar perangkat yang ditemukan. Setelah terhubung, LED putih akan mati.

Remote Anda sekarang seharusnya sudah terhubung.


**Catatan:** Untuk masuk ke mode pairing lagi, tekan dan tahan tombol Kembali dan Berikutnya terus-menerus selama tiga detik hingga LED berkedip cepat.



1



2



## LANGKAH 3: INSTAL SOFTWARE LOGITECH OPTIONS+

Untuk mengaktifkan efek sorotan lanjutan dan kustomisasi, unduh Logi Options+ untuk *Windows* atau *macOS* di [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Pointer:** Atur mode pointer, sesuaikan ukuran efek sorotan Anda, sesuaikan kecepatan pointer, dan lainnya.

**Sensitivitas tekanan tombol:** Pilih seberapa besar tekanan yang Anda sukai untuk tombol sorotan.


**Tombol aksi:** Konfigurasi tombol untuk melakukan tindakan seperti memulai/keluar dari mode presentasi, menyembunyikan salindia untuk menarik perhatian audiens, mengatur smart action, dan lainnya.

**Intensitas umpan balik haptik:** Sesuaikan intensitas haptik remote dan matikan beberapa pemberitahuan haptik.

**Pewaktu:** Lacak waktu presentasi dan atur peringatan haptik.

**Pengalaman pernapasan:** Rasakan lebih fokus, percaya diri, dan siap untuk presentasi terbaik Anda.

**Ms penyesuaian:** Belajar cara menggunakan Spotlight 2 dengan tur yang menarik.




## MENGISI DAYA

Ketika mouse berada pada level baterai kritis (10% atau di bawahnya), LED baterai akan berkedip merah.

Hubungkan salah satu ujung kabel pengisian daya (dijual terpisah) ke port *USB-C* pada mouse dan ujung lainnya ke sumber daya *USB*.


- Hingga 90 hari dengan pengisian penuh
- Pengisian cepat 1 menit akan memberi Anda waktu penggunaan hingga 3 jam

**Catatan:** Usia baterai mungkin bervariasi tergantung pada kondisi pengguna dan pengoperasian.




## DAUR ULANG/GANTI BATERAI


1. Lepaskan receiver USB dari remote.




2. Gunakan obeng datar untuk membuka penutup belakang di lubang kecil.



3. Longgarkan dua sekrup yang menahan baterai di tempatnya, lalu keluarkan baterai.



4. Ikuti peraturan dan pedoman setempat untuk membuang baterai yang telah digunakan di titik pengumpulan atau fasilitas daur ulang yang ditunjuk di daerah Anda.



5. Untuk memesan baterai pengganti, silakan kunjungi iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSI

### SPOTLIGHT 2

Tinggi x Lebar x Tebal:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 in x 1,18 in x 0,53 in)

Berat:

52,5 g (1,85 ons)

### Receiver USB-C Logi Bolt:

Tinggi x Lebar x Tebal:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 in x 0,54 in x 0,28 in)

Berat:

1,5 g

## PERSYARATAN SISTEM

### Receiver USB-C Logi Bolt

Memerlukan: Port *USB-C* tersedia, *Windows* 10, 11, atau lebih baru, *macOS* 14 atau lebih baru, *ChromeOS*\*, *Linux*\*

### *Bluetooth*® Low Energy

*Windows* 10, 11, atau lebih baru, *macOS* 14 atau lebih baru, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 atau lebih baru\*, *iPadOS* 17 atau lebih baru\*

\* Fungsi dasar perangkat akan didukung tanpa software untuk sistem selain dari *Windows* dan *macOS*.

## SPESIFIKASI TEKNIS

### Konektivitas

Teknologi wireless: Receiver Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth*® Low Energy

Jangkauan nirkabel: hingga 30 m (dengan garis pandang terbuka) / 100 kaki

**Catatan:** Jangkauan nirkabel mungkin bervariasi tergantung lingkungan pemakaian dan pengaturan komputer.

### Sensor

Teknologi sensor: Tekanan, Gyro


### Tombol

Jumlah Tombol: 4 (berikutnya, kembali, sorot, tindakan)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

## Guía de configuración




COMPONENTES DEL PRODUCTO



## CONTENIDO DE LA CAJA

1. Presentador Spotlight 2
2. Receptor Logi Bolt *USB-C* (dentro del control remoto de presentación)
3. Documentación para el usuario



## PROCEDIMIENTO

### PASO 1: ENCIENDE TU SPOTLIGHT 2 PARA CONECTARLO

Retira la lengüeta de extracción insertada junto al receptor Logi Bolt. El LED comenzará a parpadear en blanco rápidamente para indicar el modo de emparejamiento.

Si no tiene energía, intenta cargar el control remoto por más de 1 minuto.



### PASO 2: ELIGE CÓMO QUIERES CONECTAR TU SPOTLIGHT 2

#### Conexión mediante el receptor inalámbrico Logi Bolt


Retira el receptor de SPOTLIGHT 2 y conéctalo a un puerto *USB-C* de la computadora. Presiona cualquier botón en el control remoto para encenderlo y espera un momento mientras se conecta automáticamente. Cuando la conexión esté completa, el LED blanco se apagará.



1



2



## Conexión mediante *Bluetooth®*


Ve a la configuración de *Bluetooth®* de tu computadora y selecciona **SPOTLIGHT 2** en la lista de dispositivos detectados. Una vez conectado, el LED blanco se apagará.

Tu control remoto ahora debería estar conectado.


**Nota:** Para activar el modo de emparejamiento nuevamente, mantén presionados los botones de anterior y siguiente simultáneamente durante tres segundos hasta que el LED parpadee rápidamente.



1



2



## PASO 3: INSTALA EL SOFTWARE LOGITECH OPTIONS+

Para habilitar efectos de resaltado avanzados y personalizaciones, descarga Logi Options+ para Windows o macOS desde [app.logi.com](https://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](https://app.logi.com)

**Puntero:** Configura los modos del puntero, personaliza el tamaño de tus efectos de resaltado, ajusta la velocidad del puntero y más.

**Sensibilidad al presionar el botón:** Elige cuánta presión prefieres para el botón de resaltado.


**Botón de acción:** Configura el botón para realizar acciones como iniciar/salir del modo de presentación, ocultar diapositivas para atraer la atención del público, establecer smart actions y más.

**Intensidad de respuesta háptica:** Ajusta la intensidad háptica del control remoto y desactiva algunas de las alertas hápticas.

**Temporizador:** Realiza un seguimiento del tiempo de presentación y establece alertas hápticas.

**Experiencia de respiración:** Siéntete más enfocado, seguro y listo para dar lo mejor de ti al presentar.

**Capacitación:** Aprende a usar Spotlight 2 con un cautivador paseo por el producto.




## CARGA

Cuando el mouse esté en un nivel crítico de batería (un 10 % o menos), el LED de la batería parpadeará en rojo.

Conecta un extremo del cable de carga (que se vende por separado) al puerto *USB-C* del control remoto y el otro extremo a una fuente de alimentación USB.


- Hasta 90 días con carga completa
- Una carga rápida de 1 minuto te dará hasta 3 horas de uso

**Nota:** La duración de la batería puede variar según el uso y las condiciones de funcionamiento.




## RECICLAR / REEMPLAZAR BATERÍA


1. Retira el receptor USB del control remoto.




2. Utiliza un destornillador de cabeza plana para levantar la tapa trasera en la pequeña abertura.



3. Afloja los dos tornillos que sujetan la batería en su lugar, luego retira la batería.



4. Sigue las regulaciones y directrices locales para desechar la batería usada en un punto de recolección designado o en una instalación de reciclaje en tu área.



5. Para ordenar una batería de reemplazo, visita iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSIONES

### SPOTLIGHT 2

Altura x Ancho x Profundidad:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 in x 1,18 in x 0,53 in)

Peso:

52,5 g (1,85 oz)

### Receptor USB-C Logi Bolt:

Altura x Ancho x Profundidad:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 in x 0,54 in x 0,28 in)

Peso:

1,5 g

## REQUISITOS DEL SISTEMA

### Receptor USB-C Logi Bolt

Requiere: Puerto *USB-C* disponible, *Windows* 10, 11 o versiones posteriores, *macOS* 14 o versiones posteriores, *ChromeOS*\*, *Linux*\*

### *Bluetooth*® Low Energy

*Windows* 10, 11, o versiones posteriores, *macOS* 14 o versiones posteriores, *ChromeOS*\*, *Linux*\*, *Android* 14 o versiones posteriores\*, *iPadOS* 17 o versiones posteriores\*

\*Las funciones básicas de los dispositivos se admitirán sin el software para sistemas distintos de *Windows* y *macOS*.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Conectividad

Tecnología inalámbrica: Receptor *USB-C* Logi Bolt, *Bluetooth*® Low Energy

Radio de acción inalámbrico: Hasta 30 m (100 ft) (con línea de visión en campo abierto)

**Nota:** El radio de acción inalámbrico depende del entorno operativo y de la configuración de los dispositivos.

### Sensores

Tecnología del sensor: Presión, Giroscopio


### Botones

Número de botones: 4 (siguiente, anterior, resaltar, acción)


[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

# SPOTLIGHT 2

Guia de instalação




## CONHEÇA O SEU PRODUTO



## CONTEÚDO DA CAIXA

1. Apresentador Spotlight 2
2. Receptor Logi Bolt *USB-C* (dentro do controle remoto para apresentações)
3. Documentação do usuário



## CONFIGURAÇÃO

### ETAPA 1: LIGUE SEU SPOTLIGHT 2 PARA CONECTÁ-LO

Remova a aba de proteção inserida ao lado do receptor Logi Bolt. O LED começará a piscar rapidamente em branco, indicando o modo de pareamento.

Se não houver energia, tente carregar o controle remoto por mais de um minuto.



### ETAPA 2: ESCOLHA COMO DESEJA CONECTAR SEU SPOTLIGHT 2

#### Conectar com o receptor sem fio Logi Bolt


Remova o receptor do SPOTLIGHT 2 e conecte-o a uma porta *USB-C* no seu computador. Pressione qualquer botão no controle remoto para ligá-lo e aguarde um momento enquanto ele se conecta automaticamente. Quando a conexão estiver completa, o LED branco se apagará.



1



2



## Conectar com *Bluetooth*®


Vá para as configurações de *Bluetooth*® no seu computador e selecione **SPOTLIGHT 2** na lista de dispositivos descobertos. Uma vez conectado, o LED branco se apagará.

Agora, seu controle remoto deve estar conectado.


**Observação:** Para entrar no modo de pareamento novamente, pressione e segure os botões Voltar e Avançar simultaneamente por três segundos até que o LED pisque rapidamente.



1



2



## ETAPA 3: INSTALE O SOFTWARE LOGI OPTIONS+.

Para habilitar efeitos de destaque avançados e personalizações, baixe o Logi Options+ para *Windows* ou *macOS* em [app.logi.com](http://app.logi.com).



Logi App  
[app.logi.com](http://app.logi.com)

**Ponteiro:** Defina modos de ponteiro, personalize o tamanho dos seus efeitos de destaque, ajuste a velocidade do ponteiro, entre outras coisas.

**Sensibilidade ao pressionar o botão:** Escolha a intensidade de pressionamento preferível para o botão de destaque.


**Botão de ação:** Configure o botão para realizar ações como iniciar/sair do modo de apresentação, ocultar slides para chamar a atenção do público, definir smart actions, entre outros.

**Intensidade do feedback tátil:** Ajuste a intensidade tátil do controle remoto e desative alguns dos alertas táteis.

**Cronômetro:** Controle o tempo da apresentação e defina alertas táteis.

**Experiência de respiração:** Sinta-se com mais foco, confiança e preparo para apresentar o seu melhor.

**Integração:** Saiba como usar o Spotlight 2 com um tour imersivo.




## CARREGANDO

Quando o nível de bateria do apresentador estiver crítico (10% ou menos), o LED da bateria piscará em vermelho.

Conecte uma ponta do cabo de carregamento (vendido separadamente) à porta *USB-C* no mouse e a outra ponta a uma fonte de alimentação USB.


- Até 90 dias com carga completa
- Uma carga rápida de 1 minuto oferece até 3 horas de uso

**Observação:** A durabilidade de uma bateria varia, dependendo do usuário e das condições de operação.




## RECICLAR/SUBSTITUIR A BATERIA


1. Remova o receptor USB do controle remoto.




2. Use uma chave de fenda de ponta chata para remover a tampa traseira na pequena abertura.



3. Afrouxe os dois parafusos que seguram a bateria no lugar e, em seguida, remova a bateria.



4. Siga as regulamentações e diretrizes locais para descartar a bateria usada em um ponto de coleta ou de reciclagem designado em sua área.



5. Para solicitar uma bateria de reposição, visite o iFixit.

? [logitech.com/recycling](https://logitech.com/recycling)  
[logitech.com/support/spotlight2](https://logitech.com/support/spotlight2)

## DIMENSÕES

### SPOTLIGHT 2

Altura x largura x profundidade:

125 mm x 30 mm x 13,5 mm (4,92 pol. x 1,18 pol. x 0,53 pol.)

Peso:

52,5 g

### Receptor Logi Bolt com conexão via USB-C:

Altura x largura x profundidade:

40,3 mm x 13,6 mm x 7 mm (1,59 pol. x 0,54 pol. x 0,28 pol.)

Peso:

1,5 g

## REQUISITOS DO SISTEMA

### Receptor USB-C Logi Bolt

Requisitos: Porta *USB-C* disponível, *Windows* 10, 11 ou superior, *macOS* 14 ou superior, *ChromeOS\**, *Linux\**

### **Bluetooth® Low Energy (de baixo consumo de energia)**

*Windows* 10, 11 ou superior, *macOS* 14 ou superior, *ChromeOS\**, *Linux\**, *Android* 14 ou superior\*, *iPadOS* 17 ou superior\*

\* As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operacionais que não sejam *Windows* e *macOS*.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Conectividade

Tecnologia sem fio: Receptor Logi Bolt *USB-C*, *Bluetooth®* Low Energy

Alcance sem fio: até 30 m (com uma linha de visão desobstruída)

**Observação:** O alcance sem fio pode variar dependendo do ambiente de operação e da configuração do computador.

### Sensores

Tecnologia do sensor: Pressão, Giroscópio

### Botões

Número de botões: 4 (avançar, voltar, destacar, ação)

[www.logitech.com/support/spotlight2](http://www.logitech.com/support/spotlight2)

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt, and all other Logitech trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. or its affiliates in the U.S. and/or other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. *macOS* and *iPadOS* are trademarks of Apple Inc. This product works with devices capable of running the latest version of *ChromeOS* and has been certified to meet Google's compatibility standards. Google is not responsible for the operation of this product or its compliance with safety requirements. *Android*, *ChromeOS*, and *Chromebook* are trademarks of Google LLC. *Windows* is a trademark of the Microsoft Corporation. *Linux* is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt et les autres marques et logos Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. *macOS* et *iPadOS* sont des marques déposées d'Apple Inc. Ce produit est compatible avec les appareils en mesure d'exécuter la dernière version de *ChromeOS* et a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité. *Android*, *ChromeOS* et *Chromebook* sont des marques déposées de Google LLC. *Windows* est une marque déposée de Microsoft Corporation. *Linux* est une marque déposée de Linus Torvalds, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. *USB-C* est une marque commerciale d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

版权所有 © 2026 罗技。罗技、Logitech、Logi、Logi Bolt 以及所有其他罗技商标和标志均为 罗技欧洲公司 或其附属公司在美国 和/或其他国家/地区的商标或注册商标。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。*macOS* 和 *iPadOS* 是 Apple Inc. 的商标。此产品可搭配能够运行最新版本 *ChromeOS* 的设备使用，并已通过认证，符合 Google 的兼容性标准。Google 不对此类产品的操作或安全要求的合规性承担任何责任。*Android*、*ChromeOS* 和 *Chromebook* 是 Google LLC 的商标。*Windows* 是 Microsoft Corporation 的商标。*Linux* 是 Linus Torvalds 在美国及其他国家/地区的注册商标。*USB-C* 是 USB Implementers Forum 的商标。所有其他商标均是其各自所有者的财产。